



book-olds.ru

Ш Бп
Л-59.

Ш Бп
Л-59

ЛИНЕЙНЫЕ КОРАБЛИ
„ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ“ и „ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III“.

СПЕЦИФИКАЦІЯ
ПО
МЕХАНИЗМАМЪ.

Русское Судостроительное
Общество.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Морского Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ.
1912.

2014
2022

114111

2012

201
202

III бп
1-59

B. 28024.

IX

ЛИНЕЙНЫЕ КОРАБЛИ
„ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ“ и „ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III“.

СПЕСИФИКАЦІЯ

ПО

МЕХАНИЗМАМЪ.



Русское Судостроительное
Общество.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Морского Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ.
1912.

III 573

ИЗДАНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

ИМПЕРАТОРА МАРИИ, К. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.

ГИСТОРИЯ

МЕХАНИЗМА

Русское общество
Историческое

ПРИНТ



1951

20
20

Копія.

Министерство Морское.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ.
НАЧАЛЬНИКЪ
Механическаго Отдѣла.

Русскому Судостроительному Обществу.

Апрѣля 20 дня, 1912 г.

№ 1470.

Увѣдомляю Общество, что въ утвержденную спецификацію по линейнымъ кораблямъ для Чернаго моря надлежитъ внести нижеслѣдующія измѣненія:

1) Стр. 2: «Должно быть произведено прогрессивное испытаніе при скоростяхъ около 11, 13, 15, 17, 19 и 21 узель».

2) Стр. 3: «На оффиціальныхъ испытаніяхъ полнымъ ходомъ уголь будетъ браться только изъ боевыхъ угольныхъ ямъ».

3) Стр. 30, 12-ая строка снизу: «Всѣ стальные клапанныя коробки, а также бронзовыя для клапановъ больше 6" діаметромъ должны имѣть выемныя гнѣзда, чтобы можно было въ случаѣ надобности перемѣнить эти гнѣзда. Всѣ клапаны должны быть съ центральными».

4) Пунктъ і на стр. 3: Послѣ окончательнаго вскрытія, осмотра и сборки механизмовъ должно быть произведено испытаніе непрерывно въ теченіе 12 часовъ по усмотрѣнію комиссіи различными ходами, включая и полный контрактный ходъ въ 21 узель.

Генералъ-Маіоръ (подпись). *Ведерниковъ.*

Дѣлопроизводитель,

Полковникъ (подпись). *Афанасьевъ.*

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

4 1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

20
20



ОТЛАДНИК

Содержание: 1. Описание работы и ее значение. 2. Описание работы и ее значение.

1. Описание работы и ее значение.
2. Описание работы и ее значение.
3. Описание работы и ее значение.
4. Описание работы и ее значение.
5. Описание работы и ее значение.
6. Описание работы и ее значение.
7. Описание работы и ее значение.
8. Описание работы и ее значение.
9. Описание работы и ее значение.
10. Описание работы и ее значение.
11. Описание работы и ее значение.
12. Описание работы и ее значение.
13. Описание работы и ее значение.
14. Описание работы и ее значение.
15. Описание работы и ее значение.
16. Описание работы и ее значение.
17. Описание работы и ее значение.
18. Описание работы и ее значение.
19. Описание работы и ее значение.
20. Описание работы и ее значение.
21. Описание работы и ее значение.
22. Описание работы и ее значение.
23. Описание работы и ее значение.
24. Описание работы и ее значение.
25. Описание работы и ее значение.
26. Описание работы и ее значение.
27. Описание работы и ее значение.
28. Описание работы и ее значение.
29. Описание работы и ее значение.
30. Описание работы и ее значение.
31. Описание работы и ее значение.
32. Описание работы и ее значение.
33. Описание работы и ее значение.
34. Описание работы и ее значение.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАН.
Основные элементы линейнаго корабля и данныя турбинной и котельной установки	V
1. Расположеніе механизмовъ	1
2. Примѣненіе шаблоновъ	—
3. Испытанія механизмовъ	—
4. Условія испытаній	3
5. Полный вѣсъ механизмовъ	4
6. Чертежи механизмовъ	—
7. Барабаны, патроны, цилиндры, крышки и лопатки	5
8. Упорные и установочные подшипники	—
9. Приборъ для указанія зазоровъ въ думисахъ	—
10. Торзіометръ	—
11. Осушительныя приспособленія	6
12. Рессиверные клинкеты	—
13. Предохранительные клапаны на цилиндрахъ	—
14. Лапы турбинъ	—
15. Турбинные подшипники	—
16. Сальники турбинъ	7
17. Валоповоротный приводъ	—
18. Подъемное устройство для турбинныхъ цилиндровъ и роторовъ	—
19. Форсированная смазка	—
20. Масляныя систерны и ихъ трубопроводъ	8
21. Матеріаль и конструкція валовъ	9
22. Размѣры валовъ	—
23. Испытаніе на треніе	10
24. Облицовка валовъ	—
25. Устройства для разобщенія валовъ и тормазы	—
26. Подшипники промежуточныхъ валовъ	—
27. Кормовыя втулки	—
28. Гребные винты	11
29. Главные холодильники	—
30. Циркуляціонныя помпы и машины къ нимъ	13
31. Главные воздушные насосы	—
32. Вспомогательные холодильники	—
33. Вспомогательныя циркуляціонныя помпы	14
34. Вспомогательные воздушные насосы	—

26
24

	СТРАН.
35. Фильтры питательной воды	14
36. Питательныя систерны	—
37. Хранилища запасной питательной воды	15
38. Устройство для опоражнивания котловъ	—
39. Систерны для извести	—
40. Питательные насосы	—
41. Приемныя питательныя трубы	16
42. Отливныя питательныя трубы	—
43. Трюмно-пожарные насосы	—
44. Приемныя трубы трюмно-пожарныхъ насосовъ	17
45. Отливныя трубы трюмно-пожарныхъ насосовъ	—
46. Устройство клапановъ	—
47. Воздушные колпаки на отливныхъ трубахъ	—
48. Главныя паровыя трубы	18
49. Промежуточные клапана для турбинъ Н. Д.	—
50. Клапана для маневрирования	—
51. Дыхательные клапана для предупрежденія чрезмѣрнаго увеличенія числа оборотовъ	19
52. Регуляторъ (автоматическій)	—
53. Регуляторные клапана	—
54. Сѣтки	—
55. Главные паровые сепараторы	—
56. Безшумное травленіе пара	—
57. Вспомогательныя паровыя трубы	20
58. Сепараторы на вспомогательныхъ паровыхъ трубахъ	—
59. Соединенія вспомогательныхъ механизмовъ	—
60. Трубы отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ	21
61. Продувательная система	22
62. Заборные клапана и принадлежности	—
63. Трубы, изготовляемыя судостроителями	23
64. Машинные механическіе телеграфы	—
65. Счетчики Валесси и электрическіе телеграфы къ нимъ	—
66. Указатели направленія вращенія	24
67. Кочегарные телеграфы	—
68. Установка телеграфовъ	—
69. Автоматическіе указатели подбрасыванія угля въ топки	—
70. Телефоны	—
71. Переговорныя трубы	25
72. Механическая мастерская	—
73. Вентиляція машинныхъ и холодильниковыхъ отдѣленій	—
74. Часы и конторки	—
75. Счетчики оборотовъ	—
76. Паръ для испытаній	—
77. Испарители	—
78. Насосы испарителей	26

26
26

	СТРАН.
79. Трубопроводъ отработаннаго пара	26
80. Испытанія испарителей	—
81. Котлы.	27
82. Нагрѣвательная поверхность и площадь колосниковой рѣшетки.	28
83. Паровые коллекторы	—
84. Трубки	—
85. Трубы обратной воды	—
86. Продувательныя приспособленія	—
87. Питательные клапана и регуляторъ питанія	29
88. Главные стопорные клапана	—
89. Предохранительные клапана	—
90. Приводъ предохранительныхъ клапановъ	—
91. Пружины	—
92. Сточныя систерны.	30
93. Водомѣрные приборы и пробныя краны	—
94. Манометры	—
95. Другія принадлежности	—
96. Дощечки съ надписями	—
97. Матеріаль и конструкція котельной арматуры	—
98. Топочныя дверцы, колосники и поддувала.	31
99. Зольники.	—
100. Водопроводъ для заливанія мусора	—
101. Кирпичная кладка.	—
102. Кожухи котловъ	—
103. Дымоходы	—
104. Приспособленія для наблюденія за дымомъ	32
105. Обшивка котловъ, дымоходовъ.	—
106. Дымовыя трубы	—
107. Паровыпускныя трубы — и отработаннаго пара отъ вспомогательныхъ механизмовъ	33
108. Броневаыя рѣшетки	—
109. Приспособленіе для чистки трубъ	—
110. Мусорныя эжекторы	—
111. Кочегарныя вентиляторы	—
112. Паровыя сирены	34
113. Установка для жидкаго топлива	—
114. Подогрѣваніе питательной воды	35
115. Общія условія. Вспомогательные механизмы	36
116. Систерны для запасовъ	37
117. Стекланныя трубы для водомѣрныхъ приборовъ	38
118. Манометры	—
119. Матеріаль отливокъ, подвергающихся давленію пара	39
120. Краны, подвергающіеся давленію.	—
121. Паровыя и другіе разобцительные клапана	—
122. Матеріаль трубъ	40

26
27

	СТРАН.
123. Сальники и переборочныя части	41
124. Распирительныя соединенія	—
125. Глухіе фланцы.	—
126. Предохраненіе отъ разъѣданія трубъ красной мѣди.	—
127. Приемныя трубы изъ трюма	42
128. Гайки и болты.	—
129. Площадки	43
130. Обшивка турбинъ, холодильниковъ и трубъ	—
131. Обшивка котловъ, дымоходовъ и пр.	—
132. Матеріаль для обшивки.	44
133. Валики для телеграфовъ	—
134. Ограждающіе щиты, поддоны и поручни	45
135. Лампы	—
136. Запасныя части	—
137. Ключи и пр.	—
138. Гидравлическія пробы	—
139. Окраска и чистка	48
140. Качество матеріаловъ	—
141. Выполненіе работъ.	—
142. Чертежи и инвентари	49
143. Списокъ частей, которыя должны быть вскрыты для осмотра послѣ испытаній	—
144. Списокъ запасныхъ частей, которыя должны быть установлены на судно .	50
145. Списокъ запасныхъ частей, вѣсь которыхъ не входитъ въ нагрузку корабля .	54
146. Списокъ принадлежностей по машинной части	55
147. Судовая мастерская	66
148. Пневматическое оборудованіе	68
Техническія условія на поставку матеріаловъ	71

н.

Описание растений, собранных в долине реки Волга

Полное

В долине реки Волга, в окрестностях села Волжского, собраны следующие растения:

- 1. *Salix viminalis* L. - ива верба
- 2. *Phragmites australis* (Cav.) Rostk Schmidt - тростник
- 3. *Scirpus palustris* L. - камыш
- 4. *Cyperus tenuiflorus* (L.) Rostk Schmidt - ситник
- 5. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt - стрелолист
- 6. *Sagittaria arifolia* (L.) Rostk Schmidt - стрелка
- 7. *Najas* spp. - мхи

В долине реки Волга, в окрестностях села Волжского, собраны следующие растения:

- 8. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 9. *Utricularia intermedia* (L.) Rostk Schmidt - пузырчатка
- 10. *Utricularia minor* (L.) Rostk Schmidt - пузырчатка
- 11. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 12. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 13. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 14. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 15. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка

В долине реки Волга, в окрестностях села Волжского, собраны следующие растения:

- 16. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 17. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 18. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 19. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 20. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 21. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 22. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 23. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 24. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 25. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка

В долине реки Волга, в окрестностях села Волжского, собраны следующие растения:

- 26. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 27. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 28. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 29. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 30. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 31. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 32. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 33. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 34. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка
- 35. *Utricularia vulgaris* L. - пузырчатка

Основные элементы линейного корабля и данные турбинной и котельной установки.

Длина по грузовой	168.00 метр.
Наибольшая ширина корабля	27.43
Углубление корабля безъ горизонтальнаго киля въ соленой водѣ	8.36
Водоизмѣщеніе » » » » » » »	22.600 мт. тн.
Метацентрическая высота	1.76 метр.
Мощность механизмовъ по торзіометру — нормальная при числѣ оборотовъ около 320 и скорости хода 21 уз.	26.500
Число валовъ	4

Діаметры валовъ:

Промежуточныхъ между турбинами и дейдв. трубами	11" и 6"
Дейдвудныхъ, считая безъ облицовки	12 ¹ / ₂ " и 7 ¹ / ₂ "
Концевыхъ » » »	14 ³ / ₄ " и 7 ¹ / ₂ "
Число винтовъ	4
Турбинъ высокаго давленія передняго хода	2
Турбинъ » » задняго хода	2
Турбинъ низкаго давленія передняго и задняго хода	2
Наибольшее начальное давленіе пара въ турбинахъ около	170 англ. ф.
Давленіе пара въ котлахъ	250 англ. ф.
Число котловъ	20
Нагрѣвательная поверхность котловъ (20 × 3657)	73140 кв. ф.
Общая площадь колосниковыхъ рѣшетокъ (64,75 × 20)	1295 » »
Отношеніе. $\frac{\text{нагрѣват. поверхн.}}{\text{колосник. рѣшет.}}$	56,47
Расходъ угля на силу по торзіометру въ часъ при скорости 21 уз.	0,80
Охлаждающая поверхность главныхъ холодильниковъ (11000 × 2)	22000 кв. ф.
Вѣсъ турбинъ съ валами, винтами и вспомогательными механизмами	1088 мт. тн.
Вѣсъ котловъ съ водой и вспомогательными механизмами	1162 » »
Топливо. Помѣщенія рассчитаны на: { нормальный запасъ	500 тн.
{ полный »	2250 »
{ максимальный » { уголь	2350 »
{ нефть	770 »

26
21

ЛИНЕЙНЫЕ КОРАВЛИ ТИПА
„ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ“.

СПЕЦИФИКАЦІЯ МЕХАНИЗМОВЪ.

Главные механизмы.

1. Расположеніе механизмовъ.

Главные механизмы состоятъ изъ паровыхъ турбинъ новѣйшаго морского типа Парсонса, работающихъ на четыре вала, каждый изъ которыхъ долженъ быть приспособленъ для работы какъ на передній, такъ и на задній ходъ.

Механизмы помѣщаются въ пяти водонепроницаемыхъ отдѣленіяхъ: турбины въ трехъ переднихъ отдѣленіяхъ, а холодильники и насосы—въ двухъ заднихъ отдѣленіяхъ. Одна турбина высокаго давленія передняго хода и одна турбина высокаго давленія задняго хода устанавливаются на валу каждаго изъ бортовыхъ турбинныхъ отдѣленій, одна комбинированная турбина низкаго давленія передняго хода и задняго хода устанавливаются на каждомъ изъ валовъ въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи.

2. Механизмы должны быть построены по шаблонамъ.

Взаимозамѣняемыми, и для этой цѣли построенными по калибрамъ одобренной системы и шаблонамъ, должны быть:

- 1) Гребные и промежуточные валы соответствующихъ линій.
- 2) Соответствующіе гребные винты.
- 3) Вспомогательные механизмы въ цѣломъ.
- 4) Движущіяся части одинаковаго размѣра и одинаковой системы, вспомогательныхъ механизмовъ, обслуживающихъ турбинныя и котельныя отдѣленія.
- 5) Фланцы и клапанныя коробки паровыхъ трубъ главныхъ паропроводовъ и магистралей вспомогательныхъ механизмовъ.

3. Испытанія механизмовъ.

Должны быть произведены слѣдующія испытанія:

а) Испытаніе на швартовахъ.

Передъ испытаніемъ въ морѣ должно быть произведено испытаніе на швартовахъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ съ цѣлью проверки правильности сборки и дѣйствія главныхъ и вспомогательныхъ механизмовъ. Во время этого испытанія котлы должны снабжаться чистой прѣсной водой, конденсаціонная же вода отъ отработаннаго пара должна выкачиваться за бортъ.

На этой пробѣ должна быть испытана система впуска отработаннаго пара отъ вспомогательныхъ механизмовъ въ главныя турбины со всѣми приспособленіями и, при обнаруженіи какихъ либо неправильностей дѣйствія этихъ приспособленій, таковыя неправильности должны быть устранены до предварительнаго испытанія судна въ морѣ.

Гар-
енъ
ехъ
дна
яго
сом-
тся

СИ-

ХЪ
НИ-

ВЪ
ХЪ
СЯ
НИ-

ПО-
на-
ль-

Послѣ этого испытанія и до испытанія въ морѣ холодильники должны быть тщательно вычищены.

б) Предварительное испытаніе.

Предварительное испытаніе должно быть произведено съ цѣлью испытанія всѣхъ главныхъ и вспомогательныхъ механизмовъ, включая и систему выпуска отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ въ главные турбины. Никакихъ официальныхъ испытаний главныхъ механизмовъ не должно производиться въ день производства этой предварительной пробы. Если потребуется, то предварительное испытаніе можетъ быть повторяемо нѣсколько разъ.

в) Испытаніе на одну пятую мощности.

Испытаніе это должно быть произведено непрерывно въ теченіе тридцати часовъ. Во время этого испытанія, испарители должны пополнять потерю питательной воды, каковая на этомъ испытаніи не должна превосходить 6,5 тоннъ за 24 часа на каждую тысячу (1000) силъ, развиваемую на валахъ главныхъ турбинъ.

г) Испытаніе на три пятыхъ мощности.

Испытаніе на три пятыхъ мощности должно быть произведено непрерывно въ теченіе тридцати часовъ. Во время этого испытанія количество питательной воды, пополняемой испарителями, не должно превосходить 5 тоннъ за 24 часа на каждую тысячу силъ, развиваемую на валахъ главныхъ турбинъ.

д) Прогрессивное испытаніе.

Должно быть произведено прогрессивное испытаніе при скоростяхъ въ 11, 13, 15, 17, 19 и 21 узелъ. Для каждой скорости должно быть произведено три пробѣга и взято среднее изъ трехъ, причемъ средній пробѣгъ удваивается. Для скоростей до 17 узловъ включительно длина каждого пробѣга должна быть двѣ мили, а для скоростей выше 17 узловъ — 4 мили.

е) Испытаніе при полной мощности при отопленіи котловъ углемъ.

Это испытаніе должно быть произведено непрерывно въ теченіе двѣнадцати часовъ при числѣ оборотовъ, соответствующемъ скорости въ 21 узелъ. При этомъ испытаніи расходъ угля, включая и расходъ на всѣ работавшіе во время этого испытанія вспомогательные механизмы, не долженъ превосходить 0,80 килограмма на одну S. H. P. на валахъ главныхъ турбинъ въ часъ, интенсивность горѣнія не должна превосходить 180 килограммовъ въ часъ на одинъ квадратный метръ площади колосниковой рѣшетки и давленіе нагнетаемаго въ кочегарныя отдѣленія воздуха не должно превосходить 1" водяного столба. Во время этого испытанія количество пополняемой испарителями питательной воды не должно превосходить 4 тоннъ за 24 часа на каждую развиваемую 1000 S. H. P. Во время этого испытанія въ дѣйствиіи можетъ быть только половина кочегарныхъ вентиляторовъ.

ж) Испытаніе при полной мощности подъ смѣшаннымъ отопленіемъ котловъ.

Это испытаніе должно быть произведено непрерывно въ теченіе четырехъ часовъ при числѣ оборотовъ, соответствующемъ скорости въ 21 узелъ, при отопленіи котловъ углемъ и нефтью, расходуя это смѣшанное топливо не болѣе количества эквивалентнаго 180 килограммамъ угля въ часъ на одномъ квадратномъ метрѣ колосниковыхъ рѣшетокъ, причемъ количество нефти должно составлять около 40% угля по вѣсу. Во время этого испытанія количество пополняемой испарителями воды не должно превосходить 4 тоннъ за 24 часа на каждую развиваемую 1000 S. H. P. Во время этого испытанія въ дѣйствиіи можетъ быть только половина кочегарныхъ вентиляторовъ.

1. The first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

2. The second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

з) *Испытаніе на остановку, пускъ въ ходъ и циркуляцію судна.*

Испытаніе на задній ходъ, продолжительностью не менѣе 5 минутъ, во время котораго судно должно быть остановлено вполнѣ со скорости въ 21 узелъ на разстояніи, не превышающемъ шесть длинъ судна.

Дальнѣйшія испытанія для опредѣленія исправности спусковыхъ и реверсивныхъ приспособленій, а также рулевыхъ машинъ и привода.

и) *Окончательное испытаніе.*

Послѣ окончательнаго вскрытія, осмотра и сборки механизмовъ должно быть произведено испытаніе непрерывно въ теченіе 12 часовъ по усмотрѣнію комиссіи различными ходами, включая и полный ходъ, полученный на 12-часовомъ испытаніи на полную скорость въ 21 узелъ.

4. *Условія испытаній.*

Испытанія, указанные въ пунктахъ в), г), д), е) и ж) должны быть произведены при свѣжеокрашенной подводной части корабля и при углубленіи, показанномъ на одобренномъ теоретическомъ чертежѣ.

Наблюденія по торзіометрамъ силы турбинъ должны производиться каждыя четверть часа. Среднее изъ этихъ наблюдений будетъ считаться за дѣйствительную мощность, полученную на пробѣ.

Какъ топливо на всѣхъ испытаніяхъ долженъ употребляться Южно-Валлійскій уголь лучшаго качества съ прибавленіемъ при испытаніи на полную мощность, указаннымъ въ пунктѣ ж) русскихъ нефтяныхъ остатковъ качества, согласно техническихъ условій Морского Министерства.

На всѣхъ испытаніяхъ уголь слѣдуетъ брать только изъ боевыхъ угольныхъ ямъ, а горловины остальныхъ ямъ должны быть задрены.

Измѣреніе топлива и воды.

Расходъ угля и воды долженъ опредѣляться на всѣхъ официальныхъ испытаніяхъ за исключеніемъ прогрессивнаго испытанія, испытанія на маневрированіе и окончательнаго испытанія. Расходъ угля опредѣляется взвѣшиваніемъ. Уровень воды въ котлахъ долженъ поддерживаться по возможности постояннымъ и долженъ быть измѣренъ въ началѣ и концѣ испытанія, равно какъ и количество воды въ питательныхъ систернахъ и водохранилищахъ, которое должно быть одно и то же въ началѣ и концѣ испытанія. Полученная отъ испарителей вода должна быть изслѣдована на плотность и отсутствіе солей черезъ опредѣленные промежутки времени въ теченіе всего испытанія. Питательная вода и вода, содержащаяся въ котлахъ, также должна быть изслѣдована при началѣ и концѣ испытанія, а также въ опредѣленные промежутки времени во время испытанія. Если будетъ имѣть мѣсто проникновеніе забортной воды, то причина этого должна быть изслѣдована и испытаніе повторено за счетъ завода послѣ устраненія этой причины. Временныя систерны и приспособленія должны быть установлены такимъ образомъ, чтобы можно было измѣрять отдѣльно воду, расходующую турбинами, вспомогательными механизмами, а также идущую на пополненіе питанія.

Передъ окончательнымъ испытаніемъ всѣ временныя приспособленія должны быть сняты и замѣнены необходимыми рабочими соединеніями.

Измѣреніе температуръ.

Должны быть установлены постоянныя приспособленія для того, чтобы можно было измѣрять температуры пара между регуляторными клапанами и турбинами высокаго давленія.

Смазка.

Масло должно подаваться только постоянными приспособленіями, а смазочныя коробки должны подавать масло только съ помощью обыкновенныхъ фитилей. Вода не должна пускаться на подшипники.

и ко
а н

и ко
а н

Водонепроницаемыя двери и проч., которыя должны быть закрыты.

Все водонепроницаемые люки, двери и горловины, расположенные ниже нижней палубы должны быть задраены.

Впуск отработаннаго пара въ турбины.

Отработанный паръ отъ вспомогательныхъ механизмовъ впускается въ каждую серію турбины праваго и лѣваго борта попеременно въ теченіе $\frac{1}{3}$ продолжительности каждаго оффиціального испытанія, указаннаго въ пунктахъ В, Г, Е, Ж, и въ обѣ серіи турбинъ въ теченіе остальнаго времени съ тою цѣлью, чтобы можно было измѣрить количество воды, расходуемой только на однѣ турбины.

Гидравлическая проба холодильниковъ.

По окончаніи всѣхъ испытаній, за исключеніемъ указаннаго въ пунктѣ (і), холодильники должны удовлетворительно выдержать гидравлическую пробу, произведенную судовыми средствами, причемъ должны быть вскрыты и послѣ осмотра закрыты тѣ части, которыя будутъ указаны ниже. Послѣ этого должно быть произведено окончательное испытаніе (і). Послѣ окончательнаго испытанія всѣ пропуски въ соединеніяхъ паровыхъ трубъ и всякіе другіе недостатки, обнаруженные во время испытаній должны быть устранены, смазочная система какъ главныхъ, такъ и вспомогательныхъ механизмовъ должна быть заполнена масломъ и всѣ механизмы должны быть приведены въ удовлетворительное состояніе.

Прочія условія испытаній.

Выборъ качества угля, масла и всѣхъ матеріаловъ, необходимыхъ для работы механизмовъ и ухода за ними предоставляется заводу.

Готовность механизмовъ и котловъ для той или другой пробы устанавливается заводомъ, который и назначаетъ, по соглашенію съ приѣмной комиссіей, день такого испытанія.

На всѣхъ испытаніяхъ выборъ личнаго состава по уходу за машинами и котлами предоставляется заводу, но на этихъ испытаніяхъ будутъ находиться и военная машинная команда.

5. Полный вѣсъ механизмовъ.

Общій вѣсъ главныхъ и вспомогательныхъ механизмовъ, котловъ и запасныхъ частей, какъ показано въ этой спецификаціи, включая вѣсъ воды въ питательныхъ систернахъ, наполненныхъ на одну четверть, вѣсъ воды въ холодильникахъ, циркуляціонныхъ помпахъ и трубахъ и вѣсъ горячей прѣсной воды, содержащейся въ котлахъ на рабочемъ уровнѣ, но за исключеніемъ воды въ водохранилищахъ и вѣса запасныхъ частей, которыя не должны находиться на суднѣ, не долженъ превышать 2250 метрическихъ тоннъ.

6. Чертежи механизмовъ.

Механизмы должны согласоваться съ общими чертежами, утвержденными Морскимъ Министерствомъ. Должно быть обращено особое вниманіе на расположеніе различныхъ частей механизмовъ, чтобы онѣ были доступны для осмотра и исправленія. Различныя устройства и соединенія трубъ на турбинахъ и вблизи ихъ должны быть расположены такимъ образомъ, чтобы крышки турбинъ можно было поднять и удалить отъ роторовъ, а роторы поднять безъ необходимости разбирать всѣ важныя трубы и устройства. Все важныя соединенія трубъ съ турбинами должны быть, гдѣ возможно, расположены на нижней половинѣ цилиндровъ турбинъ. Половые листы и подобныя имъ устройства не должны крѣпиться къ корпусамъ турбинъ.

7. Разработка методов, приемов, инструментов и приспособлений

Разработка методов, приемов, инструментов и приспособлений является одной из основных задач проектирования. В процессе проектирования необходимо разработать методы, приемы, инструменты и приспособления, которые будут использоваться для выполнения работ по проектированию.

В процессе проектирования необходимо разработать методы, приемы, инструменты и приспособления, которые будут использоваться для выполнения работ по проектированию. Это включает в себя разработку методов, приемов, инструментов и приспособлений, которые будут использоваться для выполнения работ по проектированию.

В процессе проектирования необходимо разработать методы, приемы, инструменты и приспособления, которые будут использоваться для выполнения работ по проектированию. Это включает в себя разработку методов, приемов, инструментов и приспособлений, которые будут использоваться для выполнения работ по проектированию.

8. Уточнение и уточнение конструкции

Уточнение и уточнение конструкции является одной из основных задач проектирования. В процессе проектирования необходимо уточнить конструкцию, которая будет использоваться для выполнения работ по проектированию.

9. Проверка для выявления ошибок и дефектов

Проверка для выявления ошибок и дефектов является одной из основных задач проектирования. В процессе проектирования необходимо проверить конструкцию, которая будет использоваться для выполнения работ по проектированию.

Проверка для выявления ошибок и дефектов является одной из основных задач проектирования. В процессе проектирования необходимо проверить конструкцию, которая будет использоваться для выполнения работ по проектированию.

Проверка для выявления ошибок и дефектов является одной из основных задач проектирования. В процессе проектирования необходимо проверить конструкцию, которая будет использоваться для выполнения работ по проектированию.

10. Проверка

Проверка является одной из основных задач проектирования. В процессе проектирования необходимо проверить конструкцию, которая будет использоваться для выполнения работ по проектированию.

7. Барабаны роторовъ, патроны, цилиндры, крышки и лопатки.

Барабаны роторовъ должны быть изготовлены изъ кованой стали цѣльными безъ соединенія, патроны роторовъ изъ кованой стали и цилиндры турбинъ и крышки горловинъ—изъ чугуна, причемъ цилиндры будутъ снабжены достаточнымъ числомъ реберъ. До снятія послѣдней стружки съ внутренней поверхности цилиндровъ, они должны быть отпущены при помощи пара.

Лопатки должны быть изготовлены изъ мѣднаго, принятаго для турбинныхъ лопатокъ и одобреннаго сплава и вставлены, какъ въ роторы, такъ и цилиндры, сегментами или инымъ одобреннымъ способомъ. Сверловка концовъ лопатокъ и расчеканиваемыхъ вставокъ должна быть произведена такимъ образомъ, чтобы на нихъ не оставалось заусенцевъ, могущихъ препятствовать хорошей чеканкѣ. Зазоры у концовъ лопатокъ и толщины вершинъ лопатокъ не должны быть болѣе показанныхъ на детальныхъ чертежахъ и въ таблицахъ, представленныхъ вмѣстѣ съ расчетомъ механизмовъ.

Кромѣ обычнаго статистическаго уравниванія, каждый роторъ, послѣ облопатыванія, долженъ быть точно уравновѣшенъ подъ паромъ и передъ установкой на судно опробованъ при всѣхъ скоростяхъ до 425 оборотовъ въ минуту включительно. При этомъ при всѣхъ скоростяхъ турбины не должны вибрировать.

8. Упорные и установочные подшипники.

Упорные подшипники должны быть установлены при турбинахъ и должны быть снабжены устройствомъ для перемѣщенія роторовъ впередъ и назадъ съ цѣлью регулированія зазоровъ думиссовъ, причемъ это должно производиться безъ необходимости разобщенія какой-либо изъ соединительныхъ муфтъ вала. Нижнія половины упорныхъ колецъ должны принимать на себя всякое неуравновѣшенное давленіе, направленное впередъ, а верхнія—всякое неуравновѣшенное давленіе, направленное назадъ.

9. Приборъ для указанія зазоровъ въ думиссахъ.

На подшипниковой рамѣ каждой изъ турбинъ высокаго и низкаго давленія передняго хода, а также высокаго давленія задняго хода должна быть установлена пальцеобразная указательная планка для удобнаго измѣренія зазоровъ въ думиссахъ, причемъ должны быть доставлены по два комплекта калибровъ на каждое машинное отдѣленіе, для пользованія ими совмѣстно съ этими пальцеобразными планками.

Каждая турбина высокаго и низкаго давленія передняго хода и высокаго давленія задняго хода должна быть снабжена приборомъ одобренной конструкции для опредѣленія продольнаго положенія ротора во время дѣйствія турбины, устроеннымъ такъ, чтобы шпиндель нельзя было ввинтить и прижать къ вращающемуся ротору. Также должны быть доставлены штифтовые калибры для примѣненія въ то время, когда турбины холодныя.

Должны быть доставлены калибры для измѣренія осѣданія отъ изнашиванія всѣхъ турбинныхъ подшипниковъ.

10. Торзіометръ.

На каждомъ валу будетъ установленъ терзіометръ одобренной системы для возможности опредѣленія мощности, передаваемой валомъ. Валы на той длинѣ, на которой будетъ въ дѣйствительности измѣряться величина ихъ скручиванія на суднѣ, должны быть опытнымъ путемъ калиброваны на заводѣ. Должны быть сдѣланы приспособленія, чтобы этими инструментами можно было пользоваться для измѣренія мощностей, развиваемыхъ турбинами при заднемъ ходѣ.

11. Осушительныя приспособленія.

Валы будутъ расположены съ постояннымъ уклономъ внизъ съ носа въ корму для облегченія стока воды изъ цилиндровъ турбинъ, а воздушные насосы должны быть установлены столь возможно ниже.

Продувательные клапаны или краны, управляемые съ площадокъ машинныхъ отдѣленій должны быть установлены на поясахъ впуска пара и на тѣхъ изъ выпускныхъ концовъ турбинъ, которые не имѣютъ естественнаго стока.

Продуваніе должно быть проведено въ нижнюю часть выпускного конца турбины низкаго давленія, а отсюда къ приемнымъ отросткамъ воздушныхъ насосовъ должны быть проведены трубы, снабженныя невозвратными клапанами съ легкой нагрузкой.

Должны быть сдѣланы при обдѣлкѣ на станкахъ или другими способами, сквозныя отверстія малыхъ размѣровъ для совершеннаго осушиванія всѣхъ реберъ и проходовъ в роторахъ или цилиндрахъ, гдѣ только вода можетъ скопиться, причемъ сточное устройство должно быть спроектировано такъ, чтобы турбины освобождались отъ воды, какъ во время ихъ дѣйствія, такъ и при остановкѣ.

Должны быть устроены приспособленія для прогреванія турбинъ во время поднятія паровъ.

12. Ресиверные клинкеты.

На трубахъ, отводящихъ паръ изъ турбинъ высокаго давленія передняго и задняго хода должны быть установлены клинкеты, управляемые съ удобныхъ одобренныхъ мѣстъ въ среднемъ машинномъ отдѣленіи.

13. Предохранительные клапаны на цилиндрахъ.

Предохранительные клапаны съ пружинной нагрузкой должны быть установлены в переднихъ концахъ турбинъ высокаго давленія передняго и задняго хода и низкаго давленія передняго хода и на заднемъ концѣ у Т. Н. Давленія задняго хода.

Сжатіе пружинъ при рабочей нагрузкѣ не должно быть менѣе половины діаметра клапана, а также должны быть приняты мѣры для предупрежденія выскакиванія клапановъ изъ ихъ гнездъ въ случаѣ поломки пружинъ. Клапанныя коробки будутъ изготовлены изъ бронзы, а отводныя трубы расположены такъ, чтобы не было опасности обварить находящихся по близости людей.

14. Лапы турбинъ.

Лапы для прикрѣпленія турбинъ къ машинному фундаменту должны быть солидно сконструированы и ихъ нижнія стороны должны быть состроганы по всей поверхности, причемъ между лапами и машиннымъ фундаментомъ должны быть вставлены обстроганныя чугуныя клинья.

Турбины должны быть закрѣплены такъ, чтобы расширеніе ихъ отъ нагреванія не оказывало существеннаго вліянія на прямолинейность валовъ.

Никакія части механизмовъ не должны крѣпиться къ нижней палубѣ.

15. Турбинные подшипники.

Вкладыши подшипниковъ турбинъ будутъ изготовлены изъ пущечнаго металла, залитые бѣлымъ металломъ, причемъ широкая полоса пущечнаго металла будетъ оставлена съ каждаго конца всякаго подшипника для предупрежденія осѣданія вала въ случаѣ сработки или выплавленія бѣлага металла. Вкладыши подшипниковъ будутъ устроены такъ, чтобы ихъ можно было вынимать безъ поднятія валовъ или выема болтовъ.

16. Сальники турбинъ.

Сальники турбинъ должны быть устроены съ паровой набивкой и снабжены набивочными кольцами у наружныхъ концовъ, причемъ должны быть устроены надлежащія приспособленія для подачи масла къ этимъ набивочнымъ кольцамъ.

На наружныхъ концахъ сальниковъ будутъ поставлены козырьки съ отводными трубами въ надлежащія мѣста. Для пробы турбинъ гидравлическимъ давленіемъ на суднѣ будутъ доставлены спеціальныя сальники.

Паровыя трубы къ сальникамъ.

Паръ для сальниковъ долженъ браться какъ изъ главной, такъ и изъ вспомогательной магистрали. Каждый отростокъ долженъ быть снабженъ разобщительнымъ клапаномъ, а на общей трубѣ должны быть установлены: клапанъ, уменьшающій давленіе и предохранительный клапанъ съ пружинной нагрузкой. Отъ сальниковыхъ кармановъ должны быть отведены въ надлежащія мѣста на турбинахъ трубы для отвода побѣговъ пара и каждая впускная и выпускная труба должна быть снабжена регуляторнымъ клапаномъ у турбинъ.

Каждая турбина будетъ снабжена манометромъ и, кромѣ того, на площадкѣ для управленія, по одному манометру отъ каждого сальника каждой турбины передняго и задняго хода.

17. Валоповоротный приводъ.

Валоповоротный приводъ будетъ установленъ на каждой линіи валовъ, причемъ эти приводы будутъ работать отъ электродвигателя достаточной мощности, чтобы поворачивать турбины и валы безъ необходимости разобщенія какого-либо изъ послѣднихъ, дѣлая одинъ оборотъ линіи валовъ не долѣе, чѣмъ въ 5 минутъ.

Червячныя колеса должны быть изготовлены изъ твердой бронзы, а червяки изъ твердой кованой стали, причемъ приводъ долженъ быть расположенъ такъ чтобы онъ былъ легко доступенъ для осмотра и удобенъ для управленія. Долженъ быть также приводъ для поворачиванія вручную. Электромоторы должны быть предварительно тщательно вывѣрены и снабжены амперметрами и вольтметрами для опредѣленія мощности при поворачиваніи турбинъ.

18. Подъемное устройство для турбинныхъ цилиндровъ и роторовъ.

Это устройство будетъ состоять изъ цѣпей и зубчатыхъ колесъ, приводимыхъ въ движеніе моторомъ, кромѣ того будутъ отдѣльныя колеса и цѣпи для подъема частей турбины вручную.

Среднія турбины, т. е. Н. Д., будутъ имѣть моторы, укрѣпленные къ палубѣ между ними. Верхняя половина цилиндра турбины должна подниматься и подвѣшиваться на колонкахъ, а роторъ можетъ быть вынуть изъ цилиндра и поддерживаться на стопорахъ направляющихъ колоннъ.

Комплектъ направляющихъ и поддерживающихъ колоннъ съ бимсами и стропами будетъ установленъ для одной турбины высокаго давленія передняго хода, одной турбины высокаго давленія задняго хода и для одной турбины низкаго давленія передняго и задняго хода. Будетъ предусмотрено приспособленіе для переноса вышеуказанныхъ устройствъ, какъ потребуется.

19. Форсированная смазка.

Должны быть установлены устройства для форсированной смазки турбинныхъ и подушечныхъ подшипниковъ. Каждый турбинный и подушечный подшипникъ долженъ быть снабженъ наблюдательнымъ отверстіемъ съ крышкой, закрѣпленной барашками, пробнымъ

краномъ на впускномъ каналѣ масла къ подшипнику, съ прерванной трубой и воронкой, ведущей къ отводной масляной магистрали, манометромъ, гнѣздомъ для термометра и термометромъ.

Насосы для форсированной смазки.

Четыре масляныхъ насоса одобреннаго размѣра должны быть установлены въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи, два — для турбинныхъ подшипниковъ и два — для подушечныхъ подшипниковъ; два любыхъ насоса вмѣстѣ должны быть достаточной мощности для снабженія масломъ всѣхъ турбинныхъ и подушечныхъ подшипниковъ, при работѣ турбинъ полной силой. Для возможности обслуживать каждымъ насосомъ турбинныя установки обоихъ бортовъ, отливныя магистрали насосовъ бортовъ должны сообщаться между собой трубами, снабженными разобщительными клапанами.

Маслоохладители и насосы къ нимъ.

Должны быть установлены четыре маслоохладителя, соединенные съ подающими масло магистралями, два изъ нихъ для турбинныхъ подшипниковъ и другіе два для подушечныхъ подшипниковъ. Будутъ установлены также два насоса для подачи необходимой охлаждающей воды. Должно быть устроено наблюдательное окно для показанія уровня масла и установленъ кранъ для удаленія изъ систернъ отстойной воды изъ масла.

Принадлежности къ маслянымъ и водянымъ насосамъ.

Каждый насосъ долженъ быть снабженъ воздушнымъ колпакомъ и предохранительнымъ клапаномъ на отливномъ отросткѣ съ нагрузкой въ 30 фунтовъ на квадратный дюймъ, причемъ сливная труба отъ масляныхъ насосовъ будетъ отведена въ охлаждающую систерну. На отливныхъ магистраляхъ каждаго маслянаго насоса долженъ быть установленъ манометръ и соотвѣтствующій ему манометръ долженъ быть установленъ у площадки управленія.

Расположеніе трубъ.

Отъ каждаго маслянаго насоса должна быть проведена отдѣльная пріемная труба къ маслоохладительной систернѣ, а отливныя трубы отъ масляныхъ насосовъ къ подшипникамъ должны быть всюду въ двойномъ количествѣ.

На отливныхъ и пріемныхъ трубахъ у насосовъ должны быть установлены клапана, но на отливныхъ масляныхъ трубахъ отъ подшипниковъ не должно быть установлено никакихъ разобщительныхъ клапановъ или крановъ.

Спускныя масляныя магистрали должны имѣть постоянный уклонъ внизъ отъ всѣхъ подшипниковъ къ маслоохладительнымъ систернамъ.

20. Масляныя систерны и ихъ трубопроводы.

Масляныя систерны.

Двѣ сточныхъ систерны, по 50 пудовъ каждая, должны быть установлены возможно ниже въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи. Будетъ также установлена малая систерна вмѣстимостью около 25 пудовъ для зарядки пріемныхъ трубъ масляныхъ помпъ.

Сточные систерны должны быть снабжены измѣрительными поплавками и двойными сточными кранами.

Сточные систерны должны быть спроектированы такъ, чтобы облегчить отдѣленіе и удаленіе всей воды, которая можетъ скопиться съ масломъ.

Сѣтки для очистки масла и масляные фильтры.

На отливной трубѣ отъ каждаго насоса долженъ быть установленъ масляный фильтр. Каждая пріемная труба изъ сточной систерны должна быть снабжена сѣткой.

Трубопроводъ масляныхъ системъ.

На отливныхъ трубахъ масляныхъ насосовъ должны быть установлены разобщительные клапана съ трубами такъ, чтобы масло можно было перекачивать изъ сточной системы въ главныя системы для храненія масла.

Долженъ быть установленъ трубопроводъ для наполненія зарядныхъ системъ изъ главныхъ системъ для храненія масла помощью какъ ручного насоса, такъ и насоса

23. Изготовление на трении

24. Изготовление на трении

25. Изготовление на трении

26. Изготовление на трении

27. Изготовление на трении

23. Испытаніе на треніе.

Должно быть испытано треніе роторовъ въ ихъ подшипникахъ послѣ того какъ турбины вполнѣ собраны въ мастерской, при этомъ желательно, чтобы турбины, дѣйствующія на одну и ту же линію валовъ, были соединены между собою. Передъ спускомъ судна должно быть опредѣлено посредствомъ опыта усиліе, необходимое для вращенія гребныхъ и дейдвудныхъ валовъ безъ набивки въ дейдвудныхъ сальникахъ.

При постановкѣ судна въ докъ непосредственно передъ испытаніями, должно быть опредѣлено треніе гребныхъ валовъ и каждой линіи валовъ въ соединеніи съ турбинами, причемъ дейдвудные сальники не должны быть набиты.

24. Облицовка валовъ.

Дейдвудные и концевые валы въ мѣстахъ расположенія подшипниковъ дейдвудныхъ трубъ и въ мѣстѣ расположенія подшипниковъ въ кронштейнахъ должны быть облицованы пущечнымъ металломъ не менѣе $\frac{7}{8}$ " толщиной; облицовка на внутреннемъ концѣ дейдвудныхъ трубъ должна достаточно выдаваться за набивныя коробки внутри судна и части валовъ, находящіяся внутри дейдвудныхъ трубъ должны быть покрыты составомъ Виле-ниуса, или другимъ подобнымъ одобреннымъ составомъ.

Наружныя части гребныхъ валовъ должны предохраняться отъ разѣданія по способу принятому въ англійскомъ флотѣ, а именно: уступы облицовокъ пущечнаго металла должны быть покрыты коническими кольцами асфальтоваго цемента (bitumastic) длиною 6"—8" послѣ чего валъ долженъ быть по всей длинѣ окрашенъ чисто суриковой краской (pur red lead), причемъ валъ передъ самымъ окрашиваніемъ долженъ быть тщательно высушенъ. Сверхъ сурика валы должны быть окрашены составомъ противъ обростанія водорослями, какъ и подводная часть судна.

25. Устройства для разобщенія валовъ и тормазъ.

Сзади кормовой турбины должно быть установлено устройство для разобщенія валовъ такъ, чтобы въ случаѣ необходимости, валы могли вращаться независимо отъ роторовъ турбинъ, причемъ на каждой линіи валовъ должно быть установлено упорное кольцо для удержанія разобщеннаго вала на мѣстѣ, а также и тормазъ.

26. Подшипники промежуточныхъ валовъ.

Все подшипники промежуточныхъ валовъ должны имѣть выемные вкладыши изъ пущечнаго металла, верхнія и нижнія половины которыхъ будутъ залиты бѣлымъ металломъ.

27. Кормовыя втулки.

Въ наружныхъ кронштейнахъ и въ дейдвудныхъ трубахъ должны быть установлены выемныя втулки пущечнаго металла изъ двухъ половинъ каждая, толщиной не менѣе $\frac{5}{8}$ " причемъ рабочія поверхности должны состоять изъ баккаута. Каждая полоска баккаута должна вставляться въ отдѣльную канавку, которая должна быть выстрогана. Длина баккаута должна быть не меньше 6 футъ въ каждомъ кормовомъ кронштейнѣ и не менѣе 5 футъ въ кормовомъ концѣ каждой дейдвудной трубы. Нижнія полосы должны состоять изъ дерева, поставленнаго торцомъ, возможно большей длины, причемъ баккаутъ долженъ выступать не менѣе какъ на $\frac{1}{4}$ " надъ металломъ промежуточныхъ полосъ. На носовой сторонѣ переборки, у которой находится дейдвудный сальникъ, должны быть установлены двухдюймовая труба и кранъ на каждомъ дейдвудномъ сальникѣ для выпуска изъ нихъ воды. У каждой дейдвудной трубы между сальникомъ и носовымъ подшипникомъ дейдвудной трубы долженъ быть отростокъ съ краномъ и приспособленіями для наворачиванія планга, чтобы имѣть возможность, въ случаѣ надобности, прокачивать забортную воду черезъ дейдвудную трубу при помощи трюмно-пожарной помпы.

тур
ощи
удв
ных
быт
аме

ных
зан
дуд
аст
иле

собу
жн
—8"
ри
уеу
зодо

лов
ров
дла

из
пым

ленн
5/8
аута
бак
енфе
ояты
кен
овой
ленн
нихт
дуд
зани
воду

25. Лесные животные

26. Лесные птицы

27. Лесные насекомые

28. Лесные рыбы

29. Лесные растения

Гайки для поджатія набивки дейдвудныхъ сальниковъ должны быть снабжены при водомъ, позволяющимъ равномерно и одновременно поджимать и отдавать эти гайки в время работы машины, причемъ сальникъ можетъ быть вынутъ вмѣстѣ съ гайками и будетъ снабженъ стопорнымъ приспособленіемъ. Шпильки для нажатія втулокъ сальниковъ должны быть достаточной длины для возможности набивать сальники, не свинчивая вполнѣ гаекъ со шпилекъ. Должны быть устроены стопорные болты для возможности возобновить набивку сальника безъ ввода судна въ докъ.

28. Гребные винты.

Гребные винты будутъ цѣльными съ надлежащими діаметромъ и шагомъ, съ одобреннымъ числомъ лопастей, ихъ площадью и формой, причемъ они будутъ вращаться внаружу при переднемъ ходѣ судна. Ступицы винтовъ будутъ снабжены короткими набивочными коробками для предупрежденія попаданія воды къ валамъ.

Гребные винты и всѣ части съ ними связанныя, будутъ изготовлены изъ одобренной бронзы высокаго сопротивленія, удовлетворяющей соответствующимъ техническимъ условіямъ испытаній матеріаловъ, причемъ для ихъ изготовленія долженъ употребляться только новый матеріалъ.

Гребные рабочіе винты должны быть точно пригнаны къ концевымъ валамъ до постановки валовъ на судно и тщательно уравновѣшены, шагъ и толщина ихъ лопастей должны точно соответствовать чертежу, а рабочія поверхности должны быть тщательно отполированы.

29. Главные холодильники.

Главные холодильники, числомъ два, будутъ установлены каждый съ его циркуляционными помпами въ отдѣльномъ отдѣленіи, расположенномъ сзади турбинныхъ отдѣленій.

Главные холодильники будутъ новѣйшаго образца завода Вира типа «Uniflux», гдѣ протокъ пара по охлаждающей поверхности поддерживается съ равномерной скоростью. Относительные размѣры холодильниковъ, поверхность трубокъ и другіе размѣры будутъ таковы, чтобы обезпечить пустоту въ 28", при высотѣ барометра въ 30", во время работы турбинъ полной мощностью и при температурѣ циркуляціонной воды 18° Цельсія. Каждый главный холодильникъ долженъ имѣть охлаждающую поверхность въ 11000 квадратныхъ футовъ, причемъ охлаждающая вода будетъ дѣлать два хода.

Трубки холодильниковъ.

Трубки холодильниковъ будутъ цѣлнотянуты изъ желтой мѣди, луженыя внутри и снаружи наружнаго діаметра $\frac{5}{8}$ ", толщиной 0,048" и длиной около 7 футовъ $9\frac{1}{2}$ дюймовъ между трубными досками. Трубки холодильниковъ не должны касаться ушковъ и другихъ выступающихъ частей, служащихъ для прикрѣпленія діафрагмъ.

Трубныя доски.

Трубныя доски будутъ изготовлены изъ прокатанной морской латуни, толщиной $1\frac{1}{8}$ ", причемъ наружныя стороны двухъ трубныхъ досокъ, прикрѣпленныхъ къ корпусамъ холодильниковъ должны быть параллельны, а трубки должны выступать на $\frac{1}{8}$ " изъ трубныхъ досокъ съ обоихъ концовъ. Наружныя мѣста соединеній трубныхъ досокъ должны быть обработаны. Поверхности трубныхъ досокъ должны быть гладкими, безъ рубцовъ, трещинъ, язвинъ или разслоеній.

Связи къ трубнымъ доскамъ будутъ стальными лужеными и должны быть расположены такъ, чтобы ихъ можно было замѣнять, не вынимая трубокъ или трубныхъ досокъ. Гайки у связей должны быть бронзовыя глухія.

при
ки в
ами
иков
полн
обно

брен
вна
ивоч

енной
усло
яться

оста
лжи
поли

куля
отд

гд
тью
дуть
боты
кды
ных

ри
мов
тих

11/8
коло
ных
быть
дин

поло
сок

Діафрагмы.

Поддерживающія діафрагмы изъ прокатанной морской латуни должны быть установлены для раздѣленія холодильника на части согласно чертежа. Діафрагмы будутъ прикрѣплены къ ушкамъ на корпусахъ холодильниковъ надежными пригнанными болтами съ гайками и разводными шпильками.

Отверстія для трубокъ.

Разница діаметровъ трубокъ и отверстій для нихъ въ трубныхъ доскахъ и діафрагмахъ не должна превосходить $\frac{1}{100}$ дюйма, а діаметры отверстій должны быть не болѣе какъ на $\frac{1}{200}$ дюйма больше обусловленнаго діаметра трубокъ. Края каждого отверстія для трубокъ въ діафрагмахъ должны быть закруглены. Сальники трубокъ должны быть набиты холщевой тесьмой, нажимаемой нарѣзными втулками. Послѣднія должны быть снабжены запечиками.

Корпуса холодильниковъ.

Корпуса холодильниковъ должны быть изготовлены изъ стальныхъ луженыхъ изнутри листовъ и устроены такъ, чтобы трубки можно было легко вставлять и вынимать. Для обезпеченія доступа внутрь холодильника съ цѣлью осмотра и чистки, должны быть устроены горловины. Концевыя крышки будутъ чугунными. Въ крышкѣ со стороны входа циркуляціонной воды въ раздѣлительной перегородкѣ должно быть сдѣлано отверстіе съ клапаномъ для возможности прокачиванія циркуляціонной воды помимо трубокъ прямо за бортъ для очистки трубныхъ досокъ отъ водорослей и прочаго.

Арматура холодильниковъ.

Концы всѣхъ трубъ отработаннаго пара или продувательныхъ, входящихъ въ главную трубу отработаннаго пара, должны быть снабжены приспособленіями для раздробленія струй пара или воды.

На каждомъ главномъ холодильнике должна быть установлена труба съ разобщительнымъ клапаномъ для впуска воды въ паровое пространство изъ водохранилищъ. Клапаны эти должны быть снабжены ручками, выведенными въ удобное для управленія мѣсто. На каждомъ главномъ холодильнике должны быть установлены также кранъ для впуска содового раствора и трубопроводовъ для выварки холодильника горячей водой, мановакуметръ и вакуметръ. Паровое пространство каждого холодильника должно быть снабжено водомѣрнымъ приборомъ и предохранительнымъ клапаномъ съ діаметромъ около 3" и нагрузкой въ 5 фунтовъ на квадратный дюймъ, съ отводной трубой, выведенной на достаточную высоту, чтобы предохранить людей отъ ожоговъ въ случаѣ побѣговъ пара. На водяномъ пространствѣ каждого холодильника будетъ поставленъ предохранительный клапанъ съ діаметромъ въ 1".

На самой высокой части водяного пространства холодильника должны быть установлены воздушныя трубы діаметромъ не менѣе 2", причемъ онѣ должны быть доведены до верхней палубы и верхнія оконечности ихъ должны быть загнуты внизъ для устраненія возможности попаданія въ нихъ грязи. Стальные плитки должны быть помѣщены въ водяномъ пространствѣ въ металлическомъ соприкосновеніи съ трубными досками и въ удобномъ положеніи для осмотра и замѣны. Для быстраго выпуска циркуляціонной воды изъ каждого холодильника должны быть установлены сточныя клапана.

Испытаніе холодильниковъ.

Должны быть доставлены приспособленія для пробы холодильниковъ гидравлическимъ давленіемъ на суднѣ; гдѣ потребуется будутъ устроены кольцевыя прокладки между фланцами, а также доставлены глухіе фланцы. Должны быть сдѣланы надлежащія приспособленія для заполнения парового пространства холодильниковъ прѣсной водой, необходимой для гидравлическаго испытанія холодильниковъ.

30. Паркувальна площа в місті

Паркувальна площа в місті є одним з основних елементів міської інфраструктури. Вона забезпечує зручність паркування транспортних засобів, що є необхідною умовою для функціонування міста. Паркувальні площі можуть бути розташовані в різних частинах міста, залежно від потреб населення та міста в цілому. Вони можуть бути відкритими або закритими, а також обладнати додатковими зручностями, такими як освітлення, паркан та інші елементи благоустрою.

Висновки

Висновки з дослідження паркувальних площ в місті свідчать про те, що вони є важливим елементом міської інфраструктури. Вони забезпечують зручність паркування транспортних засобів, що є необхідною умовою для функціонування міста. Паркувальні площі можуть бути розташовані в різних частинах міста, залежно від потреб населення та міста в цілому. Вони можуть бути відкритими або закритими, а також обладнати додатковими зручностями, такими як освітлення, паркан та інші елементи благоустрою.

Висновки з дослідження паркувальних площ в місті свідчать про те, що вони є важливим елементом міської інфраструктури. Вони забезпечують зручність паркування транспортних засобів, що є необхідною умовою для функціонування міста. Паркувальні площі можуть бути розташовані в різних частинах міста, залежно від потреб населення та міста в цілому. Вони можуть бути відкритими або закритими, а також обладнати додатковими зручностями, такими як освітлення, паркан та інші елементи благоустрою.

31. Транспортна інфраструктура

Транспортна інфраструктура є одним з основних елементів міської інфраструктури. Вона забезпечує зручність пересування по місту, що є необхідною умовою для функціонування міста. Транспортна інфраструктура може бути розташована в різних частинах міста, залежно від потреб населення та міста в цілому. Вона може бути відкритою або закритою, а також обладнати додатковими зручностями, такими як освітлення, паркан та інші елементи благоустрою.

Транспортна інфраструктура є одним з основних елементів міської інфраструктури. Вона забезпечує зручність пересування по місту, що є необхідною умовою для функціонування міста. Транспортна інфраструктура може бути розташована в різних частинах міста, залежно від потреб населення та міста в цілому. Вона може бути відкритою або закритою, а також обладнати додатковими зручностями, такими як освітлення, паркан та інші елементи благоустрою.

32. Реконструкція міської інфраструктури

Реконструкція міської інфраструктури є одним з основних елементів міської інфраструктури. Вона забезпечує зручність пересування по місту, що є необхідною умовою для функціонування міста. Реконструкція міської інфраструктури може бути розташована в різних частинах міста, залежно від потреб населення та міста в цілому. Вона може бути відкритою або закритою, а також обладнати додатковими зручностями, такими як освітлення, паркан та інші елементи благоустрою.

30. Циркуляционные помпы и машины къ нимъ.

Помпы циркуляционной воды для холодильниковъ должны быть центробѣжнаго типа и должны приводиться въ дѣйствіе независимыми машинами, снабжаемыми форсированной смазкой.

Диски и кожухи помпъ должны быть изготовлены изъ пушечнаго металла, а валы изъ кованой бронзы, причемъ валы должны работать въ баккаутовыхъ вкладышахъ, вставленныхъ въ отдѣльныя выемныя втулки изъ пушечнаго металла. Между валами насоса и его машиной должно быть устроено фланцевое соединеніе. Должны быть сдѣланы приспособленія для предупрежденія сдвига диска съ его центрального положенія въ кожухѣ помпы.

Расположеніе.

Въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи должны быть установлены двѣ циркуляционные помпы съ ихъ машинами, причемъ онѣ должны быть такихъ размѣровъ, чтобы доставить достаточное количество циркуляционной воды въ минуту въ каждый холодильникъ при противодавленіи отъ тренія, равномъ приблизительно 17 футамъ водяного столба. Каждая помпа будетъ принимать воду изъ-за борта черезъ общій или отдѣльные забортные клапана надлежащаго размѣра и двѣ помпы въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи будутъ подавать воду въ холодильникъ по отдѣльнымъ трубамъ, а изъ холодильниковъ за бортъ черезъ общій клапанъ надлежащаго размѣра. Клинкеты должны быть такъ установлены, чтобы въ случаѣ надобности можно было бы вскрыть одну помпу и осмотрѣть ее, когда другая находится въ дѣйствіи, причемъ помпы въ обоихъ отдѣленіяхъ должны быть соединены между собой. Въ случаѣ установки четырехъ кингстоновъ, по одному для каждой циркуляционной помпы, этого соединенія не нужно дѣлать.

Ручки забортныхъ и клинкетныхъ клапановъ должны быть выведены выше половыхъ листовъ машиннаго отдѣленія не менѣе, какъ на 3 фута.

Машины и помпы должны быть расположены такъ, чтобы ихъ можно было совершенно вскрыть для осмотра, а диски снять не разобравъ соединеній какихъ-либо водяныхъ трубъ и не трогая какихъ-либо важныхъ частей механизмовъ.

31. Главные воздушные насосы.

Въ холодильниковомъ отдѣленіи должны быть установлены 4 главныхъ воздушныхъ насоса. Насосы будутъ типа Вира «Dual» или другой одобренной системы и будутъ имѣть два насосныхъ цилиндра достаточныхъ размѣровъ, чтобы поддерживать въ холодильникахъ требуемую пустоту и одинъ или два паровыхъ цилиндра достаточныхъ размѣровъ. Въ случаѣ насосовъ системы «Dual» одинъ насосный цилиндръ каждаго воздушнаго насоса предназначается для выкачиванія изъ холодильника воды, а другой насосный цилиндръ—для выкачиванія воздуха и пара, причемъ этотъ послѣдній подаетъ свое содержимое въ первый цилиндръ. Будетъ сдѣлано соответствующее приспособленіе, чтобы для охлажденія въ приѣмную трубу сухого цилиндра подводилась инжекционная вода.

Насосные цилиндры съ ихъ крышками, гнѣздами и отбойниками должны быть изготовлены изъ пушечнаго металла, штоки насосовъ—изъ марганцовой бронзы или другой одобренной бронзы, и должны соединяться со стальными поперечинами, снабженными фланцами. Клапана должны быть изъ листовой бронзы. Паровые цилиндры будутъ изготовлены изъ чугуна, штоки паровыхъ поршней изъ мягкой стали, главные подшипники изъ чугуна съ бронзовыми вкладышами и подшипники сережекъ изъ бронзы.

32. Вспомогательные холодильники.

Должны быть установлены два вспомогательныхъ холодильника Вира типа «Uniflux» по одному въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи и имѣть оба въ совокупности охлаждающую поверхность въ 3000 квадратныхъ футъ. Корпуса должны быть сдѣланы изъ

Вопросы, связанные с организацией работы, являются одними из наиболее важных в жизни любого предприятия. Они касаются не только материальных, но и моральных интересов работников. Поэтому необходимо уделять особое внимание этим вопросам, чтобы обеспечить эффективную работу и высокий уровень ответственности.

33. Вспомогательные мероприятия

Вспомогательные мероприятия являются важной частью организации работы. Они направлены на создание благоприятных условий для работы, повышение производительности и укрепление дисциплины. К таким мероприятиям относятся: обучение, повышение квалификации, материальное стимулирование, улучшение условий труда и т.д.

34. Вспомогательные мероприятия

Вспомогательные мероприятия являются важной частью организации работы. Они направлены на создание благоприятных условий для работы, повышение производительности и укрепление дисциплины. К таким мероприятиям относятся: обучение, повышение квалификации, материальное стимулирование, улучшение условий труда и т.д.

35. Вспомогательные мероприятия

Вспомогательные мероприятия являются важной частью организации работы. Они направлены на создание благоприятных условий для работы, повышение производительности и укрепление дисциплины. К таким мероприятиям относятся: обучение, повышение квалификации, материальное стимулирование, улучшение условий труда и т.д.

36. Вспомогательные мероприятия

Вспомогательные мероприятия являются важной частью организации работы. Они направлены на создание благоприятных условий для работы, повышение производительности и укрепление дисциплины. К таким мероприятиям относятся: обучение, повышение квалификации, материальное стимулирование, улучшение условий труда и т.д.

Вспомогательные мероприятия являются важной частью организации работы. Они направлены на создание благоприятных условий для работы, повышение производительности и укрепление дисциплины. К таким мероприятиям относятся: обучение, повышение квалификации, материальное стимулирование, улучшение условий труда и т.д.

стальныхъ луженыхъ изнутри листовъ, а концевыя крышки изъ чугуна. Трубки должны имѣть наружный діаметръ равный $\frac{5}{8}$ дюйма, толщину стѣнокъ равную 0,048 дюйм., должны быть цѣлнотянутыми латунными, лужеными снаружи и внутри, причемъ конструкція холодильниковъ должна быть въ общемъ схожа съ конструкціей главныхъ холодильниковъ. Въ перегородкахъ крышекъ со стороны входа циркуляціонной воды должны быть устроены клапана, чтобы при выкачиваніи воды изъ трюма она не проходила по трубкамъ.

33. Вспомогательныя циркуляціонныя помпы.

Должны быть установлены двѣ центробѣжныя циркуляціонныя помпы, по одной для каждаго вспомогательнаго холодильника, съ дисками и кожухами изъ пушечнаго металла и бронзовыми коваными валами. Помпы будутъ приводиться въ дѣйствіе отдѣльными машинами съ форсированной смазкой. Приемныя трубы должны имѣть отвѣтвленія для выкачиванія воды изъ трюма того отдѣленія въ которомъ помпы установлены.

34. Вспомогательные воздушные насосы.

Должны быть установлены два вспомогательныхъ воздушныхъ насоса ординарнаго типа, по одному для каждаго вспомогательнаго холодильника достаточной мощности. Цилиндры воздушныхъ насосовъ ихъ поршни, гнѣзда клапановъ и отбойники должны быть изъ пушечнаго металла, штоки насоса бронзовые и клапана изъ листовой бронзы.

35. Фильтры питательной воды.

Воздушные насосы, какъ главные, такъ и вспомогательные должны качать воду въ питательныя систерны черезъ фильтры питательной воды, въ которыхъ будетъ помѣщено три слоя фильтрующаго матеріала, изъ которыхъ каждый долженъ выниматься безъ затрудненія. Одна пара фильтровъ для главнаго питанія съ эффективной площадью въ 250 квадратныхъ футъ должна быть установлена въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи такъ, чтобы любой изъ фильтровъ могъ быть осматриваемъ и очищаемъ въ то время, когда другой находится въ дѣйствіи. Воздушные насосы должны отливать въ маслоудалители того же борта, причемъ соединенія должны быть устроены такъ, чтобы любой изъ главныхъ воздушныхъ насосовъ можно было осматривать, когда другой работаетъ. Въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи долженъ быть установленъ вспомогательный питательный фильтр съ эффективной поверхностью въ 3 квадратныхъ метра.

36. Питательныя систерны.

Двѣ питательныхъ систерны вмѣстимостью около 25 тоннъ каждая, снабженная надлежащими горловинами для доступа, должны быть установлены въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи, всѣ трубы и арматура къ систернамъ будутъ доставлены и установлены.

Должны быть устроены приспособленія для впуска забортной воды въ правую питательную систерну, причемъ должна быть обеспечена возможность слѣдить за впускомъ этой воды съ площадокъ машинныхъ отдѣленій и предупреждена возможность перелива забортной воды въ водохранилища.

Между питательными систернами должна быть поставлена соединительная труба діаметромъ не менѣе 7 дюймовъ, снабженная у каждой систерны разобщительнымъ клапаномъ. Каждая систерна должна быть снабжена клапаномъ и сливною трубою, которая сливаетъ воду въ воронку, находящуюся на концѣ трубы ведущей къ водохранилищу того же машиннаго отдѣленія. Послѣдняя труба должна имѣть невозвратный стопорный клапанъ у водохранилища.

Водомѣрныя стекла, расположенныя такъ, чтобы онѣ были видны съ площадки управления, должны быть снабжены указателями на мѣдныхъ пластинкахъ для опредѣленія количества имѣющейся въ систернахъ воды.

жны
йм.
рук-
иль-
быть
по

для
алла
ным
для

онаго
ости.
жны
зы.

у в
щено
труд-
250
лені
рема.
оуда
й из
.. В
пита

адле-
ном

пита-
ском
елива

труба
кла-
отора
лищу
орный

упра-
бленія

37. Устройства для обработки металлов

Устройства для обработки металлов являются одними из самых важных и распространенных в промышленности. Они используются для выполнения различных операций, таких как резка, шлифование, полировка и т.д. Эти устройства могут быть ручными или механическими, а также могут использоваться для обработки различных материалов, включая металлы, пластик и дерево.

38. Устройства для обработки металлов

Устройства для обработки металлов являются одними из самых важных и распространенных в промышленности. Они используются для выполнения различных операций, таких как резка, шлифование, полировка и т.д. Эти устройства могут быть ручными или механическими, а также могут использоваться для обработки различных материалов, включая металлы, пластик и дерево.

39. Устройства для обработки металлов

Устройства для обработки металлов являются одними из самых важных и распространенных в промышленности. Они используются для выполнения различных операций, таких как резка, шлифование, полировка и т.д. Эти устройства могут быть ручными или механическими, а также могут использоваться для обработки различных материалов, включая металлы, пластик и дерево.

40. Устройства для обработки металлов

Устройства для обработки металлов являются одними из самых важных и распространенных в промышленности. Они используются для выполнения различных операций, таких как резка, шлифование, полировка и т.д. Эти устройства могут быть ручными или механическими, а также могут использоваться для обработки различных материалов, включая металлы, пластик и дерево.

37. Хранилища запасной питательной воды.

Хранилища запасной питательной воды, способные вмѣстить около 235 тоннъ воды, должны быть устроены въ килевой балкѣ; должны быть установлены соединенія между водохранилищами въ каждомъ отдѣленіи, воздушныя трубы, средства для предупрежденія ржавленія днищъ и приспособленія для показанія высоты воды въ водохранилищахъ. Для перекачиванія прѣсной воды изъ-за борта въ запасныя хранилища, изъ послѣднихъ за бортъ, а также для подачи воды изъ запасныхъ хранилищъ въ питательныя систерны, будутъ установлены два перекачивающихъ насоса съ обусловленной ниже производительностью, а также будутъ устроены всѣ необходимыя соединенія для подачи воды изъ этихъ хранилищъ въ котлы.

Хранилища запасной питательной воды должны быть отдѣлены отъ нефте-хранилищъ двумя непроницаемыми переборками. Отдѣленія между этими двумя переборками должны быть снабжены осушительными средствами.

Устройство для наполненія водохранилищъ должно быть таково, чтобы, при одновременномъ дѣйствіи обоихъ указанныхъ выше насосовъ, съ обоихъ бортовъ всѣ водохранилища могли быть наполнены въ теченіе трехъ часовъ.

38. Устройство для опоражниванія котловъ.

Для выпуска воды изъ котловъ въ запасныя систерны въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи долженъ быть установленъ коллекторъ изъ луженого металла съ отдѣльнымъ шланговымъ соединеніемъ для каждого котла и съ трубой, ведущей въ водохранилище того отдѣленія, въ которомъ котлы помѣщены. Площадь поперечнаго сѣченія этой трубы должна быть въ три раза больше площади сѣченія отростка для шланга. Вблизи мѣста соединенія каждой трубы съ водохранилищемъ долженъ быть поставленъ стопорный невозвратный клапанъ.

39. Систерны для извести.

Для раствора извести, вводимой въ питательную воду должно быть установлено необходимое одобренное число систернъ, снабженныхъ впускными трубами, идущими отъ отливныхъ трубъ питательныхъ насосовъ и выпускными трубами, идущими къ питательнымъ систернамъ, а также всѣми клапанами и арматурой, включая небольшой предохранительный клапанъ съ нагрузкой въ 50 фунтовъ на квадратный дюймъ, съ выпускомъ въ атмосферу.

Сверху каждой систерны для извести должна быть поставлена воронка съ сѣткой и разобщительнымъ краномъ, служащая для введенія небольшихъ количествъ растворенной извести черезъ короткіе промежутки времени.

Систерны для извести должны быть расположены выше наивысшаго уровня воды въ питательныхъ систернахъ и при томъ такъ, чтобы онѣ могли быть вскрываемы и вновь заряжаемы известью независимо отъ уровня воды въ питательныхъ систернахъ.

Трубы отъ систернъ для извести должны быть на концѣ открыты и снабжены воронками, чтобы можно было брать пробу раствора и наблюдать за правильностью теченія воды въ питательныя систерны.

40. Питательные насосы.

Въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи будетъ установлено по одному главному и одному вспомогательному питательному насосу одобреннаго типа такихъ размѣровъ, чтобы при дѣйствіи одного главнаго или одного вспомогательнаго насоса при работѣ котловъ этого отдѣленія на наибольшую силу, число двойныхъ ходовъ насоса не превосходило 18 въ минуту.

Производительность питательныхъ помпъ какъ главныхъ, такъ и вспомогательныхъ въ отдѣльности, должна быть рассчитана на полуторное количество воды, потребное для

вод
меж
кден
... Д
дних
ерни
ител
и из

лиш
лиш

овре
ран

отд
ным
лиш
руб
йств
рны

лен
от
тель
хра
ь в

ой
но

и в
нов

ров
ени

ому
пр
того
3 в

ых
для

41. Преполовение труда

42. Преполовение труда

43. Преполовение труда

питанія котловъ на полномъ ходу, при скорости корабля не менѣе 21 узла или, другими словами, всѣ питательныя помпы, главныя и вспомогательныя вмѣстѣ, должны быть способны подавать тройное количество воды на полномъ ходу.

Насосы должны начинать дѣйствовать со всякаго положенія, работать плавно и безъ ударовъ при полной нагрузкѣ до увеличенія скорости на 50% противъ потребной для питанія котловъ при работѣ ихъ полною силою.

Испытаніе насосовъ.

Испытаніе насосовъ, какъ при нормальной производительности, т. е. при числѣ двойныхъ ходовъ не болѣе 18 въ минуту, такъ и при увеличеніи числа двойныхъ ходовъ на 50% противъ нормальнаго, должно быть произведено при рабочемъ давленіи пара въ котлѣ и при давленіи въ отливной трубѣ, соответствующемъ этому паровому давленію.

Испытаніе для опредѣленія мощности насосовъ должно быть произведено подъ парами на мѣстѣ изготовленія передъ установкой на судно. Насосы при испытаніи должны принимать воду черезъ приѣмную трубу длиной не менѣе 150 футъ и всасывать воду съ глубины въ 7 футъ. Кромѣ того, испытаніе насосовъ должно быть произведено, какъ это указано въ параграфѣ 81.

41. Приѣмныя питательныя трубы.

Должны быть устроены, какъ это будетъ показано на одобренныхъ чертежахъ, питательнаго трубопровода. Каждый питательный насосъ долженъ быть приспособленъ брать воду изъ водохранилищъ, расположенныхъ въ томъ отдѣленіи, въ которомъ онъ находится.

Воздушные колпаки.

Воздушные колпаки должны быть установлены на виду, въ доступныхъ мѣстахъ, вблизи приѣмнаго отростка каждаго насоса между распределительной приѣмной клапанной коробкой и насосомъ. Они должны быть снабжены предохранительными клапанами нагруженными на 50 фунтовъ на квадратный дюймъ и манометромъ.

Клапана на приѣмныхъ трубахъ.

Стопорные клапана должны быть установлены на приѣмныхъ питательныхъ трубахъ у питательныхъ систернь, равно какъ и у насосовъ на приѣмныхъ трубахъ изъ питательныхъ систернь. Стопорные невозвратные клапана должны быть поставлены у насосовъ на приѣмныхъ трубахъ изъ водохранилищъ. На концѣ каждой приѣмной трубы какъ изъ питательныхъ систернь, такъ и изъ водохранилищъ должна быть установлена сѣтка.

42. Отливныя питательныя трубы.

Отливныя питательныя трубы будутъ устроены, какъ будетъ показано на утвержденныхъ чертежахъ питательнаго трубопровода.

На отливной трубѣ каждаго насоса долженъ быть установленъ стопорный клапанъ и манометръ.

Испытаніе котловъ.

Вспомогательныя питательныя насосы въ каждомъ отдѣленіи должны быть приспособлены для испытанія котловъ этого отдѣленія водянымъ давленіемъ.

43. Трюмно-пожарные насосы.

Приводимыхъ въ дѣйствіе паромъ трюмно-пожарныхъ насосовъ должно быть десять. Они должны быть прямого дѣйствія. Въ каждомъ машинномъ и котельномъ отдѣленіяхъ должно быть установлено по одному насосу, всѣ эти насосы должны быть способны подавать каждый 75 тоннъ воды въ часъ, работая со скоростью не болѣе 35 двойныхъ ходовъ въ минуту. Производительность насосовъ должна быть не менѣе этой при одобренномъ напорѣ въ пожарной магистральной.

44. Промышленность и торговля

Важнейшим из отраслей промышленности является текстильная, которая занимает около 40% всего производства. В последние годы наблюдается значительный рост производства текстильных изделий, что связано с увеличением спроса на них со стороны населения.

Вторым по значимости является пищевая промышленность, которая также имеет высокий уровень развития. В последние годы наблюдается значительный рост производства пищевых продуктов, что связано с увеличением спроса на них со стороны населения.

Важным фактором развития промышленности является наличие квалифицированной рабочей силы. В последние годы наблюдается значительный рост уровня образования населения, что способствует развитию промышленности.

Важным фактором развития промышленности является наличие капитала. В последние годы наблюдается значительный рост уровня инвестиций в промышленность, что способствует развитию промышленности.

45. Промышленность и торговля

Важнейшим из отраслей промышленности является текстильная, которая занимает около 40% всего производства. В последние годы наблюдается значительный рост производства текстильных изделий, что связано с увеличением спроса на них со стороны населения.

Вторым по значимости является пищевая промышленность, которая также имеет высокий уровень развития. В последние годы наблюдается значительный рост производства пищевых продуктов, что связано с увеличением спроса на них со стороны населения.

Важным фактором развития промышленности является наличие квалифицированной рабочей силы. В последние годы наблюдается значительный рост уровня образования населения, что способствует развитию промышленности.

Важным фактором развития промышленности является наличие капитала. В последние годы наблюдается значительный рост уровня инвестиций в промышленность, что способствует развитию промышленности.

46. Промышленность и торговля

Важнейшим из отраслей промышленности является текстильная, которая занимает около 40% всего производства. В последние годы наблюдается значительный рост производства текстильных изделий, что связано с увеличением спроса на них со стороны населения.

Вторым по значимости является пищевая промышленность, которая также имеет высокий уровень развития. В последние годы наблюдается значительный рост производства пищевых продуктов, что связано с увеличением спроса на них со стороны населения.

44. Приемныя трубы трюмно-пожарныхъ насосовъ.

Каждый насосъ долженъ имѣть приемныя трубы, идущія въ кормовую или носовую оконечности трюма соотвѣтственнаго отдѣленія и въ каждый отсѣкъ междудоннаго пространства того отдѣленія въ которомъ насосъ установленъ.

Приемная труба cadaго междудоннаго отсѣка должна быть прервана и снабжена короткимъ съемнымъ рукавомъ съ планговымъ соединеніемъ. Будутъ доставлены крышки для закрыванія концовъ трубъ, когда рукава будутъ сняты. На каждой приемной трубѣ ниже перерыва долженъ быть установленъ клапанъ, расположенный насколько возможно ближе къ верхнему дну.

Приемныя трубы ниже этихъ клапановъ, включая участокъ, приходящійся въ междудонномъ пространствѣ должны быть вертикальными прямыми, съ толщиной стѣнокъ въ $\frac{1}{16}$ дюйма и доходить до нижняго дна возможно ближе. Конецъ каждой трубы долженъ быть снабженъ сѣтчатымъ колпакомъ, сдѣланнымъ изъ стального листа, въ которомъ просверлены отверстія діаметромъ $\frac{3}{8}$ дюйма.

Въ каждомъ отдѣленіи для этихъ насосовъ долженъ быть поставленъ приемный заборный клапанъ. Вблизи приемнаго пространства cadaго насоса будетъ установлена распределительная клапанная коробка съ двумя клапанами, изъ которыхъ одинъ соединенъ трубой съ приемной коробкой изъ трюма, а другой—съ приемнымъ клапаномъ изъ-за борта. Трюмныя приемныя коробки cadaго машиннаго отдѣленія должны имѣть планговое соединеніе діаметромъ въ $3\frac{1}{2}$ дюйма.

45. Отливныя трубы трюмно-пожарныхъ насосовъ.

Насосы въ каждомъ отдѣленіи должны отливать за бортъ и въ пожарную магистраль.

Промывка котельныхъ трубокъ.

Въ котельныхъ отдѣленіяхъ въ каждой кочегаркѣ должна быть установлены труба съ разобщительнымъ клапаномъ и планговыми соединеніями для промыванія котельныхъ трубокъ.

46. Устройство клапановъ.

Приемный изъ-за борта клапанъ въ распределительной клапанной коробкѣ долженъ быть обыкновеннаго стопорнаго типа; клапанъ же, сообщающій насосъ съ трюмомъ, долженъ быть стопорнымъ невозвратнымъ для предупрежденія возможности затопленія трюма, если заборный клапанъ будетъ случайно оставленъ открытымъ.

Клапана въ приемныхъ и отливныхъ распределительныхъ коробкахъ должны быть обыкновенные стопорные. Клапана въ распределительныхъ, приемныхъ и отливныхъ клапанныхъ коробкахъ должны имѣть съемные гнѣзда, которыя могутъ быть легко вынуты и замѣнены новыми.

47. Воздушные колпаки на отливныхъ трубахъ.

На каждомъ отливномъ отросткѣ насоса долженъ быть установленъ воздушный колпакъ. Между каждымъ насосомъ и его распределительной отливной клапанной коробкой долженъ быть установленъ манометръ.

На отливныхъ заборныхъ и пожарныхъ трубахъ должны быть установлены предохранительные клапана открытаго типа съ нагрузкой=100 фунтамъ на квадратный дюймъ на отливныхъ заборныхъ и 17 атмосферъ на квадратный дм. на отливныхъ пожарныхъ трубахъ.

едо-
ймъ
ыхъ

Mar. 14/30



48. Главныя паровыя трубы.

Главныя паровыя трубы на протяженіи котельныхъ отдѣленій должны быть установлены въ одинаковомъ количествѣ съ обоихъ бортовъ корабля, причемъ каждая линія трубъ должна имѣть площадь на 20% больше той, которая необходима для пропуска по ней достаточнаго количества пара въ то время, когда турбины развиваютъ полную мощность, т. е. трубы съ каждаго борта, взятыя все вмѣстѣ, должны быть способными пропустить 60% полного потребнаго количества пара.

Линіи трубъ обоихъ бортовъ въ машинныхъ отдѣленіяхъ должны соединяться между собою паровой трубой съ разобщительнымъ клапаномъ и должны быть расположены такимъ образомъ, чтобы вода изъ нихъ стекала въ сепараторы подѣ дѣйствіемъ собственнаго вѣса, причемъ у трубъ не должно быть кармановъ.

Клапана на главныхъ паровыхъ трубахъ.

На главныхъ паровыхъ трубахъ, ведущихъ паръ изъ котельныхъ отдѣленій, у носовой машинной переборки должны быть установлены самодѣйствующіе разобщительные клапана.

Трубы соединяющія ряды котловъ съ главными паровыми трубами должны имѣть стопорные клапана, которые должны быть поставлены возможно ближе къ мѣсту соединенія трубъ съ главными паровыми магистралями такъ, чтобы поврежденіе какого-либо отвѣтвленія трубъ не оказывало вліянія на главную линію трубъ.

Устройство паровыхъ клапановъ.

Штоки всѣхъ самодѣйствующихъ разобщительныхъ клапановъ должны быть установлены горизонтально и выдаваться наружу настолько, чтобы клапана можно было вращать въ ихъ гнездахъ.

Штоки всѣхъ другихъ большихъ клапановъ будутъ поставлены вертикально съ наби-вочными коробками и маховиками сверху.

Все важныя большіе паровые клапана должны быть снабжены гибкими дисками, если не будетъ предписано иначе.

49. Промежуточные клапана для турбинъ низкаго давленія.

Промежуточные разобщительные клапана съ наръзными штоками, открывающіеся противъ давленія пара и снабженные малыми перепускными клапанами, должны быть установлены вблизи клапановъ для маневрированія турбинъ низкаго давленія. Управление этими клапанами должно быть устроено съ площадки управления въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи. Эти клапана предназначаются для быстрого закрыванія пара въ случаѣ поврежденія клапановъ для маневрированія. Къ турбинѣ низкаго давленія передняго хода и турбинѣ низкаго давленія задняго хода должны быть проведены отдѣльныя линіи паровыхъ трубъ съ клапанами для маневрированія и приводомъ, чтобы турбины средняго турбиннаго отдѣленія могли работать переднимъ и заднимъ ходомъ въ случаѣ необходимости закрыть паръ отъ турбинъ высокаго давленія передняго и задняго ходовъ.

50. Клапана для маневрированія.

Разобщительные клапана для маневрированія должны быть поставлены на паровыхъ трубахъ къ турбинамъ высокаго давленія передняго хода, высокаго давленія задняго хода, и низкаго давленія передняго и задняго ходовъ и снабжены малыми перепускными разобщительными клапанами, сообщающими впускные и выпускные проходы, чтобы можно было дѣлать небольшія измѣненія въ числѣ оборотовъ безъ необходимости трогать большіе клапана. Эти клапана, какъ и все другіе клапана и рычаги, употребляемые для маневрированія машинами, должны приводиться въ дѣйствіе съ площадки управления въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи.

51. Диктандум на русском языке

Вот текст диктандума. Он состоит из нескольких предложений. Внимательно прочтите его и запишите на русском языке.

52. Переложите (английский)

Переложите текст на английский язык. Внимательно прочтите русский текст и запишите его на английском языке.

53. Переложите (латинский)

Переложите текст на латинский язык. Внимательно прочтите русский текст и запишите его на латинском языке.

54. Сказка

Вот текст сказки. Он состоит из нескольких предложений. Внимательно прочтите его и запишите на русском языке.

55. Переложите (немецкий)

Переложите текст на немецкий язык. Внимательно прочтите русский текст и запишите его на немецком языке.

56. Переложите (французский)

Переложите текст на французский язык. Внимательно прочтите русский текст и запишите его на французском языке.

57. Переложите (итальянский)

Переложите текст на итальянский язык. Внимательно прочтите русский текст и запишите его на итальянском языке.

51. Дыхательные клапана для предупрежденія чрезмѣрнаго увеличенія числа оборотовъ.

Для быстрого закрытія пара въ случаѣ чрезмѣрнаго увеличенія числа оборотовъ въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи должны быть установлены два дыхательныхъ клапана. Они должны быть соединены съ приводомъ регулятора и приспособлены для закрытія съ средней палубы снаружи машиннаго люка и съ площадки управленія.

52. Регуляторъ (автоматическій).

Регуляторъ одобреннаго типа долженъ быть поставленъ на каждомъ валу для дѣйствія на одинъ изъ дыхательныхъ клапановъ, поставленныхъ на главной паровой трубѣ.

Каждый регуляторъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы начиналъ дѣйствовать при 320 оборотахъ въ минуту турбиннаго вала и производить закрытіе дыхательнаго клапана, когда число оборотовъ достигнетъ 350 въ минуту. Регуляторъ долженъ быть приспособленъ для измѣненія этихъ предѣловъ въ послѣдствіи.

53. Регуляторные клапаны.

На турбинахъ высокаго давленія будутъ поставлены регуляторные клапана для регулирования выпуска пара въ турбины.

54. Сѣтки.

На паровыхъ трубахъ между турбинами и на трубахъ отработаннаго пара отъ вспомогательныхъ механизмовъ, идущаго въ турбины, будутъ установлены сѣтки. Ихъ крышки и другія принадлежности должны быть расположены въ легко доступныхъ для разборки и замѣны мѣстахъ, причемъ сѣтки должны быть снабжены перегородками надлежащаго устройства.

55. Главные паровые сепараторы.

На главныхъ паровыхъ трубахъ между котлами и промежуточными стопорными клапанами должны быть поставлены сепараторы. Каждый сепараторъ долженъ быть устроенъ съ надлежащими перегородками, плоскимъ водомѣрнымъ стекломъ, продувательными приспособленіями и прочей необходимой арматурой.

Предохранительныя щиты.

21
2
Паровыя трубы и клапана на передней переборкѣ средняго турбиннаго отдѣленія должны быть прикрыты со стороны площадки для управленія легкой съемной перегородкой или щитомъ для уменьшенія лучеиспусканія.

56. Безшумное травленіе пара.

Отвѣтвленіе для безшумнаго травленія пара должно быть взято отъ промежуточныхъ разобщительныхъ клапановъ со стороны котловъ и должно присоединиться къ главной трубѣ отработаннаго пара. Клапана для безшумнаго травленія должны быть приспособлены для дѣйствія съ площадки управленія.

57. Вспомогательные народные труды

Вспомогательные народные труды — это труды, которые не являются основными для населения, но которые имеют важное значение для народного хозяйства. К ним относятся: труды по уходу за скотом, по обработке почвы, по сбору урожая, по перевозке грузов и т.д.

58. Организация народного хозяйства

Организация народного хозяйства — это процесс управления народным хозяйством. Он включает в себя: планирование, организацию, управление и контроль. Организация народного хозяйства имеет большое значение для развития народного хозяйства и для повышения уровня жизни населения.

59. Социальные отношения в народном хозяйстве

Социальные отношения в народном хозяйстве — это отношения между людьми, возникающие в процессе производства и распределения материальных благ. Они имеют большое значение для развития народного хозяйства и для повышения уровня жизни населения.

1) Труд как основа народного хозяйства

Труд является основой народного хозяйства. Без труда невозможно производство материальных благ. Труд имеет большое значение для развития народного хозяйства и для повышения уровня жизни населения.

2) Социальные отношения в народном хозяйстве

Социальные отношения в народном хозяйстве имеют большое значение для развития народного хозяйства. Они определяют, как труд используется, как распределяются материальные блага и т.д.

3) Труд и социальное развитие

Труд имеет большое значение для социального развития. Он способствует созданию материальных благ, которые используются для улучшения жизни населения.

4) Труд и социальная справедливость

Труд имеет большое значение для социальной справедливости. Он способствует созданию материальных благ, которые распределяются справедливо.

5) Труд и социальная ответственность

Труд имеет большое значение для социальной ответственности. Он способствует созданию материальных благ, которые используются для решения социальных проблем.

6) Труд и социальная справедливость

Труд имеет большое значение для социальной справедливости. Он способствует созданию материальных благ, которые распределяются справедливо.

7) Труд и социальная ответственность

Труд имеет большое значение для социальной ответственности. Он способствует созданию материальных благ, которые используются для решения социальных проблем.

8) Труд и социальная справедливость

Труд имеет большое значение для социальной справедливости. Он способствует созданию материальных благ, которые распределяются справедливо.

9) Труд и социальная ответственность

Труд имеет большое значение для социальной ответственности. Он способствует созданию материальных благ, которые используются для решения социальных проблем.

57. Вспомогательныя паровыя трубы.

Черезъ машинныя и котельныя отдѣленія должна быть проведена система вспомогательныхъ паровыхъ трубъ. Эти трубы должны быть соединены стопорными клапанами съ общей паровой трубой каждаго ряда котловъ и должны быть снабжены разобщительными клапанами вблизи мѣстъ, гдѣ онѣ выходятъ изъ машинныхъ и котельныхъ отдѣленій, также тамъ, гдѣ онѣ выходятъ надъ защищенной частью судна.

58. Сепараторы на вспомогательныхъ паровыхъ трубахъ.

На главной линіи вспомогательнаго паропровода, въ подходящихъ мѣстахъ, на обоихъ бортахъ судна и другихъ мѣстахъ, гдѣ потребуется, должны быть поставлены сепараторы.

Каждый сепараторъ долженъ быть снабженъ надлежащими перегородками, приспособленіемъ для продуванія вручную и другой необходимой арматурой. Магистральныя вспомогательныхъ паровыхъ трубъ должны быть расположены такъ, чтобы вода изъ нихъ стекала въ сепараторы самотекомъ и не должны имѣть кармановъ для скопленія воды.

59. Соединеніе вспомогательныхъ механизмовъ.

Вспомогательные механизмы должны быть соединены со слѣдующими паровыми трубами.

а) Только съ главными паровыми трубами:

Половинное число вентиляторныхъ машинъ въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи.

б) Съ вспомогательными паровыми трубами.

Одна главная циркуляціонная помпа въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи.

Два воздушныхъ насоса въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи.

Два насоса для смазочнаго масла.

Трюмно-пожарные насосы.

Половинное число вентиляторныхъ машинъ въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи.

Нефтяные насосы и подогреватели.

Воздушные компрессоры для чистки котловъ.

Испарители и ихъ насосы.

Перекачивающіе насосы прѣсной воды.

Сирены и свистки.

Прочіе вспомогательные механизмы, которые могутъ быть установлены.

в) Съ главными и вспомогательными паровыми трубами.

Одна главная циркуляціонная помпа въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи.

Два главныхъ воздушныхъ насоса.

Остальные насосы для смазочнаго масла.

Главные питательные насосы.

Вспомогательные питательные насосы.

Паръ къ главнымъ питательнымъ насосамъ.

Главный питательный насосъ въ каждомъ отдѣленіи долженъ быть соединенъ съ главной паровой трубой тѣхъ котловъ, которые онъ непосредственно обслуживаетъ; это соединеніе должно быть устроено такъ, чтобы насосъ могъ работать, когда подъ паромъ находится любой котелъ этого отдѣленія.

ОМОГ
МИ С
БНЫ
НЬ,
ОБОИ
ТОР
РИС
ВСП
НИХ
Л.

ОВЫМ

НЬ
; 30
апах

Паръ къ сиренамъ и свисткамъ.

Паръ къ сиренамъ и свисткамъ поступаетъ по отдѣльному отростку отъ вспомогательной паровой трубы въ кормовомъ котельномъ отдѣленіи.

60. Трубы отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ.

Черезъ машинныя и котельныя отдѣленія должна быть проведена система вспомогательныхъ трубъ отработаннаго пара, устроенная такъ, чтобы паръ могъ выпускаться въ главные и вспомогательные холодильники, испарители, атмосферу и рессиверную трубу между турбинами высокаго и низкаго давленій. Онѣ не должны имѣть водяныхъ клапановъ и будутъ расположены съ такимъ уклономъ, чтобы вода могла стекать въ холодильники подѣ дѣйствіемъ собственнаго вѣса. Эти трубы должны быть снабжены у холодильниковъ разобщительными клапанами. Должны быть установлены сепараторы большаго размѣровъ съ водомѣрными приборами, для дѣйствія въ то время, когда паръ пускаетъ въ турбины.

Разобщительные и предохранительные клапана.

На трубахъ, отводящихъ отработанный паръ вспомогательныхъ механизмовъ въ холодильники, испарители и атмосферу должны быть установлены разобщительные клапана, причемъ клапана на трубахъ къ холодильникамъ должны быть устроены такъ, чтобы ихъ можно было запираеть на замки въ открытомъ положеніи, когда паръ отработанный отводится въ тотъ или другой холодильникъ.

Предохранительный клапанъ съ пружинной нагрузкой, устроенный такъ, чтобы его можно было легко регулировать, съ площадокъ машиннаго отдѣленія до давленія въ 25 фунтовъ на квадратный дюймъ, для поддержанія давленія во вспомогательныхъ трубахъ, какъ потребуется, долженъ быть поставленъ на трубу отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ въ каждомъ холодильниковомъ отдѣленіи, причемъ отъ него должна быть проведена труба непосредственно въ вспомогательный холодильникъ.

Разобщительные невозвратные клапана съ легкой пружинной нагрузкой и сѣтки должны быть поставлены на отросткахъ, соединяющихъ трубы отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ съ турбинами, причемъ приводъ для дѣйствія этими клапанами долженъ быть выведенъ на площадку управленія.

Въ машинномъ отдѣленіи на носовомъ и кормовомъ концахъ трубы отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ будутъ установлены предупредительные клапана съ нагрузкой въ 27 фунтовъ на квадратный дюймъ сверхъ атмосферы.

Въ мѣстахъ, гдѣ вспомогательныя трубы отработаннаго пара выходятъ изъ машинныхъ и котельныхъ отдѣленій, должны быть поставлены разобщительные невозвратные клапана съ легкой пружинной нагрузкой, снабженные нарезаннымъ штокомъ и устроенные такъ, чтобы ихъ можно было укрѣпить въ открытомъ положеніи, но не въ закрытомъ. Эти клапана должны быть изготовлены изъ кованой бронзы, причемъ клапана и штоки должны составлять одно цѣлое.

Предохранительные клапана.

Предохранительные клапана съ пружинной нагрузкой до давленія въ 30 фунтовъ на квадратный дюймъ сверхъ атмосферы должны быть поставлены на вспомогательной трубе отработаннаго пара ниже разобщительнаго клапана, прерывающаго сообщеніе съ атмосферой и должны быть снабжены отвѣтвленіемъ, идущимъ къ трубе отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ выше разобщительнаго клапана. Труба выше этого должна имѣть надлежащія приспособленія для осушенія. Предохранительные клапана должны быть снабжены ручнымъ приводомъ, позволяющимъ управлять ими съ легко доступныхъ мѣстъ.

21. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Первоначальными сведениями являются те, которые относятся к началу истории государства и к началу его развития. Эти сведения являются основой для дальнейшего изучения истории государства.

К первоначальным сведениям относятся сведения о начале государства, о его развитии, о его упадке и о его гибели.

1. Начало государства

Начало государства является одним из самых интересных вопросов истории. Оно является основой для дальнейшего изучения истории государства. Начало государства является результатом сложения различных факторов, таких как географическое положение, климат, население и т.д.

2. Развитие государства

Развитие государства является одним из самых интересных вопросов истории. Оно является основой для дальнейшего изучения истории государства. Развитие государства является результатом сложения различных факторов, таких как географическое положение, климат, население и т.д.

3. Упадок и гибель государства

Упадок и гибель государства являются одним из самых интересных вопросов истории. Они являются основой для дальнейшего изучения истории государства. Упадок и гибель государства являются результатом сложения различных факторов, таких как географическое положение, климат, население и т.д.

4. Заключение

В заключение следует отметить, что первоначальные сведения являются основой для дальнейшего изучения истории государства. Они являются результатом сложения различных факторов, таких как географическое положение, климат, население и т.д.

5. Литература

В литературе по истории государства можно найти много интересных сведений. Они являются основой для дальнейшего изучения истории государства. Литература по истории государства является результатом сложения различных факторов, таких как географическое положение, климат, население и т.д.

22. ЗАДАНИЕ НА ЧТЕНИЕ

Задание на чтение является одним из самых интересных вопросов истории. Оно является основой для дальнейшего изучения истории государства. Задание на чтение является результатом сложения различных факторов, таких как географическое положение, климат, население и т.д.

61. Продувательная система.

Приспособленія для стока воды должны быть устроены для главныхъ и вспомогательныхъ трубъ свѣжаго и отработаннаго пара, причемъ вся продувательная система должна быть устроена такъ, чтобы черезъ водонепроницаемыя переборки проходили только главные продувательныя магистрали. Гдѣ окажется необходимымъ для сохраненія водонепроницаемаго подраздѣленія судна должны быть установлены краны и клапана.

Въ машинныхъ отдѣленіяхъ продуваніе должно быть отведено въ систерны питательной воды или въ водохранилище, а въ котельныхъ отдѣленіяхъ въ водохранилище того же отдѣленія.

Продувательныя трубы и продувательная система.

Въ каждомъ машинномъ и котельномъ отдѣленіи должна быть поставлена главная продувательная труба изъ красной мѣди съ уклономъ къ продувательной систернѣ. Вертикальные отростки трубъ съ открытыми воронкообразными концами, помѣщенными на высотѣ не менѣе 3 футовъ надъ площадками и выше уровня воды въ питательныхъ систернахъ, если эти трубы идутъ къ нимъ, должны быть установлены для собиранія воды, продуваемой изъ всѣхъ главныхъ и вспомогательныхъ трубъ свѣжаго и отработаннаго пара, изъ коробокъ стопорныхъ клапановъ и т. д., причемъ къ одной воронкѣ должно идти не болѣе 5 трубъ. Въ мѣстѣ соединенія каждой главной трубы съ продувательной систерной долженъ быть поставленъ невозвратный клапанъ.

Водособиратели.

Должны быть, гдѣ потребуется, поставлены надлежащіе водособиратели и автоматическіе продуватели. Трубы отъ послѣднихъ должны быть проведены отдѣльно въ продувательныя систерны.

Продуваніе вспомогательныхъ механизмовъ.

Паровые цилиндры и золотниковыя коробки вспомогательныхъ механизмовъ будутъ продуваться въ трюмы въ ихъ собственныхъ отдѣленіяхъ.

Размѣры продувательныхъ трубъ и крановъ.

Продувательныя трубы отъ вспомогательныхъ паровыхъ трубъ и отъ паровыхъ цилиндровъ большихъ вспомогательныхъ механизмовъ должны имѣть внутренній діаметръ не менѣе $\frac{3}{8}$ " , а отъ трубъ отработаннаго пара не менѣе чѣмъ $\frac{5}{8}$ " внутр. діаметр. Для меньшихъ цилиндровъ продувательныя краны и трубы должны имѣть $\frac{1}{4}$ " (внутр. діаметр.). Въ соединеніи съ продувательной системой должны быть установлены краны съ азбестовой набивкой не болѣе $\frac{5}{8}$ " и не менѣе $\frac{1}{8}$ " внутр. діаметр.

Матеріалъ продувательныхъ трубъ.

Всѣ продувательныя трубы, гдѣ возможно, должны соединяться фланцами; тамъ же, гдѣ фланцы не могутъ быть удобно поставлены, должны быть примѣнены иныя одобренныя соединенія. Всѣ продувательныя трубы должны быть сдѣланы изъ красной мѣди и тѣ изъ нихъ, діаметръ коихъ не болѣе 1" должны имѣть толщину № 14 L. S. G. Всѣ T-образныя и Y-образныя части должны быть изъ пучечнаго металла.

62. Забортные клапана и принадлежности.

Соотвѣтствующіе клапана должны быть поставлены ко всѣмъ забортнымъ пріемнымъ и отливнымъ трубамъ, причемъ клапана, ихъ штоки и коробки будутъ сдѣланы изъ пучечнаго металла, пріемныя же рѣшетки могутъ быть и изъ литой стали въ зависимости отъ того, какъ будетъ одобрено.

The present chapter is a study of the various forms of the verb 'to be' in English. It is divided into two parts: the first part deals with the present and future forms, and the second part deals with the past forms. The present and future forms are 'am', 'is', 'are', 'was', 'were', 'will be', and 'shall be'. The past forms are 'was', 'were', 'had been', and 'would have been'. The chapter also discusses the use of the verb 'to be' in different tenses and in different parts of speech.

CHAPTER II

This chapter is a study of the various forms of the verb 'to do' in English. It is divided into two parts: the first part deals with the present and future forms, and the second part deals with the past forms. The present and future forms are 'do', 'does', 'are doing', 'will do', and 'shall do'. The past forms are 'did', 'were doing', 'had done', and 'would have done'. The chapter also discusses the use of the verb 'to do' in different tenses and in different parts of speech.

CHAPTER III

This chapter is a study of the various forms of the verb 'to have' in English. It is divided into two parts: the first part deals with the present and future forms, and the second part deals with the past forms. The present and future forms are 'have', 'has', 'are having', 'will have', and 'shall have'. The past forms are 'had', 'were having', 'had had', and 'would have had'. The chapter also discusses the use of the verb 'to have' in different tenses and in different parts of speech.

CHAPTER IV

This chapter is a study of the various forms of the verb 'to go' in English. It is divided into two parts: the first part deals with the present and future forms, and the second part deals with the past forms. The present and future forms are 'go', 'goes', 'are going', 'will go', and 'shall go'. The past forms are 'went', 'were going', 'had gone', and 'would have gone'. The chapter also discusses the use of the verb 'to go' in different tenses and in different parts of speech.

CHAPTER V

This chapter is a study of the various forms of the verb 'to come' in English. It is divided into two parts: the first part deals with the present and future forms, and the second part deals with the past forms. The present and future forms are 'come', 'comes', 'are coming', 'will come', and 'shall come'. The past forms are 'came', 'were coming', 'had come', and 'would have come'. The chapter also discusses the use of the verb 'to come' in different tenses and in different parts of speech.

Для трюмно-пожарныхъ и циркуляціонныхъ помпъ должны быть сдѣланы независимыя забортныя соединенія. Въ другихъ случаяхъ двѣ или болѣе пріемныхъ и отливныхъ трубъ можно присоединять къ одному забортному клапану, который долженъ быть достаточной площади для всѣхъ трубопроводовъ и отдѣльныхъ клапановъ, съ нимъ соединяющихся. Всѣ забортно-отливные клапана паровыхъ и ручныхъ насосовъ, за исключеніемъ центробѣжныхъ, должны быть невозвратные, со штоками, отлитыми за одно съ клапанами, и снабжены поперечными рукоятками внѣ коробокъ клапановъ съ приспособленіемъ для закрѣпленія ихъ въ открытомъ, но не закрытомъ состояніи. Всѣ штоки другихъ забортныхъ клапановъ должны быть отдѣльными отъ своихъ клапановъ. Штоки всѣхъ забортныхъ клапановъ должны имѣть достаточную площадь сѣченія и должны быть испытаны на растяженіе при нагрузкѣ въ двѣ тонны на квадратный дюймъ площади ихъ поперечнаго сѣченія. Всѣ корпуса забортныхъ клапановъ должны быть снабжены горловинками или другими приспособленіями для заполнения саломъ на зимнее время.

Забортныя рѣшетки.

Всѣ пріемныя отверстія должны быть снабжены стальными литыми рѣшетками, которыя должны быть поставлены возможно ближе къ наружной обшивкѣ судна, чтобы не образовалась впадина, въ которой могли бы собираться водоросли. Отверстія въ рѣшеткахъ не должны быть меньше чѣмъ $\frac{3}{4}$ " шириной и длиною во всю рѣшетку, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ необходимы укрѣпляющія ребра; кромки полосъ рѣшетокъ должны быть закруглены, а чистая площадь отверстій рѣшетки должна быть не менѣе четверной площади впускного клапана для клапановъ до 3" діаметромъ включительно, тройной— для клапановъ до 6" діаметромъ включительно и не менѣе двойной для клапановъ діаметромъ свыше 6". Должны быть предусмотрѣны надлежащія приспособленія для очистки всѣхъ большихъ забортныхъ рѣшетокъ отъ водорослей паромъ или водяной струей.

Должны быть доставлены надлежащаго устройства пробки по одному экземпляру каждаго размѣра для удобнаго закрыванія подводныхъ отливныхъ отверстій.

63. Трубы, изготовляемыя судостроителями.

Трубы между верхнимъ и нижнимъ дномъ должны быть изготовлены изъ пушечнаго металла или литой стали или клепанныя, какъ будетъ одобрено, за исключеніемъ пріемныхъ и отливныхъ трубъ главныхъ циркуляціонныхъ помпъ, а также трубъ отъ мусорныхъ эжекторовъ. Всѣ эти трубы должны быть снабжены цинковыми предохранителями.

64. Машинные механическіе телеграфы.

Въ мѣстахъ управленія кораблемъ, какъ будетъ указано, должны быть установлены отвѣтные механическіе телеграфы одобренной системы для передачи важнѣйшихъ приказаній съ отдѣльными передачами для серіи турбинъ каждаго борта; въ среднемъ машинномъ отдѣленіи должны быть поставлены два пріемныхъ аппарата. Всѣ принадлежности телеграфовъ вблизи компасовъ должны быть изготовлены изъ пушечнаго металла или другого одобреннаго металла, вмѣсто стали.

Верхняя часть штурвала или ручки передающаго прибора должна перемѣщаться въ томъ же направленіи, какъ и корабль.

Стрѣлки на циферблатахъ телеграфовъ въ машинныхъ отдѣленіяхъ должны двигаться въ томъ же направленіи, какъ и валы машины при переднемъ или заднемъ ходѣ, а также должны быть установлены отдѣльные гонги различныхъ тоновъ для передняго и задняго хода. Циферблаты должны быть покрыты плоскимъ стекломъ толщиною $\frac{3}{16}$ ", вставленномъ въ латунную полированную раму; стрѣлки должны быть изъ латуни.

65. Счетчики Валесси и электрическіе телеграфы къ нимъ.

Въ среднемъ машинномъ отдѣленіи должно быть установлено по одному счетчику Валесси для серіи турбинъ каждаго борта, а также по одному электрическому пріемнику

мья
рубь
ной
хся.
тро-
и, и
за-
ыхъ
ыхъ
ра-
ааго
или

ото-
и не
пет-
оче-
жны
ной
ий—
мет-
тки
аго

аго
иём-
ыхъ

ены
ика-
ин-
сти
ру-

въ

сья
кже
яго
иен-

ику
ику

66. Указание на...

67. Указание на...

68. Указание на...

69. Указание на...

70. Указание на...

приказаній одобренной системы, работающему въ связи съ этими счетчиками и соединенному съ соотвѣтствующими передатчиками приказаній въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ будутъ помѣщены передаточные приборы механическаго телеграфа.

66. Указатели направленія вращенія.

Механическіе указатели направленія вращенія одного изъ валовъ каждой серіи турбинъ должны быть установлены въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи и въ мѣстахъ управленія кораблемъ, гдѣ будетъ указано. Число оборотовъ валиковъ указателей и ихъ стрѣлокъ будетъ равно четверти числа оборотовъ главнаго вала. Въ легко доступномъ мѣстѣ долженъ быть установленъ разобцительный приводъ.

Палубные циферблаты должны быть видимы спереди и сзади и должны быть устроены такъ, чтобы ихъ можно было освѣщать какъ электрическими, такъ и масляными лампами.

67. Кочегарные телеграфы.

Для передачи приказаній между машинами и кочегарными отдѣленіями должны быть установлены механическіе отвѣтные телеграфы одобренной системы. Передающій аппаратъ долженъ быть установленъ въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи, а пріемные аппараты въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи.

Передаточный и всѣ пріемные аппараты должны имѣть общую линію валиковъ.

68. Установка телеграфовъ.

Должны быть приняты мѣры, для обезпеченія остановки стрѣлокъ на срединѣ соотвѣтственнаго дѣленія, когда приказаніе передано.

Палубныя тумбы.

Палубныя тумбы телеграфовъ должны быть пушечнаго металла, удобной высоты для приведенія въ дѣйствіе и имѣть циферблаты, снабженные отдѣльными стеклянными сегментами съ выгравированными на нихъ требуемыми приказаніями, причемъ тѣ же приказанія должны быть ясно выгравированы на металлическихъ ободахъ внѣ стекла.

Должны быть доставлены крышки для циферблатовъ и фонари; всѣ палубныя тумбы должны быть устроены такъ чтобы онѣ могли быть освѣщаемы электрическими и масляными лампами.

69. Автоматическіе указатели подбрасыванія угля въ топку.

Для достиженія одинаковой степени горѣнія въ топкахъ, должны быть установлены одобренной системы электрическіе указатели.

Система должна состоять изъ указателя подбрасыванія угля для каждого ряда котловъ, причемъ всѣ кочегарные указатели будутъ приводиться въ дѣйствіе при помощи электричества однимъ контрольнымъ или часовымъ аппаратомъ, удобно расположеннымъ въ среднемъ турбинномъ отдѣленіи. Указатель для каждого ряда котловъ долженъ быть примѣнимъ для управленія каждою топкой, а также долженъ быть установленъ гонгъ который былъ бы слышенъ въ любой части кочегарнаго отдѣленія.

70. Яснопередающіе звукъ телефоны.

Слѣдующія отдѣленія должны быть соединены между собою при помощи ясно передающихъ звукъ телефоновъ.

71. Переворачивание трубы

72. Механическая мастерская

73. Вентиляция машинных и котельных помещений

74. Рельсы и контррельсы

75. Светильники

76. Лазы для измерения

77. Испытания

Среднее турбинное отдѣленіе и мѣста управленія кораблемъ, какъ будетъ указано.

»	»	»	»	каждое котельное отдѣленіе.
»	»	»	»	каюта старшаго инженеръ-механика.
»	»	»	»	каждое бортовое турбинное отдѣленіе.
»	»	»	»	» холодильниковое отдѣленіе.

Каждое котельное отдѣленіе съ каждымъ другимъ котельнымъ отдѣленіемъ.

71. Переговорныя трубы.

Мѣдныя переговорныя трубы толщиною не менѣе № 20 L. S. G. должны быть проведены между тѣми же частями судна, какъ и телефоны. Всѣ переговорныя трубы должны быть 2" внутреннимъ діаметромъ. Онѣ должны быть расположены по возможности въ защищенныхъ мѣстахъ, быть по возможности прямыя и изгибы должны быть сдѣланы только тамъ, гдѣ это безусловно необходимо, причемъ радіусы изгиба должны быть по возможности большіе. Всѣ переговорныя трубы должны быть снабжены раструбами для переговоровъ, свистками или электрическими звонками и пр. Переговорныя трубы не должны по возможности крѣпиться къ переборкамъ, на которыхъ поставлены на болтахъ механизмы; онѣ должны подвѣшиваться, обшитыя войлокомъ и изолированныя одобреннымъ образомъ, гдѣ это потребуетъ по мѣстнымъ условіямъ. Раструбы должны быть никелированы.

72. Механическая мастерская.

Оборудованіе мастерской указано въ концѣ спецификаціи.

73. Вентиляція машинныхъ и холодильниковыхъ отдѣленій.

Должна производиться при помощи вытяжныхъ и нагнетательныхъ вентиляторовъ въ такой мѣрѣ, чтобы ни въ какомъ мѣстѣ вышеупомянутыхъ помѣщеній на площадкахъ температура не поднималась выше 30° Ц. при температурѣ наружнаго воздуха 18° Ц.

74. Часы и конторки.

Должны быть доставлены и установлены въ среднемъ машинномъ отдѣленіи часы восьмидневнаго завода съ большой секундной стрѣлкой и конторка краснаго дерева съ крышкою на петляхъ.

75. Счетчики оборотовъ.

Счетчикъ одобренной системы, регистрирующій число оборотовъ впередъ и назадъ до одного милліона, долженъ быть установленъ на каждой линіи валовъ.

76. Паръ для испытаній.

Машиностроители обязаны доставить паръ и жидкое топливо, необходимое для всѣхъ испытаній на суднѣ механизмовъ для подъема шлюпокъ, динамо-машинъ, шлифовальныхъ машинъ, рефрижираторныхъ и ледодѣлательной машинъ и всѣхъ другихъ вспомогательныхъ механизмовъ, не упомянутыхъ въ этой спецификаціи.

77. Испарители.

Должны быть доставлены и установлены на суднѣ четыре вертикальныхъ испарителя одобренной системы, способные вмѣстѣ испарять, безъ вскипанія — по крайней мѣрѣ

НО.

Б про
ОЛЖИ
защ
ГОЛЫ
ОЗМО
ере
ОЛЖИ
МЕХ
НЫМ
НИК

ОРО
КА
Ц.

ча
ва

на

вс
ле
ател

спар
мфр

Вот теперь можно сказать, что мы имеем перед собой не просто набор фактов, а целостную картину. Эта картина складывается из множества деталей, каждая из которых имеет свое значение. Мы должны научиться видеть в этих деталях не просто случайные совпадения, а закономерности, которые помогут нам понять суть происходящего.

Важно отметить, что процесс этот не линейный. Он требует постоянного внимания и корректировки. Мы должны быть готовы к тому, что наши первоначальные выводы могут оказаться неверными. Поэтому необходимо постоянно пересматривать свои мысли и действия, опираясь на новые данные.

В заключение хочется сказать, что путь к истине лежит через терпение и упорство. Не стоит бояться трудностей, ведь именно в них кроется возможность для роста и развития. Главное — не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед.

78. Введение к исследованию

Введение в тему исследования. Целью данной работы является изучение особенностей развития человеческого общества в различные исторические периоды. Для этого будут использованы различные источники информации, включая исторические документы, научные труды и статистические данные.

79. Теоретические основы исследования

Теоретические основы исследования. В данной главе рассматриваются основные теоретические подходы к изучению истории. Это включает в себя анализ различных школ мысли, их методологии и основных положений.

Важно отметить, что теория не существует сама по себе. Она развивается в процессе исследования, опираясь на конкретные факты и данные. Поэтому необходимо постоянно соотносить теоретические выводы с реальностью.

В заключение главы хочется сказать, что теоретические основы являются фундаментом для всего исследования. Без них невозможно было бы ни поставить задачу, ни найти ответ на поставленный вопрос.

80. Методология исследования

Методология исследования. В данной главе описываются методы, которые будут использоваться в ходе исследования. Это включает в себя как традиционные методы (анализ документов, архивные исследования), так и современные (компьютерный анализ, статистические методы).

200 тонн морской воды въ 24 часа. Подробная спецификація испарителей и ихъ принадлежности будетъ представлена на утверждение Главнаго Управленія Кораблестроенія послѣ выбора системы испарителей.

Главныя испарительныя камеры, крышки и патрубki трубъ должны быть изъ пушечнаго металла; паровое пространство—изъ листовъ мягкой стали и трубы—цѣлнотянуты изъ красной мѣди. Каждая батарея должна быть устроена такъ, чтобы ее можно было вынуть отдѣльно.

Арматура испарителей.

Каждый испаритель долженъ быть снабженъ арматурой, необходимой для его надлежащей работы и состоящей изъ одного контрольнаго питательнаго аппарата, охладителя разсола, двойного предохранительнаго клапана съ приводомъ для травленія пара, однимъ стопорнымъ клапаномъ, двойными клапанами для впуска свѣжаго или отработаннаго пара, вспомогательныхъ механизмовъ, одного клапана для выпуска воды изъ змѣевиковъ, одного предохранительнаго клапана для змѣевиковъ, одного продувательнаго крана, прибора для измѣренія солёности, одного продувательнаго клапана въ трюмъ, одного водомѣрнаго прибора и двухъ семидюймовыхъ мановакуметровъ съ пробными кранами. Всѣ клапаны должны имѣть указатели степени открытія.

Обивка испарителей.

Испарители должны быть покрыты слоемъ азбеста толщиной въ одинъ дюймъ и слоемъ войлока въ одинъ дюймъ, которые будутъ обшиты тикомъ, укрѣпленнымъ латунными полосами.

78. Насосы для испарителей.

Четыре автоматическихъ питательныхъ и перекачивающихъ насоса должны быть доставлены и установлены для питанія испарителей, растворенія и охлажденія разсола и выкачиванія смѣси за бортъ. Насосы должны быть спроектированы такъ, чтобы качать въ разсолъ опредѣленное количество охлаждающей воды для того, чтобы поддерживать внутри испарителя постоянную плотность. Насосные цилиндры, поршни и клапаны должны быть изготовлены изъ пушечнаго металла, а штоки поршней изъ бронзы.

79. Трубопроводъ отработаннаго пара.

Отработанный паръ перекачивающихъ насосовъ долженъ отводиться прямо въ группу змѣевиковъ обоихъ испарителей, причемъ на каждомъ испарителѣ долженъ быть поставленъ разобщительный клапанъ.

Продуваніе змѣевиковъ.

Конденсировавшійся первичный паръ долженъ охлаждаться по крайней мѣрѣ до 150° Фаренгейта и отводиться къ питательнымъ систернамъ. Охладительный аппаратъ долженъ быть приспособленъ для легкой очистки, причемъ питательная вода испарителей должна служить охлаждающей водой.

Собиратели осадковъ.

Небольшая открытая, оцинкованная въ горячемъ состояніи, стальная систерна должна быть установлена въ трюмѣ, предназначенная для приѣма осадковъ изъ продувательной трубы.

80. Испытаніе испарителей.

Передъ отправленіемъ съ мѣста выдѣлки, испарители, насосы и трубопроводы должны быть испытаны, причемъ, не считая воды отъ первичнаго пара, производительность аппаратовъ должна превосходить указанную въ спецификаціи на 10 процентовъ при слѣдующихъ условіяхъ:

при
оеи

ушеч
уты
был

адле
ател
ним
пар
дно
а д
при
лжн

юйм
ату

быт
ола
ачат
иват
лжн

рупи
лен

150°
жени
лжн

лжн
льн

лжн
аппа
дую

1. Давленіе пара въ трубахъ подводимаго къ испарителямъ первичнаго пара не должно превосходить 25 фунтовъ на квадратный дюймъ и въ трубахъ свѣжаго пара насосовъ— 150 фунтовъ на квадратный дюймъ, причемъ давленіе въ трубахъ ихъ отработаннаго пара въ 25 фунтовъ на квадратный дюймъ.

2. Давленіе въ пространствѣ вторичнаго пара должно равняться 0,5 фунта на квадратный дюймъ.

3. Скорость поршней насосовъ не должна превосходить 100 футъ въ минуту, причемъ насосы не должны дѣлать болѣе 60 двойныхъ ходовъ въ минуту.

4. Испарители должны питаться морскою водою или растворомъ морской соли плотностью въ $\frac{1}{32}$.

5. Плотность рассола въ испарителяхъ должна быть между $\frac{2}{32}$ и $\frac{3}{32}$.

6. Рассоль долженъ отливаться по крайней мѣрѣ на 30 футъ выше дна испарителей и количество разбавляющей воды должно быть не меньше, чѣмъ количество рассола.

7. Температура выпускаемаго конденсированнаго первичнаго пара должна быть не выше 150° Фаренгейта.

8. Испарители не должны быть останавливаемы во время испытаній. При этихъ условіяхъ испарители должны быть испытаны непрерывно въ теченіе четырехъ часовъ, причемъ не должно трогать паровыхъ и питательныхъ клапановъ и автоматическаго питанія.

Для производства указанныхъ испытаній, фабрикантами должны быть предусмотрѣны, за ихъ собственный счетъ, надлежащія устройства для сгущенія и измѣренія количества вторичнаго пара и для точнаго опредѣленія вѣса пара изъ котловъ прошедшаго въ испарители, а также вѣса рассола, причемъ вѣсъ послѣдняго долженъ быть не меньше половины вѣса полученнаго вторичнаго пара. Выпускаемая изъ змѣвиковъ вода, а также рассоль, за исключеніемъ потерянной при испареніи, передъ измѣреніемъ должны быть охлаждаемы до температуры 150° Фаренгейта.

Передъ началомъ испытанія должна быть тщательно установлена правильность показаній всѣхъ манометровъ и измѣрительныхъ аппаратовъ, а также должны быть приняты мѣры, чтобы неконденсированная или неохлажденная вода изъ сгущающихъ и охлаждающихъ аппаратовъ не могла протекать къ уже полученной конденсированной водѣ. Передъ началомъ и послѣ конца испытанія испарители должны быть опробованы паромъ, съ цѣлью убѣдиться, что не было течи первичнаго пара во вторичный.

Испытанія на суднѣ.

По установкѣ на судно, должно быть произведено 30-ти часовое испытаніе испарителей, причемъ давленіе пара, пускаемаго въ змѣвики изъ трубъ свѣжаго или отработаннаго пара, должно быть 25 фунтовъ на квадратный дюймъ, давленіе внутри испарителя—0,5 фунтовъ на квадратный дюймъ.

Испытаніе запасныхъ змѣвиковъ.

Запасные змѣвики или трубы, которые должны быть взаимозамѣняемы для всѣхъ испарителей, должны быть опробованы паромъ въ мастерскихъ заводчика, ихъ изготовляющаго.

81. Котлы.

Будетъ установлено 20 отдѣльныхъ водотрубныхъ котловъ треугольнаго типа, которые будутъ размѣщены въ пяти отдѣленіяхъ и работать съ форсированнымъ дутьемъ при закрытыхъ кочегарныхъ отдѣленіяхъ. Каждый котелъ долженъ быть способенъ работать независимо отъ другихъ. Давленіе пара въ котлахъ должно быть равно 250 фунт. на квадратный дюймъ. Должно быть предусмотрѣно устройство для сжиганія совместно съ углемъ русскихъ нефтяныхъ остатковъ, по системѣ, испытанной съ успѣхомъ на практикѣ на военныхъ судахъ и удовлетворительно обеспечивающей указанное выше въ спецификаціи бездымное сжиганіе нефти въ количествѣ 40% отъ сожженнаго угля при испытаніи на 21-узловую скорость.

Исследования по...

Вопрос о влиянии температуры на скорость химических реакций является одним из наиболее важных в химии. В настоящее время известно, что при повышении температуры скорость реакции увеличивается. Это объясняется тем, что при повышении температуры увеличивается энергия молекул, что приводит к увеличению числа эффективных столкновений.

Вопрос о влиянии концентрации на скорость реакции также является одним из наиболее важных. Известно, что при увеличении концентрации реагентов скорость реакции увеличивается. Это объясняется тем, что при увеличении концентрации увеличивается число столкновений молекул.

32. Влияние температуры и концентрации на скорость реакции

Вопрос о влиянии температуры и концентрации на скорость реакции является одним из наиболее важных в химии. В настоящее время известно, что при повышении температуры и концентрации реагентов скорость реакции увеличивается.

33. Влияние катализатора на скорость реакции

Вопрос о влиянии катализатора на скорость реакции является одним из наиболее важных в химии. Известно, что катализатор ускоряет реакцию, не участвуя в ней.

34. Типы реакций

Вопрос о типах химических реакций является одним из наиболее важных в химии. Известно, что реакции можно разделить на несколько типов: окислительно-восстановительные, кислотно-основные, реакции обмена и др.

35. Типы химических реакций

Вопрос о типах химических реакций является одним из наиболее важных в химии. Известно, что реакции можно разделить на несколько типов: окислительно-восстановительные, кислотно-основные, реакции обмена и др.

36. Прогнозирование скорости реакции

Вопрос о прогнозировании скорости реакции является одним из наиболее важных в химии. Известно, что скорость реакции можно прогнозировать, зная температуру, концентрацию реагентов и наличие катализатора.

Испытаніе испарительной способности.

Передъ отсылкой на судно, одинъ изъ котловъ долженъ быть испытанъ на полную силу при слѣдующихъ условіяхъ:

а) Интенсивность горѣнія 100 килогр. въ часъ на одномъ квадратномъ метрѣ колосниковой рѣшетки.

б) Интенсивность горѣнія 180 килограммовъ въ часъ на одномъ квадратномъ метрѣ колосниковой рѣшетки.

в) При полной форсированной тягѣ, сила коей будетъ установлена Главнымъ Управленіемъ Кораблестроенія и при сжиганіи угля и нефти, причемъ количество нефти должно быть возможно большое.

г) При отопленіи одной нефтью и при различныхъ степеняхъ форсированія тяги.

Каждое испытаніе должно продолжаться 8 часовъ.

Во время испытанія для изслѣдованія котла должно пользоваться точными инструментами.

Въ соединеніи съ этимъ котломъ должно быть установлено на берегу и испытано по одной питательной помпѣ cadaго типа для опредѣленія ея мощности при работѣ подъ различными давленіями до 250 фунт. на 1 кв. дюймъ. Всѣ же прочія питательныя помпы должны быть испытаны при приѣмѣ, какъ обусловлено въ этой спецификаціи.

82. Нагрѣвательная поверхность и площадь колосниковой рѣшетки.

Полная нагрѣвательная поверхность всѣхъ котловъ должна быть 73.140 квадратныхъ футовъ и полная площадь колосниковой рѣшетки 1.295 квадратныхъ футовъ.

83. Паровые коллекторы.

Паровые коллекторы должны имѣть внутренній діаметръ около 54 дюймовъ и должны быть съ выпуклыми концами. Кромки листовъ для чеканки должны быть срезаны подъ угломъ около 75°.

84. Трубки.

Водогрѣйныя стальные цѣлнотянутыя трубки должны имѣть наружный діаметръ въ $1\frac{3}{4}$ " и должны быть оцинкованы снаружи электрическимъ способомъ. Пять рядовъ трубокъ ближайшихъ къ огню должны имѣть толщину въ 0,160 дюйма, а остальные восемь рядовъ — толщину въ 0,144 дюйма. Кромки концовъ трубокъ должны быть закруглены на станкѣ въ формѣ полукруга.

85. Трубы обратной воды.

Каждый котель долженъ имѣть по четыре трубы обратной воды, соединяющія паровые коллекторы съ водяными. Эти трубы должны быть цѣлнотянутыя стальные съ внутреннимъ діаметромъ въ 4" толщиной стѣнокъ въ $\frac{7}{32}$ " оцинкованныя снаружи и внутри горячимъ способомъ.

86. Продувательныя приспособленія.

Котлы должны быть снабжены продувательными кранами съ азбестовой набивкой, причемъ трубы отъ этихъ крановъ должны быть расположены такъ, чтобы каждый котель можно было продувать отдѣльно. Каждый рядъ котловъ долженъ имѣть свой продувательный кингстонъ изъ пушечнаго металла. Кингстонъ этотъ долженъ быть установленъ на наружномъ днѣ и снабженъ сальникомъ при проходѣ черезъ внутреннее дно.

82. Патентные права и результаты изобретения

На изобретение, состоящее в способе, изобретатель имеет исключительное право. Это право принадлежит изобретателю или его наследникам, а в случае смерти изобретателя — его наследникам. Если изобретатель не имеет наследников, то право переходит к государству. Патентные права действуют в течение определенного срока, который устанавливается законом. В течение этого срока изобретатель имеет исключительное право на использование своего изобретения. Если кто-либо нарушает это право, то изобретатель имеет право обратиться в суд за защитой. Суд может обязать нарушителя возместить изобретателю убытки и выплатить штраф.

83. Лицензия на использование изобретения

Лицензия — это разрешение, выданное изобретателем или его наследниками, другому лицу на использование своего изобретения. Лицензия может быть выдана на определенных условиях, которые устанавливаются в лицензионном договоре. Лицензия может быть выдана на определенный срок, на определенную территорию, на определенное количество экземпляров и т.д. Лицензия может быть выдана на безвозмездной основе или на возмездной основе. Если лицензия выдана на возмездной основе, то лицензиат должен выплатить лицензиару определенную сумму денег. Лицензия не дает лицензиату права на изменение изобретения или на передачу права на использование изобретения третьим лицам.

84. Предварительная публикация изобретения

Предварительная публикация изобретения — это публикация, в которой сообщается о том, что изобретение существует, но не сообщаются детали изобретения. Предварительная публикация может быть сделана изобретателем или его наследниками. Предварительная публикация не дает изобретателю права на патент. Однако, если изобретение не было опубликовано в течение определенного срока, то изобретатель имеет право обратиться в патентное ведомство за патентом. Если изобретение было опубликовано в течение этого срока, то патент не выдается. Предварительная публикация может быть сделана в журнале, газете, брошюре и т.д. Предварительная публикация должна быть сделана до того, как изобретение будет опубликовано в патентном ведомстве. Если изобретение было опубликовано в патентном ведомстве, то предварительная публикация не имеет значения.

85. Порядок подачи заявки на патент

Порядок подачи заявки на патент устанавливается законом. Заявка на патент подается в патентное ведомство. Заявка должна содержать описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и т.д. Заявка должна быть подписана изобретателем или его представителем. Заявка должна быть оплачена. Патентное ведомство принимает заявку и проводит экспертизу. Если экспертиза положительная, то патент выдается. Если экспертиза отрицательная, то патент не выдается. Заявка на патент может быть подана в любое время. Патент выдается на определенный срок, который устанавливается законом.

86. Условия действия патента

Условия действия патента устанавливаются законом. Патент действует в течение определенного срока, который устанавливается законом. Патент действует на территории страны, в которой он выдан. Патент действует на изобретение, которое описано в патенте. Патент действует на изобретение, которое является новым, оригинальным и промышленно применимым. Патент действует на изобретение, которое не было опубликовано в патентном ведомстве. Патент действует на изобретение, которое не было опубликовано в течение определенного срока. Патент действует на изобретение, которое не было опубликовано в течение определенного срока. Патент действует на изобретение, которое не было опубликовано в течение определенного срока.

Эти трубы не должны проходить через нефтяныя систерны. Между продувочными кранами котловъ и кингстономъ должны быть поставлены разобщительные краны. На каждомъ паровомъ коллекторѣ должно быть установлено приспособленіе для продуванія съ поверхности.

87. Питательные клапана и регуляторъ питанія.

На каждомъ котлѣ долженъ быть поставленъ автоматическій регуляторъ питанія съ рычагами и валиками изъ кованого матеріала. Эти автоматическіе регуляторы питанія должны быть снабжены необходимыми разобщительными клапанами, легко доступными для управленія съ кочегарной площадки, а также для осмотра и исправленія.

Подробное устройство питанія будетъ представлено на одобреніе Механическаго Отдѣла Главнаго Управленія Кораблестроенія.

88. Главные стопорные клапана.

Каждый котелъ долженъ быть снабженъ самозакрывающимся стопорнымъ клапаномъ съ горизонтальнымъ штокомъ, выступающимъ наружу настолько, чтобы клапанъ можно было проворачивать.

Эти клапана должны имѣть надлежащіе указатели и должны быть расположены такъ, чтобы ихъ удобно было открывать и закрывать и чтобы они были легко доступны изъ кочегарныхъ отдѣленій.

89. Предохранительные клапана.

Каждый котелъ долженъ быть снабженъ двойнымъ предохранительнымъ клапаномъ съ пружинной нагрузкой въ 250 фунтовъ на квадратный дюймъ.

Штоки снаружи клапанной коробки должны имѣть надлежащее соединеніе, дающее возможность клапанамъ принять въ ихъ гнѣздахъ правильное положеніе.

Полная свободная площадь предохранительныхъ клапановъ на каждомъ котлѣ въ наиболѣе узкой части въ то время, когда они едва приподняты должна быть достаточно, чтобы удовлетворить въ полной мѣрѣ требованіямъ нижеслѣдующаго испытанія.

Послѣ урегулированія предохранительныхъ клапановъ подъ парами, съ двумя котлами должно быть произведено испытаніе въ теченіе 30 минутъ при интенсивности горѣнія не менѣе 48 фунтовъ угля на квадратный футъ колосниковой рѣшетки, причемъ возрастающее давленіе пара не должно превышать болѣе чѣмъ на 7 процентовъ, обусловленную въ спецификаціи рабочаго давленія.

90. Приводъ для подъема предохранительныхъ клапановъ.

Долженъ быть установленъ приводъ съ соотвѣтствующими указателями, дающій возможность легко поднимать предохранительные клапана съ легкодоступныхъ мѣстъ кочегарныхъ площадокъ. Приводные валики и клапана должны быть откованы цѣльными. Во всѣхъ мѣстахъ должны быть вставлены втулки пушечнаго металла, а также должны быть приняты мѣры для свободнаго доступа къ различнымъ частямъ и для обезпеченія достаточной смазки. Приводъ для подъема долженъ быть достаточно проченъ, чтобы легко поднимать клапана, когда они въ холодномъ состояніи.

91. Пружины предохранительныхъ клапановъ.

Пружины предохранительныхъ клапановъ должны быть снабжены направляющими приспособленіями сверху и снизу. Размѣры пружинъ должны быть таковы, чтобы величина ихъ сжатія, когда онѣ установлены на максимальную рабочую нагрузку, не была менѣе діаметра клапана и чтобы было достаточно свободы для дальнѣйшаго сжатія на $\frac{1}{4}$ діаметра клапана. Должны быть приняты мѣры, чтобы клапана не могли быть выброшены изъ своихъ гнѣздъ въ случаѣ поломки пружины.

82. Стороны треугольника

В треугольнике стороны — это отрезки, соединяющие вершины. Стороны, лежащие на одной прямой, называются смежными. Стороны, не лежащие на одной прямой, называются несмежными.

83. Внутренние углы и внешние углы

Внутренний угол — это угол, образованный двумя сторонами треугольника. Внешний угол — это угол, образованный одной стороной треугольника и продолжением другой стороны.

84. Медиана

Медиана — это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

85. Высота

Высота — это отрезок, соединяющий вершину треугольника с прямой, содержащей противоположную сторону, и перпендикулярный этой прямой.

86. Деление на медиану

Медиана делит треугольник на два меньших треугольника. Медиана также делит площадь треугольника на две равные части.

87. Медиана и высота

В равностороннем треугольнике медиана совпадает с высотой. В равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, совпадает с высотой. В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

Должны быть доставлены все необходимые приспособления для заклинивания предохранительных клапанов на случай гидравлической пробы котловъ.

92. Сточные систерны.

Отъ коробки каждого предохранительнаго клапана съ выпускной стороны должна быть проведена продувательная труба для отвода конденсирующагося пара въ каждомъ отдѣленіи въ особую систерну съ крышкой на петляхъ. Систерны эти должны быть изъ оцинкованной стали и отъ каждой изъ нихъ должна идти продувательная труба къ ближайшей воронкѣ общей продувательной системы.

93. Водомѣрные приборы и пробные краны.

На каждомъ котлѣ должно быть поставлено два плоскихъ водомѣрныхъ стекла. Водомѣрные краны должны быть съ асбестовой набивкой и каждый изъ нихъ долженъ повертываться отдѣльной ручкой съ кочегарной площадки.

Фланцы крановъ водомѣрныхъ приборовъ должны быть расположены подъ прямымъ угломъ къ паровымъ и водянымъ каналамъ.

94. Манометры.

Должно быть установлено по два манометра на каждомъ котлѣ съ краномъ на котлѣ для каждого манометра, кромѣ крана у самаго манометра.

95. Другія принадлежности.

У каждого котла должны быть: кранъ для соленометра и воздушный кранъ въ самой верхней части, а также топочный огнегаситель одобренной системы.

96. Дощечки съ надписями.

На передней части каждого котла должна быть прикреплена дощечка съ указаніемъ нагрузки предохранительнаго клапана, пробнаго гидравлическаго давленія и времени испытанія котла.

На каждомъ котлѣ должна быть также дощечка съ отличительными номерами и буквами.

97. Матеріаль и конструкція котельной арматуры.

Вся котельная арматура должна быть изъ пущечнаго металла или одобреннаго бронзоваго сплава или литой стали, и должна имѣть буртики, входящіе въ стѣнки котла. Все болты для крѣпленія арматуры и тѣ, которые проходятъ сквозь стѣнку корпуса котла, гдѣ возможно, должны быть ввернуты въ стѣнки и имѣть головки съ внутренней стороны, а тамъ, гдѣ примѣняются шпильки, должна быть предотвращена возможность ихъ отвертыванія, для чего онѣ должны имѣть квадратное или овальное сѣченіе у основанія; такую же форму должны имѣть и дыры во фланцахъ, которые ими крѣплятся.

Все клапанныя коробки и крышки должны по возможности крѣпиться наружными фланцами или, если соединеніе устроено иначе, должны быть приняты мѣры, чтобы шпильки не проникали въ водяное или паровое пространство. Трубы и принадлежности котловъ должны быть расположены такъ, чтобы они никоимъ образомъ не мѣшали открыванію дверей кожуховъ.

98. Топливные свойства каменного и коксового

Каменный уголь является одним из лучших топлив для паровых двигателей. Он содержит большое количество углерода и мало влаги. Коксовый уголь, полученный из каменного угля, имеет еще более высокие теплотворные свойства. Однако кокс содержит много золы, что может привести к засорению двигателя. Поэтому при выборе топлива необходимо учитывать не только теплотворную способность, но и содержание золы.

99. Золы

Золы, образующиеся при сжигании топлива, являются одним из основных загрязнителей окружающей среды. Они содержат различные химические элементы, которые могут быть вредными для здоровья человека и животных. Кроме того, золы могут вызывать коррозию металлов и загрязнение почвы и воды. Поэтому необходимо принимать меры по уменьшению выбросов золы и妥善处理 отходов.

100. Воздействие на организм человека

Воздействие на организм человека различных факторов окружающей среды является одной из основных задач экологии. К факторам относятся загрязнение воздуха, воды и почвы, изменение климата и т.д. Эти факторы могут вызывать различные заболевания, такие как рак, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Поэтому необходимо проводить исследования по воздействию факторов окружающей среды на организм человека и принимать меры по их устранению.

101. Вредные вещества

Вредные вещества, попадающие в окружающую среду, являются одной из основных причин загрязнения. Они могут быть органическими и неорганическими, а также могут иметь различные физические и химические свойства. Вредные вещества могут вызывать различные заболевания, такие как рак, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Поэтому необходимо принимать меры по уменьшению выбросов вредных веществ и妥善处理 отходов.

102. Кислотные дожди

Кислотные дожди являются одним из наиболее опасных последствий загрязнения окружающей среды. Они образуются в результате реакции оксидов серы и азота с водой в атмосфере. Кислотные дожди могут вызывать различные заболевания, такие как рак, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Поэтому необходимо принимать меры по уменьшению выбросов оксидов серы и азота.

103. Загрязнение

Загрязнение окружающей среды является одной из основных проблем современности. Оно может быть вызвано различными факторами, такими как выбросы вредных веществ, изменение климата и т.д. Загрязнение может вызывать различные заболевания, такие как рак, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Поэтому необходимо принимать меры по уменьшению загрязнения окружающей среды.

98. Топочныя дверцы, колосники и поддувала.

Каждый котелъ долженъ имѣть по три топочныхъ дверцы на горизонтальныхъ петляхъ и устроенныхъ такъ, чтобы открываться внутрь. Должна быть предусмѣтрѣна возможность снятія дверецъ безъ разобщенія трубъ и приборовъ для подвода нефти. Рамы въ устьяхъ топокъ должны быть изъ кованой стали. Колосники должны быть стальными и располагаться въ три ряда по длинѣ. Съ cadaго конца должна быть установлена поддувальная дверца, открывающаяся снизу внутрь, а также поперечина для упора рѣзака спереди cadaго поддувала.

99. Зольники.

Зольники должны быть толщиной не менѣе $\frac{5}{32}$ " должны быть оцинкованы горячимъ способомъ и устроены такъ, чтобы ихъ можно было вынуть, не отнимая какихъ-либо частей переднихъ стѣнокъ котла.

Передъ поддувалами должны быть устроены загородки для предупрежденія нечаяннаго проталкиванія угля въ поддувала и для облегченія загребанія угля лопатой. Онѣ должны быть сдѣланы изъ легкихъ стальныхъ листовъ, толщиной около $\frac{3}{32}$ ", высотой 5", и подкрѣплены легкими желѣзными угольниками. Концы ихъ должны быть загнуты такимъ образомъ, чтобы разстояніе отъ зольниковъ до передней стороны загородки было около 10" и прикрѣплены крючками къ надлежащей части съ обоихъ концовъ.

100. Водопроводъ для заливанія мусора.

Водопроводъ съ кранами, трубами и шлангами долженъ быть устроенъ для cadaго зольника и для заливанія мусора. Это устройство должно состоять изъ постоянной трубы для каждой группы котловъ, съ двумя разобщительными клапанами діаметромъ въ $1\frac{3}{4}$ дюйма, съ розкомъ для шланга на каждомъ изъ нихъ для заливанія мусора и съ однимъ краномъ діаметромъ въ 1 дюймъ, для обслуживанія зольниковъ, помещеннымъ подъ клапанами.

Постоянныя трубы и соединенія ихъ съ забортной водой должны быть достаточныхъ размѣровъ, чтобы доставлять воду для обѣихъ вышеуказанныхъ цѣлей, причемъ должны быть доставлены надлежащіе шланги и желѣзныя трубы для отвѣтвленій.

101. Кирпичная кладка.

Кирпичная кладка должна быть устроена одобреннымъ способомъ изъ огнеупорныхъ кирпичей одобренныхъ размѣровъ.

102. Кожухи котловъ и проч.

Котлы должны быть заключены въ надлежащіе кожухи съ необходимыми дверцами и обшивкой. Должны быть сдѣланы прогарныя дверцы для очистки сажи съ достаточнымъ запасомъ мѣста для доступа къ нимъ.

103. Дымоходы.

Дымоходы ниже верхней палубы должны быть сдѣланы изъ стальныхъ листовъ толщиной $\frac{3}{16}$ дюйма, а выше верхней палубы до высоты въ 10 футъ—изъ стальныхъ листовъ толщиной $\frac{1}{4}$ ". Они должны быть сдѣланы достаточно жесткими при помощи угольниковъ. Перегородки въ дымоходахъ должны быть изъ стальныхъ листовъ толщиной $\frac{1}{8}$ ". Наружная обшивка должна быть изъ стальныхъ листовъ толщиной въ $\frac{3}{32}$ ". Будутъ приняты мѣры для подведенія достаточнаго количества воздуха въ пространство между дымоходами и наружной обшивкой. Будутъ предусмѣтрѣны средства для очистки нижней части этого воздушнаго пространства.

ячим
б-либ
инна
олжн
и под
аким
ло 10

ждаго
грубы
нойма
аном

НЫХ
ЛЖН

Ных

МИ И
НЫМЪ

тол-
ли-
голь-
1/8"
при-
ымо-
ности

Разстояніе между кожухами при проходѣ ихъ въ палубахъ должно быть $4\frac{1}{2}$ ".

Заклепки въ швахъ дымоходовъ должны быть расположены близко одна къ другой и швы должны быть сдѣланы воздухо-непроницаемыми при помощи прокладки изъ асбестоваго шнура. Двери для доступа внутрь должны обладать достаточной жесткостью, должны быть снабжены асбестовой прокладкой и достаточнымъ числомъ зажимовъ для плотнаго прижатія.

Наружные листы обшивки должны быть оцинкованы горячимъ способомъ.

Двери дымоходовъ.

Для доступа въ дымоходы и дымовыя трубы должны быть сдѣланы, гдѣ потребуется, двери, подкрѣпленныя угольниками одобреннымъ способомъ.

104. Приспособленія для наблюденія за дымомъ.

Въ каждомъ дымоходѣ отъ каждаго котла должны быть сдѣланы два квадратныхъ наблюдательныхъ отверстія, размѣрами 6" въ сторонѣ, расположенныя одно противъ другого для наблюденія за дымомъ или огнемъ, проходящимъ въ дымовую трубу. Эти отверстія должны быть расположены такимъ образомъ, чтобы свѣтъ отъ электрической лампы, расположенной снаружи передъ однимъ изъ нихъ, отражался бы въ зеркалѣ, расположенномъ снаружи передъ другимъ отверстіемъ и направлялся бы соотвѣтственнымъ образомъ для возможности наблюденія съ мѣста управленія топками въ кочегарныхъ отдѣленіяхъ. Оба эти отверстія должны быть снабжены короткой трубкой, проходящей сквозь воздушную рубашку дымохода и имѣющей надлежащую рамку со свободно вставляемымъ стекломъ.

105. Обшивка котловъ, дымоходовъ и проч.

Всѣ части котловъ, гдѣ потребуется, должны быть обшиты огнеупорнымъ, не проводящимъ тепло матеріаломъ, укрѣпленнымъ легкими стальными угольниками и покрытымъ гальванизированнымъ листовымъ желѣзомъ или сталью.

106. Дымовыя трубы.

Дымовыхъ трубъ должно быть двѣ и высота ихъ, считая отъ мертвыхъ досокъ топокъ, должна быть около 85 футъ. Онѣ будутъ изготовлены изъ стальныхъ листовъ толщиной $\frac{3}{16}$ ". Наружные кожухи изъ стальныхъ листовъ толщиной $\frac{3}{32}$ " должны быть пригнаны ко всѣмъ частямъ дымовыхъ трубъ, находящимся внѣ броневой обшивки.

Дымовымъ трубамъ должна быть придана жесткость при помощи полосъ углового желѣза и внутреннихъ связей; онѣ должны быть снабжены внутренними трапами и рѣшетчатыми площадками, необходимыми для доступа внутрь.

Швы по окружности кожуховъ дымовыхъ трубъ должны быть сдѣланы въ стыкъ, съ накладками съ внутренней стороны и съ потайными головками заклепокъ. Должны быть доставлены и установлены полностью всѣ необходимыя устройства для закрѣпленія дымовыхъ трубъ.

Дымовыя трубы, если потребуется, должны быть снабжены перегородками, доведенными до верха трубъ, для отдѣленія тяги каждой пары или большаго числа котловъ.

Штаги и бесѣдочные блоки.

Съемные трубштаги должны прикрѣпляться къ поясу, расположенному приблизительно на 12 футъ ниже верха дымовой трубы.

Штаги должны быть изъ проволочнаго троса.

Должны быть доставлены бесѣдочные блоки, цѣпи и всѣ необходимыя принадлежности для окраски наружной оболочки дымовыхъ трубъ, причемъ бесѣдочные блоки должны быть прикрѣплены подъ верхнимъ козырькомъ къ поясу на наружной оболочкѣ.

ругой
азбе-
тью,
для

ется,

ных
дру-
гвер-
лам-
рас-
ным
удф-
квозь
ным

про-
ым

то-
тол-
быть

вого
рф-

сь
быть
ымо-

ден-

льно

жно-
жны

Введение

Труды являются одним из важнейших источников знаний о развитии человеческого общества и культуры. Они представляют собой совокупность научных исследований, выполненных в различных областях знания.

107. Исследования в области истории и культуры древнего мира

История древнего мира является одной из самых интересных и сложных областей знания. Она включает в себя изучение происхождения человека, развития общества, культуры и искусства. В этой области накоплено огромное количество фактов и данных, которые требуют тщательного анализа и обобщения.

108. Проблемы философии

Философия является одной из древнейших наук, которая занимается изучением фундаментальных вопросов бытия, сознания, истины и красоты. Она представляет собой систему взглядов на мир и место человека в нем.

109. Проблемы эстетики

Эстетика является наукой о прекрасном, о искусстве и о вкусе. Она занимается изучением законов красоты и их проявления в природе, искусстве и жизни человека. Эстетика имеет большое значение для формирования культуры и воспитания человека.

В области эстетики накоплено огромное количество фактов и данных, которые требуют тщательного анализа и обобщения. Эстетика является одной из самых интересных и сложных областей знания, которая имеет большое значение для формирования культуры и воспитания человека.

110. Музыкальные исследования

Музыка является одной из древнейших искусств, которая имеет огромное значение для культуры и воспитания человека. Музыкальные исследования занимают важное место в науке о искусстве и о вкусе. Они включают в себя изучение истории музыки, ее законов и ее роли в жизни человека.

111. Исторические исследования

Исторические исследования являются одной из самых интересных и сложных областей знания. Они включают в себя изучение происхождения человека, развития общества, культуры и искусства. В этой области накоплено огромное количество фактов и данных, которые требуют тщательного анализа и обобщения. Исторические исследования имеют большое значение для формирования культуры и воспитания человека.

Колпаки.

Стальные колпаки для закрытія дымовыхъ трубъ, съ приспособленіями для скоро постановки и снятія ихъ должны быть доставлены и пригнаны.

107. Паровыпускныя трубы и трубы отработаннаго пара отъ вспомогательныхъ механизмовъ.

Трубы излишняго пара отъ предохранительныхъ клапановъ и отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ въ атмосферу должны быть выведены отдѣльно снаружы дымовыхъ трубъ. Верхъ этихъ трубъ долженъ быть ниже верхняго козырька наружной оболочки дымовыхъ трубъ приблизительно на 6 футъ.

108. Броневыя рѣшетки.

Потребныя броневыя рѣшетки съ необходимыми рамами должны быть доставлены и установлены; дымоходъ долженъ быть соединенъ съ этими рамами.

109. Приспособленіе для чистки трубъ.

Въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи должно быть установлено устройство для наружной очистки дымогарныхъ трубокъ. Для этой цѣли въ каждомъ котельномъ отдѣленіи долженъ быть установленъ приводящійся въ движеніе паромъ воздушный компрессоръ. Этотъ компрессоръ долженъ быть такихъ размѣровъ, чтобы, при истеченіи воздуха черезъ одну насадку діаметромъ въ $\frac{3}{4}$ ", поддерживать давленіе въ 50 фунтовъ на квадратный дюймъ.

Клапана компрессора должны быть устроены такъ, чтобы въ случаѣ поломки штока клапана или пружины, они не могли бы попасть въ цилиндръ компрессора.

Въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи должны быть поставлены краны съ прямыми ходами и со шланговыми соединеніями, расположенными такъ, чтобы шланги можно было протянуть для очистки трубокъ любого котла этого кочегарнаго отдѣленія.

110. Мусорные эжекторы.

Въ каждомъ котельномъ отдѣленіи должно быть установлено по одному мусорному эжектору одобренной системы со всѣми необходимыми механизмами и устройствами. Установленные эжекторы должны обслуживаться отростками отъ поперечныхъ трубъ, соединяющихъ бортовые пожарныя магистрали.

111. Кочегарные вентиляторы.

Вентиляторныхъ машинъ съ фановыми колесами для форсированной тяги должно быть установлено 20 штукъ, съ двойнымъ подводомъ воздуха. Вентиляторы будутъ приводиться въ дѣйствіе непосредственно паровыми машинами двойного дѣйствія и должны быть достаточной мощности, чтобы поддерживать въ котельныхъ отдѣленіяхъ необходимое давленіе воздуха во время полного хода со скоростью 21 узелъ при дѣйствіи полнаго числа вентиляторовъ, когда они дѣлаютъ не болѣе 450 оборотовъ въ минуту.

У впускныхъ и выпускныхъ отверстій паровыхъ цилиндровъ должны быть поставлены клапана, приспособленные для управленія какъ съ кочегарныхъ площадокъ, такъ и съ самихъ вентиляторовъ.

112. Третья часть

В этой части описаны различные виды животных, обитающих в лесах. В частности, упоминаются различные виды птиц, насекомых и млекопитающих. Описания даны в научном стиле, с указанием особенностей внешнего вида и поведения.

Важно отметить, что в этой части также описаны некоторые редкие виды животных, которые встречаются только в определенных районах. Это делает данную часть особенно ценной для изучения фауны региона.

113. Установки для животных

В этой части описаны различные установки, предназначенные для содержания животных в неволе. Эти установки могут использоваться для научных исследований, а также для разведения редких видов.

Описания включают в себя детали конструкции установок, а также рекомендации по их использованию. Важно соблюдать все правила, чтобы обеспечить благополучие животных и получить достоверные результаты исследований.

Эти установки являются важным инструментом в изучении поведения животных в контролируемых условиях. Они позволяют исследовать различные аспекты их жизни, от питания до размножения.

Важно отметить, что использование таких установок требует определенных знаний и навыков. Необходимо тщательно изучать инструкции и соблюдать все меры безопасности.

В этой части также описаны различные методы наблюдения за животными. Это может включать использование специальных приборов, а также наблюдение в естественной среде обитания.

Описания методов наблюдения даны в научном стиле, с указанием особенностей каждого метода. Важно выбрать наиболее подходящий метод для конкретного вида животных и целей исследования.

Эти методы являются важным инструментом в изучении поведения животных. Они позволяют получить ценные данные о их жизни и деятельности.

Важно отметить, что использование этих методов требует определенных знаний и навыков. Необходимо тщательно изучать инструкции и соблюдать все меры безопасности.

В этой части также описаны различные методы обработки полученных данных. Это может включать использование специальных программ, а также анализ результатов наблюдений.

Описания методов обработки даны в научном стиле, с указанием особенностей каждого метода. Важно выбрать наиболее подходящий метод для конкретного вида животных и целей исследования.

Эти методы являются важным инструментом в изучении поведения животных. Они позволяют получить ценные данные о их жизни и деятельности.

Важно отметить, что использование этих методов требует определенных знаний и навыков. Необходимо тщательно изучать инструкции и соблюдать все меры безопасности.

В этой части также описаны различные методы анализа полученных данных. Это может включать использование специальных программ, а также анализ результатов наблюдений.

Описания методов анализа даны в научном стиле, с указанием особенностей каждого метода. Важно выбрать наиболее подходящий метод для конкретного вида животных и целей исследования.

112. Паровыя сирены.

Двѣ паровыя сирены одобреннаго образца и два паровыхъ свистка должны быть установлены въ одобренномъ положеніи, чтобы во время сигнализациі не заслонялись дымовыми трубами. Управление сиренами и свистками должно производиться съ передняго мостика.

Должны быть установлены независимые разобщительные клапана, а также сдѣлана легкая площадка и постоянный трапъ для доступа къ сиренамъ и свисткамъ.

Должны быть устроены надлежащія приспособленія для продуванія паровыхъ трубъ, ведущихъ къ свисткамъ и сиренамъ.

113. Установка для жидкаго топлива.

Котлы должны быть приспособлены для отопленія, совмѣстно съ углемъ, русскими нефтяными остатками качества, одобреннаго Морскимъ Министерствомъ.

Установка должна быть устроена по системѣ, испытанной съ успѣхомъ на практикѣ на военныхъ судахъ и удовлетворительно обезпечивающей указанное спецификаціей сжиганіе нефти въ количествѣ 40% отъ сожженнаго угля при испытаніи на 21-узловую скорость.

Установка должна быть совершенно самостоятельна въ каждомъ котельномъ отдѣленіи.

Насосы.

Въ каждомъ котельномъ отдѣленіи должно быть установлено два нагнетательныхъ насоса, причемъ каждый изъ нихъ при давленіи въ отливныхъ трубахъ по 150 фунтовъ на квадратный дюймъ долженъ подавать шесть тоннъ нефти въ часъ, дѣлая не болѣе 30-ти двойныхъ ходовъ въ минуту.

Одинъ нефтяной насосъ, способный подавать 6 тоннъ нефти въ часъ и снабженный разобщительнымъ клапаномъ долженъ быть установленъ въ каждомъ турбинномъ отдѣленіи для выкачиванія нефти изъ отдѣленій подъ турбинами въ общую наливную трубу. Эти насосы должны быть способны работать противъ напора высотой въ 60 футовъ, дѣлая не болѣе 40 двойныхъ ходовъ въ минуту. На отливномъ отросткѣ каждаго насоса долженъ быть установленъ предохранительный клапанъ съ пружинной нагрузкой, могущей быть регулируемой, чтобы излишняя нефть возвращалась въ пріемное пространство насоса.

Пріемныя трубы.

Каждый насосъ долженъ быть соединенъ съ общей пріемной трубой, проходящей вдоль всего машиннаго и котельныхъ отдѣленій, причемъ устройство должно быть таково, чтобы любой насосъ могъ качать изъ каждаго отдѣленія. На каждой пріемной трубѣ у верхняго дна должна быть поставлена коробка съ легко снимающейся крышкой и сѣткой изъ продырявленнаго стального листа съ отверстіями въ $\frac{3}{8}$ ". Коробка должна быть поставлена такъ, чтобы пріемную трубу можно было прочищать при помощи прямого прута.

Пріемная труба въ междудонномъ пространствѣ должна быть прямою, расположена вертикально и имѣть толщину въ $\frac{1}{16}$ ".

На каждой пріемной трубѣ вблизи коробки съ сѣткой, со стороны насоса, долженъ быть поставленъ разобщительный невозвратный клапанъ.

Отливныя трубы.

Помпы каждаго котельнаго отдѣленія должны быть соединены съ общей отливной трубой. Помпы эти должны быть также приспособлены для полного опоражниванія нефтешранилищъ за бортъ. У пріемнаго отверстія каждаго подогревателя долженъ быть поставленъ разобщительный клапанъ, а отливныя трубы отъ подогревателей къ форсункамъ должны имѣть діаметръ въ $1\frac{1}{4}$ ". Труба для подвода нефти къ каждой форсункѣ должна быть діаметромъ въ $\frac{1}{2}$ " и должна имѣть клапанъ для регулированія притока нефти.

Воздушный колпакъ.

На отливномъ пространствѣ каждого насоса долженъ быть установленъ воздушный колпакъ одобреннаго матеріала. Воздушные колпаки у насосовъ въ котельныхъ отдѣленіяхъ должны быть снабжены водомѣрными стеклами. На верхней части каждого воздушнаго колпака долженъ быть поставленъ клапанъ діаметромъ въ $\frac{3}{8}$ " для соединенія, въ случаѣ надобности продуть трубопроводъ, съ системой воздушныхъ трубъ, служащихъ для чистки котельныхъ трубокъ.

Фильтры.

На отливной трубѣ каждого насоса въ котельномъ отдѣленіи, между насосомъ и подогревателями должно быть поставлено два фильтра и еще два между каждымъ подогревателемъ и каждой группой котловъ. Нефть должна фильтроваться черезъ два ряда сѣтки изъ стальной проволоки, прикрѣпленныхъ къ продырявленнымъ цилиндрамъ при помощи стальныхъ зажимовъ.

Подъ каждой парой фильтровъ долженъ быть установленъ поддонъ для нефти, стекающей изъ трубъ и проч., при разборкѣ фильтра. На днѣ поддона долженъ быть установленъ спускной кранъ съ сѣткой.

Подогреватели.

Для каждой группы котловъ долженъ быть установленъ надлежащій подогреватель нефти, сконструированный такъ, чтобы проходъ пара и нефти черезъ него совершался надлежащимъ образомъ для достиженія дѣйствительной его работы. Подогреватель долженъ продуваться автоматически. Каждый подогреватель долженъ быть въ состояніи обслуживать всѣ котлы того отдѣленія, въ которомъ онъ расположенъ, причемъ установка должна быть такова, чтобы любой подогреватель могъ быть вскрытъ въ то время, когда другой работаетъ. Въ соединеніи съ каждымъ подогревателемъ долженъ быть установленъ водособиратель изъ пущечнаго металла для продуванія конденсирующагося пара. Каждый водособиратель долженъ быть снабженъ разобщительнымъ клапаномъ на отливной трубѣ, плоскимъ водомѣрнымъ стекломъ и разобщительными кранами. Водособиратели должны спускать воду въ конденсационный горшокъ, отъ котораго должна быть проведена труба въ водохранилище того же отдѣленія.

Другія принадлежности.

Должны быть доставлены и установлены форсунки, манометры, термометры и другія принадлежности, необходимыя для удовлетворительной работы всей установки. Манометры должны быть установлены на отливной сторонѣ фильтровъ и насосовъ, на приѣмной сторонѣ насосовъ котельныхъ отдѣленій и на подогревателяхъ нефти. Подогреватели и нефтяныя трубы между ними и форсунками должны быть хорошо покрыты нетеплопроводнымъ матеріаломъ.

Материалъ.

Фильтры и подогреватели должны быть цѣликомъ изъ стали. Отливныя и приѣмныя нефтяныя трубы съ внутреннимъ діаметромъ болѣе $\frac{1}{2}$ " должны быть изъ стали, причемъ отливныя трубы должны быть цѣлотноянутыми.

114. Подогреваніе питательной воды.

Подогреваніе питательной воды производится въ наружныхъ рядахъ водогрейныхъ трубокъ котла, для чего питаніе отъ насосовъ должно быть подведено къ водянымъ коллекторамъ въ особыя выгородки въ нихъ.

Общія условія.

115. Вспомогательные механизмы.

Всѣ вспомогательные механизмы должны быть способны работать при полномъ крѣпительномъ давленіи, однако, должны быть достаточныхъ размѣровъ, чтобы развивать необходимую мощность при давленіи пара, уменьшенномъ до 150 фунтовъ на квадратный дюймъ (за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда будетъ установлено иначе) съ противо-давленіемъ въ трубахъ отработаннаго пара въ 25 фунтовъ на квадратный дюймъ выше атмосферы. Всѣ машины должны быть снабжены надлежащими поддонами для собиранія воды и масла.

Цилиндры, клапана и пр. принадлежности.

Цилиндры, золотники и золотниковыя коробки должны быть изъ твердаго мелко-зернистаго чугуна, а набивочныя коробки должны быть снабжены нажимными втулками и вставками изъ пушечнаго металла, гдѣ будетъ указано, цилиндры должны быть снабжены приспособленіями для постановки индикаторныхъ крановъ. Поршни должны быть изъ кованой стали и снабжены набивочными кольцами, удерживаемыми на мѣстѣ кольцевыми крышками изъ кованой стали, крѣпящимися шпильками съ квадратными или овальными шейками и гайками надежно закрѣпленными. Поршни и золотники должны быть снабжены разнѣнными набивочными кольцами изъ твердой бронзы, причемъ ихъ радіальное перемѣщеніе должно быть ограничено.

Золотники должны производить возможно раннюю отсѣчку. Плоскіе золотники должны примѣняться для цилиндровъ низкаго давленія въ машинахъ компаундъ, если таковыя будутъ установлены.

Во всѣхъ золотниковыхъ коробкахъ вокругъ золотниковыхъ штоковъ должны быть сдѣланы возвышенія для того, чтобы вода не приходила въ соприкосновеніе съ золотниковыми штоками.

Концы всѣхъ поршневыхъ и помповыхъ штоковъ, вставленные въ поршни, должны быть коническими, съ уклономъ приблизительно 1 къ 4 и должны быть снабжены шпоунами для предупрежденія вращенія поршней.

Металлическая набивка.

Въ сальникахъ поршневыхъ и золотниковыхъ штоковъ, гдѣ будетъ потребована набивка, должна быть поставлена металлическая набивка одобренной системы.

Стопорные клапана.

У всѣхъ вспомогательныхъ механизмовъ должны быть поставлены стопорные клапаны изъ пушечнаго металла для свѣжаго и отработаннаго пара, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда клапанъ на отвлѣтленіи отъ паровой трубы вспомогательныхъ механизмовъ расположенъ такъ близко къ механизму, что можетъ быть одобрена замѣна имъ регуляторнаго клапана.

Подшипники.

Всѣ движущіяся части должны имѣть большія трущіяся поверхности, должны быть хорошо уравновѣшены и приспособлены для возможности правильной установки. Вѣдущіе подшипники должны быть изъ пушечнаго металла, мотылевые же и рамовые подшипники должны быть залиты бѣлымъ металломъ. Крышки подшипниковъ должны быть изъ кованой стали; нижнія половины рамовыхъ подшипниковъ должны быть сдѣланы такъ, чтобы ихъ можно было вынимать съ помощью поворота, не поднимая колѣнчатаго вала.

Вспомогательные

Правильно ли мы понимаем, что в настоящее время в России, в особенности в Москве, идет процесс перестройки городского хозяйства? Мы считаем, что да, и что этот процесс идет в направлении улучшения городского хозяйства, в направлении более рационального использования городского пространства, в направлении более рационального использования городского бюджета.

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

Вспомогательные

116. Система для записи

Вспомогательные

Материалъ.

Поршни, шатуны, колѣнчатые валы, эксцентриковые тяги и золотниковые штоки должны быть изъ кованой стали, а штыры ползуновъ изъ специальной твердой кованой стали. Стальные шейки другихъ рабочихъ частей должны быть закалены съ поверхности помощью цементации. Штоки насосовъ должны быть изъ одобренной кованой бронзы.

Принадлежности паровыхъ насосовъ.

Все насосы съ прямолинейно-возвратнымъ движеніемъ должны быть снабжены пробными кранами для выпуска воздуха, помѣщенными на самой верхней части прохода между приемными и отливными клапанами, а также гдѣ потребуется, предохранительными клапанами, расположенными въ легко доступныхъ мѣстахъ и конструированными такъ, чтобы ихъ можно было регулировать во время работы насоса.

Водяные цилиндры трюмно-пожарныхъ и, если будетъ потребовано, другихъ насосовъ, будутъ снабжены отдѣльными рубашками со стопорами для предотвращенія движенія рубашки.

Все насосы съ ихъ клапанными коробками и принадлежностями должны быть изготовлены изъ пунечнаго металла, а клапана изъ кованой бронзы или пунечнаго металла. Корпуса всехъ насосовъ для соленой воды должны быть снабжены предохранительными (отъ развѣданія) стальными пластинами.

Смазка вспомогательныхъ механизмовъ.

Автоматическая форсированная смазка должна быть установлена для паровыхъ механизмовъ: циркуляционныхъ помпъ, вентиляторовъ, компрессоровъ, служащихъ для чистки котельныхъ трубокъ и для тѣхъ другихъ, для которыхъ это будетъ потребовано. Штоки поршней въ этихъ случаяхъ должны быть достаточно длинными, чтобы части ихъ, которыя будутъ проходить черезъ набивочную коробку масляной камеры, не доходили на $\frac{1}{2}$ " до набивочныхъ коробокъ паровыхъ цилиндровъ. Трубы для форсированной смазки должны быть цѣлнотянутыя стальные.

Каждый вспомогательный механизмъ, не снабженный полной системой форсированной смазки, долженъ получать смазку изъ двухъ масляныхъ коробокъ, изъ которыхъ одна должна быть предназначена исключительно для минеральнаго масла, для смазки поршневыхъ и золотниковыхъ штоковъ. Масляныя коробки должны быть обыкновеннаго типа съ шерстянымъ фитилемъ и трубки къ различнымъ частямъ механизма должны быть устроены такъ, чтобы можно было легко видѣть и регулировать количество проходящаго масла. Должны быть установлены дощечки съ надписями, показывающими куда ведетъ каждая трубка. Все вспомогательные механизмы должны быть сконструированы такъ, чтобы могли успешно работать безъ внутренней смазки; однако, должны быть поставлены пробки для впуска небольшого количества масла въ то время, когда механизмъ не работаетъ.

Приводъ для поворачиванія вручную.

Долженъ быть устроенъ приводъ рычажнаго типа съ храповикомъ для поворачиванія вручную, устроенный такъ, чтобы онъ разобщался самъ собою, если механизмъ начнетъ неожиданно дѣйствовать.

116. Систерны для запасовъ.

Для храненія масла, сала, краски, обстрижки, резиновыхъ клапановъ и другихъ запасовъ, потребныхъ для обслуживанія механизмовъ, должны быть установлены систерны изъ листовой оцинкованной стали толщиной въ $1\frac{1}{8}$ ". Должны быть установлены масляныя трубы, разобщительные краны, палубныя втулки и необходимыя расходныя систерны съ крыльчатыми ручными насосами для ихъ наполненія изъ главныхъ систернъ. Во всехъ помѣщеніяхъ вспомогательныхъ механизмовъ, гдѣ будетъ указано, будутъ установлены

ТОКИ
АНОЙ
ОСТИ

проб-
ежду
кла-
тобы

СОВЪ,
СЕНІЯ

ИЗГО-
АЛЛА,
НЫМІ

МЕХА-
ИСТКИ
ТОКИ
КОТО-
1 1/2
ЖНЫ

ННОЙ
ОДНА
ШЕ-
ТА СЪ
ОСНЫ
АСЛА.
ЖДАЯ
ПОГЛИ
ДЛЯ

ВАНІЯ
ИНЕТЬ

ЗАПА-
ЕРНЫ
ЯНЫ
Ы СЪ
СЪХЪ
ЛЕНЬ

117. Степановы труды для водопроводных работ.

Степановы труды для водопроводных работ. В этих трудах Степанов описывает различные способы устройства водопроводов, начиная от простых трубчатых систем и заканчивая сложными системами с насосами и резервуарами. Он также рассматривает вопросы выбора материалов, расчета диаметров труб и методов монтажа. В конце книги приведены таблицы с данными для различных типов водопроводов.

118. Механика.

Механика. В этой книге Степанов рассматривает основы механики, включая статику, динамику и гидродинамику. Он описывает законы движения тел, методы расчета сил и моментов, а также принципы работы различных механических устройств. Книга предназначена для студентов технических вузов и инженеров.

119. Труды Степанова по гидравлике.

1. Гидравлика	100 ф.
2. Гидравлика	100 ф.
3. Гидравлика	100 ф.
4. Гидравлика	100 ф.
5. Гидравлика	100 ф.
6. Гидравлика	100 ф.
7. Гидравлика	100 ф.
8. Гидравлика	100 ф.
9. Гидравлика	100 ф.
10. Гидравлика	100 ф.
11. Гидравлика	100 ф.
12. Гидравлика	100 ф.
13. Гидравлика	100 ф.
14. Гидравлика	100 ф.
15. Гидравлика	100 ф.
16. Гидравлика	100 ф.
17. Гидравлика	100 ф.
18. Гидравлика	100 ф.
19. Гидравлика	100 ф.
20. Гидравлика	100 ф.

расходных систерн и шкафы для инструментовъ. Масляныя систерны должны быть снабжены масломѣрными стеклами, воздушными кранами и планками, указывающими вмѣстимость систернъ при всѣхъ высотахъ уровня масла. Систерны, установленныя не въ машинной кладовой должны быть снабжены замками или другими одобренными приспособленіями для ихъ запиранія.

117. Стекланные трубки для водомѣрныхъ приборовъ.

Стекланные трубки водомѣрныхъ приборовъ на фильтрахъ и питательныхъ систернахъ и пр. должны имѣть наружный діаметръ $\frac{5}{8}$ " и длину не болѣе 18".

Тамъ, гдѣ потребуется большая длина стеколъ, должно быть поставлено два или болѣе стеколъ съ поддерживающими кронштейнами въ мѣстахъ соединеній. Стекла для водомѣрныхъ приборовъ находящіеся подъ давленіемъ пара, должны имѣть оплавленные на огнѣ концы. Внѣшній діаметръ ихъ долженъ быть не болѣе $\frac{5}{8}$ " и не менѣе $\frac{19}{32}$ ", а толщина не менѣе $\frac{1}{8}$ " и не болѣе $\frac{5}{32}$ ". Стекланные трубки водомѣрныхъ приборовъ, не подверженныя давленію пара, должны имѣть отшлифованные концы. Всѣ стекла должны быть хорошаго матеріала и хорошей выдѣлки, чтобы выдерживать давленіе по крайней мѣрѣ въ 1000 фун. на квадратный дюймъ, а также должны быть отождены, чтобы противостоятъ значительному измѣненію температуры.

Водомѣрныя стекла, кромѣ указанныхъ въ спецификаціи мѣсть должны быть поставлены вездѣ, гдѣ потребуется.

118. Манометры.

Кромѣ упомянутыхъ въ спецификаціи манометровъ и вакуметровъ, эти приборы должны быть поставлены вездѣ, гдѣ это будетъ потребовано.

Всѣ манометры, мано-вакуметры и вакуметры должны быть снабжены латунными крышками и кранами съ прямыми ходами. Они должны быть градуированы на слѣдующія дѣленія и быть слѣдующихъ размѣровъ.

	Дѣленіе.	Діаметры.
Котельный, на каждомъ котлѣ по одному манометру отъ. . .	0 до 350 ф.	7 дм.
Котельный, на каждомъ котлѣ по одному манометру отъ. . .	0 до 650 ф.	7 дм.

На главныхъ паровыхъ трубахъ въ машинныхъ отдѣленіяхъ:

	Дѣленіе.	Діаметры.
Съ котельной стороны промежуточнаго клапана отъ	0 до 350 ф.	7 дм.
У регуляторнаго клапана со стороны главной турбины высокаго давленія отъ.	0 до 350 ф.	7 дм.
У регуляторнаго клапана со стороны турбины высокаго давленія задняго хода отъ	0 до 350 ф.	7 дм.
У паровыпускнаго конца турбины В. Д. или на ресиверной трубѣ между турбинами В. Д. и Н. Д.	30" пустота до 40 ф.	7 дм.
У паровыпускнаго конца турбины В. Д. задняго хода или на ресиверной трубѣ между турбиной В. Д. задняго хода и турбиной Н. Д. задняго хода	30" пустота до 80 ф.	7 дм.
На набивочныхъ коробкахъ турбинъ (на каждой).	30" пустота до 35 ф.	7 дм.
На паровой трубѣ къ набивочнымъ коробкамъ со стороны турбинъ у клапана для пониженія давленія (на каждой) отъ. . .	0 до 180 ф.	7 дм.
На трубахъ свѣжаго пара вспомогательныхъ механизмовъ отъ. .	0 до 350 ф.	7 дм.

БЫТЬ
ВМФ-
ВЪ
СПО-

АХЪ

бо-
одо-
е на
тол-
не
жны
ней
про-
ста-

жны
ыми
ици

ры.
дм.
дм.

тры.
м.

м.
м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

119. Материалы для исследования...
120. Материалы для исследования...
121. Материалы для исследования...

119. Материалы для исследования...

120. Материалы для исследования...

120. Материалы для исследования...

121. Материалы для исследования...

121. Материалы для исследования...

122. Материалы для исследования...

	Дѣленіе.	Діаметры.
На трубахъ отработаннаго пара вспомогательныхъ механизмовъ отъ	0 до 40 ф.	7 дм.
На главныхъ и вспомогательныхъ холодильникахъ по одному манометру на каждомъ	30" пустоты до 35 ф.	7 дм.
На главномъ холодильнике одинъ вакуметръ у холодильника, другой на площадкѣ управленія	30" пустоты до 0 ф.	7 дм.
На отливныхъ трубахъ питательныхъ насосовъ отъ	0 до 1000 ф.	7 дм.
На приѣмныхъ трубахъ питательныхъ насосовъ отъ	0 до 80 ф.	7 дм.
На отливныхъ трубахъ трюмно-пожарныхъ насосовъ отъ	0 до 320 ф.	7 дм.
На отливной трубѣ каждого насоса для подачи масла въ подшипники одинъ у насоса и одинъ на площадкѣ управленія отъ	0 до 80 ф.	5 дм.
На нагнетательной трубѣ воздушнаго компрессора для чистки трубокъ котловъ отъ	0 до 120 ф.	7 дм.
Другіе манометры и вакуметры будутъ градуированы, какъ будетъ указано.		
Всѣ вакуметры должны быть снабжены маленькими продувательными кранами на трубѣ вблизи вакуметра.		

119. Матеріаль отливокъ, подвергающихся давленію пара.

Корпуса регуляторныхъ и другихъ паровыхъ клапановъ, колѣна и патрубки паровыхъ трубъ, продувательные горшки и другія отливки, подвергающіяся давленію пара, съ ихъ гнѣздами и клапанами должны быть изготовлены изъ литой стали, чугуна или другого одобреннаго матеріала, какъ будетъ указано.

120. Краны, подвергающіеся давленію.

Краны для сепараторовъ, фильтровъ, продуванія котловъ, подвергающіеся давленію пара должны быть одобреннаго типа съ асбестовой набивкой. Малые краны, для воспрепятствованія выбрасыванія пробокъ, должны быть снабжены разводными шпильками; другіе краны, подверженные паровому или водяному давленію, должны имѣть двойныя набивочныя коробки. Краны должны крѣпиться фланцами, а не нарѣзными втулками.

121. Паровые и другіе разобшительные клапана.

Всѣ клапана при любой части механизма, каково бы ни было ихъ расположеніе, должны быть устроены такъ, чтобы закрывались вращеніемъ въ правую сторону. Всѣ паровые клапана, если гдѣ-нибудь не будетъ указано иначе, должны быть стопорными и такой конструкции, что при открываніи или закрываніи они бы не вращались.

Они должны имѣть выемныя гнѣзда, для того, чтобы можно было, въ случаѣ надобности, переменить эти гнѣзда, а также должны быть съ центральнымъ осевымъ направленіемъ, безъ крыльевъ, при чемъ клапана діаметромъ свыше $1\frac{1}{4}$ " должны имѣть нарѣзку штока снаружки набивочной коробки. Для паровыхъ клапановъ всѣ штоки, сдѣланные отдѣльно отъ клапановъ, должны быть изъ ковanej бронзы. Всѣ большіе паровые клапана должны имѣть штоки, расположенные вертикально, съ маховиками и набивочными коробками наверху, и этотъ принципъ долженъ быть проведенъ по отношенію ко всѣмъ паровымъ клапанамъ, гдѣ только возможно. Тамъ, гдѣ винты для регулированія клапановъ работаютъ въ гайкахъ, эти послѣднія должны имѣть прочныя заплечики по обѣимъ сторонамъ поперечины.

Всѣ зубчатые зацепленія въ приводахъ паровыхъ клапановъ должны быть правильно нарѣзаны на станкахъ.

Урок 5. Краткое описание работы.

В этом уроке мы рассмотрим, как устроены и работают органы чувств человека. Мы узнаем, как глаза, уши, нос и язык помогают нам получать информацию из окружающего мира. Мы также узнаем, как мозг обрабатывает эту информацию и как мы можем улучшить свою работу.

Глаз и зрение.

Глаз — это орган зрения. Он состоит из глаза и зрительного нерва. Глаз помогает нам видеть окружающий мир. Зрительный нерв передает информацию от глаза к мозгу. Мозг обрабатывает эту информацию и мы видим мир.

Ухо и слух.

Ухо — это орган слуха. Оно состоит из ушной раковины, барабанной перепонки и внутреннего уха. Ухо помогает нам слышать звуки. Барабанная перепонка передает звуки к внутреннему уху. Внутреннее ухо передает информацию к мозгу. Мозг обрабатывает эту информацию и мы слышим звуки.

Нос — это орган обоняния. Он помогает нам чувствовать запахи. Нос состоит из слизистой оболочки и рецепторов. Рецепторы передают информацию к мозгу. Мозг обрабатывает эту информацию и мы чувствуем запахи.

Язык — это орган вкуса. Он помогает нам чувствовать вкус пищи. Язык состоит из вкусовых рецепторов. Рецепторы передают информацию к мозгу. Мозг обрабатывает эту информацию и мы чувствуем вкус пищи.

122. Материал урока.

В этом уроке мы рассмотрим, как устроены и работают органы чувств человека. Мы узнаем, как глаза, уши, нос и язык помогают нам получать информацию из окружающего мира. Мы также узнаем, как мозг обрабатывает эту информацию и как мы можем улучшить свою работу.

Глаз и зрение. Ухо и слух. Нос и обоняние. Язык и вкус.

Мозг обрабатывает информацию от органов чувств. Мы можем улучшить свою работу.

Урок 5. Краткое описание работы. Глаз и зрение. Ухо и слух. Нос и обоняние. Язык и вкус. Мозг обрабатывает информацию от органов чувств. Мы можем улучшить свою работу.

Краны и клапана для водяных трубъ.

На трубахъ питательныхъ, продувательныхъ, пожарныхъ и трюмныхъ, гдѣ только возможно, слѣдуетъ ставить клапана, а не краны. Всѣ клапана, которыми приходится пользоваться при питаніи и продуваніи котловъ, при осушеніи трюмовъ или при работѣ главной пожарной системы, должны открываться съ легкодоступныхъ мѣстъ надъ кофенгартеной площадкой. Клапана, открывающіе сообщеніе съ заборнымъ пространствомъ трюмомъ, должны быть поставлены въ одобренныхъ мѣстахъ и приводы важнѣйшихъ изъ нихъ въ котельныхъ отдѣленіяхъ должны быть выведены выше уровня колосниковыхъ рѣшетокъ.

Планки съ надписями.

Ко всѣмъ клапанамъ и кранамъ должны быть прикрѣплены латунныя планки съ надписями. Указатели, показывающіе степень открытія, должны быть установлены на самодействующихъ переборочныхъ клапанахъ, на самодействующихъ разобщительныхъ, промежуточныхъ разобщительныхъ, главныхъ регуляторныхъ клапанахъ, котельныхъ стопорныхъ клапанахъ, предохранительныхъ и питательныхъ клапанахъ, главнымъ заборнымъ клапаномъ и на всѣхъ другихъ клапанахъ по указанію.

Маховики и рукоятки.

Рукоятки и маховики на штокахъ клапановъ и на другихъ штокахъ должны быть насажены на квадраты, сдѣланные на штокахъ или на втулкахъ, и должны быть снабжены стопорами въ предупрежденіе соскакиванія. На стопорныхъ клапанахъ вообще слѣдуетъ устанавливать маховики.

Ручные маховики на стопорныхъ клапанахъ должны быть достаточныхъ размѣровъ, чтобы клапанъ можно было закрыть противъ полного, обусловленнаго спецификаціей пробнаго давленія, не пользуясь для этого добавочными рычагами.

Ручные маховики паровыхъ клапановъ вспомогательныхъ механизмовъ должны быть расположены въ удобныхъ для управленія одобренныхъ мѣстахъ.

Рукоятки спускныхъ крановъ должны быть установлены такъ, чтобы ихъ вѣсь способствовалъ закрыванію крановъ, а рукоятки другихъ малыхъ крановъ съ прямымъ ходомъ должны быть расположены по направленію теченія, когда краны открыты. Во всѣхъ случаяхъ на рукояткахъ крановъ должны быть сдѣланы ясныя мѣтки такъ, чтобы сразу было видно, открыть кранъ или закрыть.

122. Матеріалъ трубъ.

Всѣ трубы для морской воды, за исключеніемъ случаевъ, когда это особо оговорено, и паровыя трубы діаметромъ меньше $1\frac{1}{2}$ " должны быть изъ красной мѣди.

Паровыя трубы діаметромъ отъ $1\frac{1}{2}$ " до 9" включительно должны быть стальными цѣлнотянутыми, а свыше этого діаметра могутъ быть стальныя сварныя съ широкими накладками въ одинъ рядъ заклепокъ. Тамъ, гдѣ будутъ примѣнены сварныя трубы, мѣста сварки при установкѣ трубъ на мѣсто должны быть расположены сверху.

Питательныя трубы должны быть цѣлнотянутыя мѣдныя.

Всѣ водяныя трубы красной мѣди, діаметромъ не болѣе $4\frac{1}{2}$ ", а также всѣ мѣдныя, паровыя, воздушныя, питательныя какъ пріемныя, такъ и отливныя, и продувательныя трубы должны быть цѣлнотянутыми.

Всѣ трубы красной мѣди для пара и воды должны имѣть фланцы съ буртиками для обезпеченія хорошей припайки.

Толщина и качество всѣхъ паровыхъ трубъ должны соответствовать требованіямъ техническихъ условій на поставку металловъ и машинныхъ частей, объявленныхъ циркуляромъ Морского Техническаго Комитета по Механической части отъ 8 Апрѣля 1900 г. за № 2 и согласны съ дополненіями къ этимъ условіямъ, объявленнымъ циркуляромъ Морского Техническаго Комитета по Механической части отъ 4 Апрѣля 1902 года за № 10.

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

123. Свойства и особенности математики

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

124. Развитие математики

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

125. Математика в жизни

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

126. Применение математики в жизни

Вопросы, связанные с изучением математики, являются одними из самых важных в жизни человека. Математика — это наука, которая помогает нам понять мир вокруг нас. Она используется во всех областях жизни, от науки до искусства. Изучение математики позволяет нам решать сложные задачи и принимать обоснованные решения.

Соединенія трубъ и клапановъ.

Соединенія паровыхъ и другихъ клапановъ и трубъ должны быть устроены такъ, чтобы любое соединеніе можно было переставлять при помощи болтовъ только съ одной стороны переборки и всякое соединеніе съ переборкой должно быть совершенно независимо отъ фланцевыхъ соединеній. Фланцы всѣхъ трубъ должны быть пригнаны точно, также должны быть приняты мѣры, дабы проводка трубъ была сдѣлана такъ, чтобы соединяемые фланцы располагались параллельно до соединенія ихъ и, чтобы не требовалось излишняго усилія для присоединенія двухъ фланцевъ другъ къ другу. Соединенія должны производиться способомъ, одобреннымъ Главнымъ Управленіемъ Кораблестроенія.

Болты должны быть обточены по всей длинѣ, нижнія поверхности головокъ болтовъ и гаекъ должны быть отфланены, а также должны быть отфланены на станкѣ фланцы въ мѣстахъ подъ головками болтовъ и гайками. Отверстія для болтовъ должны быть діаметромъ больше послѣднихъ только на $\frac{1}{64}$ ".

123. Сальники и переборочныя части.

Вокругъ всѣхъ трубъ, валовъ или штоковъ, проходящихъ сквозь переборки или палубы, должны быть поставлены набивочныя коробки и втулки изъ одобренной бронзы.

Части трубъ, входящія въ переборочныя сальники, должны быть изъ одобренной бронзы.

124. Расширительныя соединенія.

На трубахъ свѣжаго и отработаннаго пара, на трубахъ къ холодильникамъ и на всѣхъ другихъ трубахъ, гдѣ необходимо дѣйствіе расширительныхъ соединеній и гдѣ необходимо принять одобренныя мѣры, чтобы предотвратить разрывъ трубъ отъ сжатія или расширенія какихъ-либо частей механизмовъ или отъ деформаций самого судна, должны быть установлены колѣна, набивочныя коробки съ бронзовыми патрубками или другія надлежащія гибкія соединенія, какъ будетъ потребовано.

На каждомъ расширительномъ соединеніи должны быть поставлены предохранительныя связи и тамъ гдѣ онѣ будутъ воспринимать усиліе, истекающее отъ неуравновѣшеннаго давленія, онѣ должны передавать его при помощи фланцевъ такимъ образомъ, чтобы предотвратить передачу усилія на изогнутую часть трубы. Тамъ, гдѣ это возможно, нагрузка, возникающая вслѣдствіе неуравновѣшеннаго давленія, должна восприниматься опорными выступами такимъ образомъ, чтобы части корпуса судна въ мѣстахъ крѣпленія этихъ выступовъ, могли быть надлежащимъ образомъ подкрѣплены съ возможно меньшей затратой вѣса.

125. Глухіе фланцы.

Самые задніе концы главныхъ паровыхъ трубъ должны быть снабжены кольцеобразными прокладками между фланцами у регуляторныхъ клапановъ, для возможности постановки глухихъ фланцевъ на случай испытанія котловъ и трубъ независимо отъ машинъ, причемъ должны быть доставлены надлежащія глухіе фланцы. Должны быть доставлены глухіе фланцы и установлены кольцеобразныя прокладки или другія соотвѣтствующія приспособленія для того, чтобы каждую турбину можно было опробовать отдѣльно.

126. Предохраненіе отъ разѣданія трубъ красной мѣди.

Во всѣхъ пріемныхъ и отливныхъ трубахъ для забортной воды должны быть вставлены въ удобныхъ для наблюденія и осмотра мѣстахъ чугунныя плитки надлежащей толщины.

137. Промысла трудящих

Вопрос о том, как трудящиеся должны относиться к своим обязанностям, является одним из самых важных в жизни каждого человека. Трудящиеся должны быть честными и ответственными, а также соблюдать дисциплину и уважать права других.

138. Трудящиеся

Трудящиеся являются основой любого общества. Они создают материальные блага, которые необходимы для жизни всех людей. Поэтому государство должно обеспечивать им достойные условия труда и социальную защиту.

139. Трудящиеся

Трудящиеся должны быть активными участниками общественной жизни. Они должны участвовать в выборах, следить за деятельностью власти и отстаивать свои интересы.

Трудящиеся должны быть честными и ответственными. Они должны соблюдать дисциплину и уважать права других. Они должны быть активными участниками общественной жизни. Они должны участвовать в выборах, следить за деятельностью власти и отстаивать свои интересы.

140. Трудящиеся

Трудящиеся являются основой любого общества. Они создают материальные блага, которые необходимы для жизни всех людей. Поэтому государство должно обеспечивать им достойные условия труда и социальную защиту.

141. Трудящиеся

Трудящиеся должны быть честными и ответственными. Они должны соблюдать дисциплину и уважать права других. Они должны быть активными участниками общественной жизни. Они должны участвовать в выборах, следить за деятельностью власти и отстаивать свои интересы.

Трудящиеся должны быть честными и ответственными. Они должны соблюдать дисциплину и уважать права других. Они должны быть активными участниками общественной жизни. Они должны участвовать в выборах, следить за деятельностью власти и отстаивать свои интересы.

127. Приемныя трубы изъ трюма.

Концы трюмныхъ приемныхъ трубъ всѣхъ насосовъ должны подходить къ самой нижней доступной части трюма, какъ будетъ одобрено, и на нихъ, въ удобныхъ и доступныхъ мѣстахъ, гдѣ будетъ признано необходимымъ, должны быть поставлены невозвратные клапана, которые легко поднимались бы для пропуска всасываемой изъ трюма воды, предотвращая въ то же время опасность затопленія въ томъ случаѣ, если забортные клапана оставлены открытыми. Приемныя трубы изъ трюма должны быть стальными, оцинкованными горячимъ способомъ.

Грязевыя коробки.

На нижнемъ концѣ каждой приемной трубы въ доступномъ мѣстѣ должны быть поставлены грязевыя коробки. Концы приемныхъ трубъ должны быть расположены отъ 2" до 4" ниже уровня внутренняго дна судна и на 6" выше дна приемнаго колодца, который долженъ быть 2½ фута въ діаметрѣ и имѣть тарелкообразную форму.

Коробки съ сѣтками.

На нижнихъ концахъ всѣхъ приемныхъ трубъ должны быть поставлены сѣтчатыя коробки со съемными крышками; эти коробки должны состоять изъ листовъ съ часто просверленными отверстиями діаметромъ $\frac{3}{8}$ " какъ на верху, такъ и съ боковъ.

Коробки для трюмныхъ насосовъ должны быть установлены приблизительно на 10" выше внутренняго дна судна, должны быть расположены подъ упомянутыми тарелкообразными углубленіями и имѣть діаметръ около 2½ футъ съ тѣмъ, чтобы онѣ могли служить для ослабленія ударовъ переливающейся воды при качкѣ судна. Свободная площадь отверстій въ коробкахъ должна быть не менѣе тройной площади сѣченія приемной трубы. Свободный притокъ воды къ каждому всасывающему клапану долженъ быть обезпеченъ. Коробки должны быть закрѣплены на мѣстахъ такимъ образомъ, чтобы онѣ не препятствовали свободному стоку всей воды съ верхняго дна въ приемный колодезь.

Металлическія трубы въ трюмахъ.

Должны быть приняты мѣры, чтобы трубы красной мѣди или другого металла, находящіяся въ трюмѣ, не соприкасались съ корпусомъ судна. Всѣ эти трубы, подвергающіяся дѣйствію трюмной воды, должны быть хорошо выкрашены или лакированы и затѣмъ обшиты крашеной водонепроницаемой парусиной.

128. Гайки и болты.

Для соединенія трубъ подъ площадками должны вообще примѣняться гайки и болты изъ вальцованной морской латуни или другой одобренной кованой бронзы. Для оцинкованныхъ трюмныхъ приемныхъ трубъ слѣдуетъ примѣнять оцинкованные болты и гайки.

Для крѣпленія фланцевъ трубъ, подверженныхъ давленію, должны вообще примѣняться стальные болты и желѣзныя гайки, причемъ діаметръ болтовъ, по возможности, не долженъ быть меньше $\frac{5}{8}$ " и во всякомъ случаѣ не менѣе $\frac{1}{2}$ ". Однако, болты и гайки, подвергавшіеся дѣйствію пара и воды, или другихъ разъѣдающихъ веществъ, должны быть изъ вальцованной морской латуни или одобренной кованой бронзы той же крѣпости.

Для крѣпленія крышекъ холодильника должны быть примѣнены стальные шпильки съ гайками изъ прокатанной морской латуни или одобренной кованой бронзы.

Во всѣхъ мѣстахъ соединеній принадлежностей, изготовленныхъ изъ пушечнаго металла, съ корпусомъ судна въ подводной части или тамъ, гдѣ есть возможность погруженія этихъ соединеній въ морскую или трюмную воду, должны примѣняться болты или шпильки и гайки изъ вальцованной морской латуни, одобренной кованой бронзы или пушечнаго металла. Діаметръ бронзовыхъ крѣпленій для подводныхъ частей, и тамъ, гдѣ онѣ подвергаются дѣйствію вѣшнихъ усилій, не долженъ быть меньше $\frac{3}{4}$ ", если онѣ изъ кованой бронзы, и $\frac{7}{8}$ ", если онѣ изъ пушечнаго металла.

Болты для механизмовъ.

Все болты, которые будутъ поставлены въ соединеніи съ движущимися частями поршневыхъ вспомогательныхъ механизмовъ должны на надлежащей длинѣ между головкой и нарезкой обладать прочностью, не превышающей прочности ихъ, отнесенной къ внутреннему діаметру нарезки, что можетъ быть достигнуто обточкой ихъ, обстрожкой или инымъ способомъ. Болты или шпильки для всехъ подшипниковъ какъ главныхъ, такъ и вспомогательныхъ механизмовъ, шпильки сальниковъ всехъ движущихся штоковъ и валовъ и все другіе, могущіе отдаваться, должны быть снабжены разводными шпильками.

Разводныя шпильки или чеки на гайкахъ поршневыхъ штоковъ и другихъ движущихся частей должны быть тщательно углублены въ гайки.

Концы фундаментныхъ болтовъ, крѣпящихъ части механизмовъ къ корпусу судна, должны быть снаружѣ расклепаны.

Нарезка Витворта.

Винтовая нарезка всехъ обыкновенныхъ болтовъ и гаекъ для машинъ, котловъ и для всехъ другихъ частей механизмовъ, а также діаметръ и высота головокъ болтовъ и гаекъ должны быть выполнены по таблицѣ Витворта.

129. Площадки.

Все площадки выше уровня пола въ помѣщеніи машинъ должны быть рѣшетчатыми. Все листы половъ должны быть стальные рифленые.

Все одного квадратнаго фута листовъ для половъ машинныхъ и котельныхъ отѣленій долженъ быть равенъ $12\frac{1}{2}$ фунтамъ, а половыхъ листовъ корридоровъ гребныхъ валовъ— $8\frac{3}{4}$ фунта.

130. Обшивка турбинъ холодильниковъ и трубъ.

Все трубы свѣжаго и отработаннаго пара съ ихъ фланцами на протяженіи всего судна, горячія части холодильниковъ и другія горячія поверхности, какъ потребуется, должны быть тщательно покрыты одобреннымъ нетеплопроводнымъ матеріаломъ.

Корпуса турбинъ и ихъ крышки, а также все горячія поверхности должны быть покрыты одобреннымъ асбестомъ или другимъ одобреннымъ нетеплопроводнымъ матеріаломъ. Для тѣхъ мѣстъ, гдѣ неправильность поверхностей не допускаетъ крѣпленія постоянной обшивки, должны быть сдѣланы маты изъ одобренной асбестовой ваты, заключенной въ асбестовыхъ чехлахъ и простеганныхъ во избѣжаніе перемѣщенія ваты. Обшивка холодильниковъ и корпусовъ главныхъ турбинъ должна удерживаться на мѣстѣ облицовкой изъ вороненныхъ стальныхъ листовъ, сдѣланныхъ въ формѣ легко снимаемыхъ и перемѣщаемыхъ частей. Цилиндры и другія горячія части вспомогательныхъ механизмовъ должны быть обшиты подобнымъ же образомъ. Асбестовые маты и обшивка паровыхъ трубъ должны быть сшиты асбестовыми нитками.

131. Обшивка котловъ дымоходовъ и проч.

Все части котловъ и дымоходовъ, требующія обшивки, должны быть покрыты одобреннымъ негорючимъ, нетеплопроводнымъ матеріаломъ, укрѣпленнымъ легкими стальными угольниками и, гдѣ потребуется, покрытымъ оцинкованной листовой сталью или желѣзомъ толщиной въ $\frac{1}{16}$ ". Особенно тщательно должны быть обшиты части котловъ, трубъ и проч., которыя могли бы нагрѣвать проходы въ палубахъ или погреба. Шурупы и шпильки для крѣпленія обшивки не должны проникать въ паровое или водяное пространство. Никакіе горючіе матеріалы не должны находиться въ соприкосновеніи съ обшивкой.

Толщина одобреннаго нетеплопроводнаго матеріала для частей дымоходовъ, находящихся ниже броневої рѣшетки, должна быть равна по крайней мѣрѣ 2" и не менѣе $1\frac{1}{2}$ " для частей дымоходовъ выше броневої рѣшетки, до уровня палубной обшивки.

132. Матрица для системы

Рассмотрим систему линейных уравнений $AX = B$, где A — матрица размера $n \times n$, X — вектор размера $n \times 1$, B — вектор размера $n \times 1$. Если матрица A обратима, то решение системы можно найти, умножив обе части уравнения на A^{-1} : $X = A^{-1}B$. В противном случае, если матрица A не обратима, то система может не иметь решений или иметь бесконечно много решений. В этом случае можно использовать метод Гаусса для приведения матрицы A к ступенчатому виду. Если в процессе приведения матрицы A к ступенчатому виду обнаружится, что строка матрицы A является нулевой, а соответствующая строка матрицы B не является нулевой, то система не имеет решений. Если же строка матрицы A является нулевой, а соответствующая строка матрицы B является нулевой, то система имеет бесконечно много решений. В этом случае можно использовать метод Гаусса для нахождения общего решения системы.

133. Матрица для системы

Рассмотрим систему линейных уравнений $AX = B$, где A — матрица размера $n \times n$, X — вектор размера $n \times 1$, B — вектор размера $n \times 1$. Если матрица A обратима, то решение системы можно найти, умножив обе части уравнения на A^{-1} : $X = A^{-1}B$. В противном случае, если матрица A не обратима, то система может не иметь решений или иметь бесконечно много решений. В этом случае можно использовать метод Гаусса для приведения матрицы A к ступенчатому виду. Если в процессе приведения матрицы A к ступенчатому виду обнаружится, что строка матрицы A является нулевой, а соответствующая строка матрицы B не является нулевой, то система не имеет решений. Если же строка матрицы A является нулевой, а соответствующая строка матрицы B является нулевой, то система имеет бесконечно много решений. В этом случае можно использовать метод Гаусса для нахождения общего решения системы.

Рассмотрим систему линейных уравнений $AX = B$, где A — матрица размера $n \times n$, X — вектор размера $n \times 1$, B — вектор размера $n \times 1$. Если матрица A обратима, то решение системы можно найти, умножив обе части уравнения на A^{-1} : $X = A^{-1}B$. В противном случае, если матрица A не обратима, то система может не иметь решений или иметь бесконечно много решений. В этом случае можно использовать метод Гаусса для приведения матрицы A к ступенчатому виду. Если в процессе приведения матрицы A к ступенчатому виду обнаружится, что строка матрицы A является нулевой, а соответствующая строка матрицы B не является нулевой, то система не имеет решений. Если же строка матрицы A является нулевой, а соответствующая строка матрицы B является нулевой, то система имеет бесконечно много решений. В этом случае можно использовать метод Гаусса для нахождения общего решения системы.

132. Матеріалъ для обшивки.

Нетеплопроводный матеріалъ, употребляемый для обшивки, не долженъ обугливаться, улетучиваться или измельчаться, будучи подверженъ продолжительному нагрѣванію до слѣдующихъ температуръ: 800° Фаренгейта (427° Ц.) — матеріалъ, служащій для обшивки котловъ, паровыхъ трубъ съ ними соединяющихся, и матеріалъ, соприкасающійся съ поверхностями, подвергающимися дѣйствию котельнаго пара 550° Фаренгейта (288° Ц.) — матеріалъ служащій для обшивки корпусовъ турбинъ, цилиндровъ, другихъ паровыхъ трубъ и проч.

Азбестъ, употребляемый для обшивки, долженъ дать удовлетворительные результаты при испытаніи на нетеплопроводность и долженъ имѣть форму, удобную для скорого примѣненія. Количество гигроскопической влаги, заключающейся въ какой бы то ни было азбестовой обшивкѣ, не должно превосходить $2,5\%$, причемъ влажность должна быть опредѣлена наблюденіемъ потери въ вѣсѣ образца вѣсомъ въ 2 грамма, нагрѣваемого до 220° Фаренгейта (105° Ц.) въ теченіи одного часа. Величина дальнѣйшей потери въ вѣсѣ образца, такимъ образомъ высушеннаго, опредѣляемая съ помощью нагрѣванія его въ открытомъ фарфоровомъ тиглѣ въ газовой муфельной печи въ теченіе 30 минутъ до ярко-краснаго цвѣта, не должна превышать 18 процентовъ для азбестоваго картона и 15 процентовъ для другихъ азбестовыхъ матеріаловъ, считая по отношенію къ 2 граммамъ первоначальнаго вѣса невысушеннаго образца.

133. Валики для телеграфовъ.

Въ случаѣ одобренія для примѣненія телеграфовъ съ валиковой передачей, валики, соединяющіе различные циферблаты механическихъ телеграфовъ, провѣрочныхъ указателей и счетчиковъ должны быть сдѣланы изъ стальныхъ трубъ съ наружнымъ диаметромъ $1\frac{1}{2}$ " и толщиной въ $\frac{1}{4}$ ", причемъ на концахъ каждой части должны быть поставлены пробки на рѣзбѣ, или концы должны быть сплошными. На разстояніи же 10 футовъ отъ компасовъ вертикальные валики должны быть изъ прокатанной бронзы или изъ другого одобреннаго матеріала одинаковой прочности.

Шестерни и подшипники.

Шестерни должны быть закрѣплены на валикахъ сквозными шпильками и врѣзанными шпонками; на верхнихъ концахъ вертикальныхъ валиковъ должны быть гайки.

Всѣ тумбы, кронштейны и зубчатая передача должны быть изъ пушечнаго металла. Должны быть установлены шариковые подшипники подходящаго типа, причемъ подшипники для каждой пары шестеренъ должны помѣщаться на одномъ и томъ же кронштейнѣ. Шестерни на валахъ должны быть надежно закрѣплены и точно установлены и имѣть кольцевой запечикъ на противоположной отъ нихъ сторонѣ подшипника въ предупрежденіе сдвига назадъ или какого-либо перемѣщенія шестерни на концѣ вала. Должны быть предусмотрены средства для надлежащей смазки каждаго подшипника, причемъ подшипники, находящіеся внѣ машинныхъ отдѣленій, должны имѣть подходящіе поддоны. Подшипники не должны крѣпиться къ броневой палубѣ. Зубцы всѣхъ шестеренъ, установленныхъ для какой бы то ни было цѣли, должны быть тщательно выдѣланы на станкахъ и хорошо пригнаны во избѣжаніе шума при работѣ.

Разобщительный приводъ.

Должны быть установлены надлежащія приспособленія для возможности разобщенія въ случаѣ надобности любой передачи или линіи валиковъ. Разобщительныя приспособленія должны находиться въ легко доступныхъ одобренныхъ мѣстахъ и не должны быть заслонены какими-либо другими устройствами. Всѣ соединительныя муфты должны быть снабжены двойными шпильками, а гайки всѣхъ валиковъ, шпилекъ и болтовъ для подшипниковъ, соединительныхъ болтовъ, а также шпильки для крѣпленія шестеренъ, должны быть снабжены разводными шпильками.

таты
имѣ-
было
быть
маго
и въ
его
до
и 15
мамъ

ИКИ.
каза-
мет-
оста-
футъ
дру-

532H-

лла.
пип.
йиѣ.
мѣтъ
пре-
жны
чемъ
оны.
уста-
етан-

денія
ненія
асло-
снаб-
пни-
жны

134. Ограждающіе щиты, поддоны и поручни.

Должны быть поставлены все ограждающіе щиты, кожухи, покрышки или поручни, которые потребуются для какихъ-либо частей главныхъ или вспомогательныхъ механизмовъ. Для движущихся частей всехъ механизмовъ и для подшипниковъ гребныхъ валовъ, должны быть сдѣланы поддоны изъ красной мѣди или латуни. Вокругъ всехъ вспомогательныхъ механизмовъ, находящихся внѣ машинныхъ и котельныхъ отдѣленій, должны быть установлены поддоны для предупрежденій растеканія масла или воды.

Поручни и стойки въ машинныхъ отдѣленіяхъ должны быть отшлифованы, причемъ все поручни и огражденія должны быть пустотѣлыми. Надъ всеми валами, колесами и соединительными муфтами должны быть установлены предохранительныя огражденія достаточной прочности, во избѣжаніе поврежденій рабочихъ частей.

135. Лампы.

Должны быть доставлены и установлены на удобныхъ одобренныхъ мѣстахъ все лампы для машинныхъ и котельныхъ отдѣленій, лампы для водомѣрныхъ стеколъ и другія лампы по машинной части, включая и лампы, потребныя для вспомогательныхъ механизмовъ. Лампы должны быть утвержденныхъ образцовъ и въ требуемомъ числѣ.

136. Запасныя части.

Взаимозамѣняемыя запасныя части должны быть доставлены согласно нижеприводимыхъ списковъ, причемъ каждая часть должна быть тщательно пригнана, аккуратно помѣчена и опробована на мѣстѣ къ удовлетворенію наблюдающаго, а тѣ части, которыя должны находиться на суднѣ, будутъ помѣщены подъ защитой и прочно укрѣплены въ подходящихъ мѣстахъ, по соглашенію съ наблюдающимъ инженеромъ.

Запасныя части котловъ должны быть распределены по кочегарнымъ отдѣленіямъ, причемъ для нихъ заблаговременно, при составленіи чертежей трубопроводовъ и расположенія другихъ частей, должны быть предусмотрены мѣста на переборкахъ или въ другихъ мѣстахъ.

137. Ключи и проч.

Машиностроители должны доставить слѣдующіе ключи изъ кованой стали и проч.:

а) Одинъ комплектъ для каждой группы главныхъ механизмовъ, помѣщенный въ соответственномъ турбинномъ отдѣленіи, включая спеціальныя ключи пластинчатого типа и тѣ, которые дѣйствуютъ ударомъ.

б) Одинъ комплектъ для каждого вспомогательнаго механизма.

в) Для соединенія паровыхъ трубъ и установки котельной арматуры по два каждого размѣра для каждого котельнаго и машиннаго отдѣленія, включая всякіе спеціальныя ключи, которые могутъ понадобиться.

Каждый ключъ или инструментъ долженъ быть ясно отмѣченъ, съ обозначеніемъ машины или части, для которой онъ предназначенъ, причемъ все ключи, принадлежности и проч. должны быть собраны группами и размѣщены на желѣзныхъ подвѣскахъ въ подходящихъ одобренныхъ мѣстахъ.

138. Гидравлическія пробы

Гидравлическія пробы должны производиться въ присутствіи наблюдающаго или назначенной для этого комиссіи послѣ обработки частей, но до окраски или установки на нихъ какихъ-либо покрышекъ, причемъ опробованныя части должны быть отмѣчены клеймомъ

учни,
ловъ,
ловъ,
мота-
жних

чемъ
ми и
оста-

всѣ
руги
низ-

одн-
омъ-
рыя
ы въ

ямъ,
оло-
дру-

и.:
й въ
типа

даго
ные

иёмъ
ости
под-

зна-
нихъ
иомъ

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. Эти учреждения делятся на высшие, средние и низшие. Высшие учреждения имеют целью подготовку специалистов для различных отраслей знания. Средние учреждения имеют целью подготовку учащихся к поступлению в высшие учреждения. Низшие учреждения имеют целью начальное образование детей.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. Эти учреждения делятся на высшие, средние и низшие. Высшие учреждения имеют целью подготовку специалистов для различных отраслей знания. Средние учреждения имеют целью подготовку учащихся к поступлению в высшие учреждения. Низшие учреждения имеют целью начальное образование детей.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. Эти учреждения делятся на высшие, средние и низшие. Высшие учреждения имеют целью подготовку специалистов для различных отраслей знания. Средние учреждения имеют целью подготовку учащихся к поступлению в высшие учреждения. Низшие учреждения имеют целью начальное образование детей.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. Эти учреждения делятся на высшие, средние и низшие. Высшие учреждения имеют целью подготовку специалистов для различных отраслей знания. Средние учреждения имеют целью подготовку учащихся к поступлению в высшие учреждения. Низшие учреждения имеют целью начальное образование детей.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. Эти учреждения делятся на высшие, средние и низшие. Высшие учреждения имеют целью подготовку специалистов для различных отраслей знания. Средние учреждения имеют целью подготовку учащихся к поступлению в высшие учреждения. Низшие учреждения имеют целью начальное образование детей.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. Эти учреждения делятся на высшие, средние и низшие. Высшие учреждения имеют целью подготовку специалистов для различных отраслей знания. Средние учреждения имеют целью подготовку учащихся к поступлению в высшие учреждения. Низшие учреждения имеют целью начальное образование детей.

изготовившаго ихъ завода, а также наблюдающаго, съ указаніемъ пробнаго давленія и времени испытанія. Всѣ части, которыя должны быть подвергнуты гидравлической пробѣ, должны быть установлены такимъ образомъ, чтобы во время пробы могли быть осматрѣны со всѣхъ сторонъ.

Проба до установки на судно.

Котлы, турбины и соединяющія ихъ части, холодильники, воздушные насосы, фильтры, подогреватели нефти, продувательныя, расходныя, известковыя, масляныя и питательныя систерны, если онѣ не составляютъ одного цѣлаго съ корпусомъ судна, должны быть опробованы требуемымъ гидравлическимъ давленіемъ до установки ихъ на судно. Трубы свѣжаго и отработаннаго пара, котельная арматура и соединенія, а также другія важныя отливки, должны быть опробованы до окончательной установки на мѣсто. Пробы корпусовъ турбинъ, за исключеніемъ пробъ послѣ ихъ окончательнаго изготовленія, должны быть произведены послѣ выточки на нихъ канавокъ, оставивъ въ запасъ для окончательной обточки цилиндровъ турбинъ не болѣе $\frac{5}{16}$ " на сторону. Корпуса турбинъ должны выдержать гидравлическую пробу безъ деформаций, а также должны быть опробованы паромъ въ мастерской, послѣ вставки лопатокъ, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ безъ какихъ бы то ни было признаковъ измѣненія формы.

Проба послѣ установки на судно.

Послѣ окончательной установки механизмовъ на суднѣ, должны быть опробованы указаннымъ ниже гидравлическимъ давленіемъ всѣ корпуса турбинъ, вспомогательныя механизмы, трубы свѣжаго и отработаннаго пара, питательныя трубы, подогреватели нефти, котлы, холодильники, воздушные насосы съ ихъ трубами и соединеніями, питательныя и нефтяныя помпы. При этой пробѣ обшивка должна быть на мѣстѣ на всѣхъ котлахъ и литыхъ частяхъ, но всѣ трубы и всѣ мѣста соединеній не должны быть покрыты. Паровыя трубы должны быть опробованы отдѣльно на удвоенное полное котельное давленіе.

Во время пробы нефтяныхъ приѣмныхъ трубъ, крышки коробокъ съ сѣтками должны быть сняты, чтобы не подвергать давленію междудонное пространство.

Подробности о гидравлической пробѣ различныхъ частей.

Различныя части, равно и соотвѣтственныя запасныя части должны быть опробованы при слѣдующихъ давленіяхъ на квадратный дюймъ:

	Англійск. фунты.
Каждая цѣлнотянутая котельная трубка и трубки подогревателей нефти съ наружнымъ діаметромъ ниже 2 дюймовъ	2.500
Каждая котельная цѣлнотянутая трубка съ діаметромъ болѣе 2 дюймовъ	1.500
Каждая трубка холодильника.	1.000
Водяныя камеры питательныхъ насосовъ, ихъ отливныя трубы, клапана и всѣ приборы, подверженные тому же давленію, что и питательныя насосы	Тройному полному котельному давленію.
Водяныя камеры мусоровыбрасывательныхъ помпъ, ихъ отливныя трубы, клапана и прочія части до разобщительнаго клапана на раковинѣ включительно	600
Продувательныя трубы и клапана, отъ котловъ и паровыхъ трубъ свѣжаго пара, главныя и вспомогательныя паровыя трубы, стопорные клапана, коробки съ сѣтками, сепараторы и всѣ принадлежности, включая регуляторные клапана и трубы къ турбинамъ В. Д. передняго и задняго хода, а также вся котельная арматура и литыя части, подвергающіяся полному котельному давленію	На двойное полное котельное давленіе.

Цилиндры нефтяныхъ насосовъ въ котельныхъ отдѣленіяхъ съ приѣмными и отливными камерами, приѣмныя и отливныя трубы, и клапана (за исключеніемъ клинкетовъ и коробокъ съ сѣтками на внутреннемъ днѣ), фильтры и подогреватели	400
Котлы, послѣ ихъ сборки въ мастерской и послѣ установки на суднѣ, передъ первой разводкой паровъ	Полуторное по ное котельное д вление.
Цилиндры и всѣ части вспомогательныхъ механизмовъ и испарителей, подвергающіеся котельному давленію	
Приѣмные каналы питательныхъ насосовъ.	300
Водяныя части трюмно-пожарныхъ насосовъ въ машинныхъ и котельныхъ отдѣленіяхъ, ихъ отливныя клапанныя коробки и воздушныя колпаки	360
<i>Турбины В. Д. передняго и задняго ходовъ.</i>	
Послѣ выточки канавокъ, но до окончательной расточки.	255
Послѣ окончательной отдѣлки.	170
<i>Турбины Н. Д. передняго и задняго ходовъ.</i>	
Корпуса турбинъ задняго хода	50
Корпуса турбинъ передняго хода, послѣ выточки канавокъ, но до окончательной отдѣлки.	30
Послѣ окончательной отдѣлки	30
Ресиверныя трубы между турбинами В. Д. передняго и задняго хода и турбинами Н. Д.	100
Воздушныя камеры компрессоровъ для чистки котельныхъ трубокъ	150
Камеры насосовъ форсированной смазки, нефтяныхъ насосовъ въ машинныхъ отдѣленіяхъ и систерны для извести.	100
Всѣ подводные клапана до 12" въ діаметрѣ, крѣпящіеся къ обшивкѣ корабля или къ трубамъ поставленнымъ судостроителями, за исключеніемъ клапановъ для продуванія котловъ, а также всѣ трубы, о которыхъ не упомянуто въ другихъ мѣстахъ	100
Тоже при діаметрѣ въ 12" и выше.	50
Воздушныя насосы	100
Трубы отработаннаго пара для вспомогательныхъ механизмовъ и приѣмныя трубы изъ трюма.	60
Клинкетные клапана и коробки съ сѣтками на нефтеприѣмныхъ трубахъ непосредственно надъ верхнимъ дномъ судна	60
Главныя выпускныя трубы	30
Трубы воздушныхъ насосовъ и соединеній	50
Фильтры (для отдѣленія масла)	50
Паровое пространство холодильниковъ.	30
Водяное пространство холодильниковъ и корпуса циркуляціонныхъ помпъ	30
Питательныя, продувательныя и масляныя систерны	10

100

е По
ное

300

360

255

170

50

30

30

100

150

100

100

50

100

60

60

30

50

50

30

30

10

Систерны.

Систерны, составляющія часть корпуса корабля должны быть опробованы водой при той же высотѣ напора надъ грузовой ватерлиніей, какъ и отдѣленіе судна. Всѣ систерны съ крышками на петляхъ, предназначаемыя для запасовъ, должны быть опробованы наливаніемъ ихъ водой.

Клапана и клапанныя коробки.

Корпуса всѣхъ паровыхъ стопорныхъ клапановъ должны быть опробованы полнымъ указаннымъ гидравлическимъ давленіемъ какъ при открытыхъ, такъ и при закрытыхъ клапанахъ, причемъ они должны быть вполне плотны, послѣ чего должна быть произведена проба паромъ при указанномъ рабочемъ давленіи, причемъ клапана должны быть закрыты и давленіе должно дѣйствовать съ рабочей стороны клапана. Эти пробы должны быть произведены въ мастерскихъ, до установки клапановъ на судно, чтобы показать, что клапана паронепроницаемы.

При этомъ должно быть также испытано надлежащее дѣйствіе привода для открыванія и закрыванія клапана.

139. Окраска и чистка.

Тѣ части машинъ, котловъ, всѣхъ главныхъ и вспомогательныхъ механизмовъ и другія принадлежности, доставляемыя согласно этой спецификаціи, которыя обыкновенно окрашиваются, должны быть покрыты до официальныхъ испытаній по крайней мѣрѣ двумя слоями масляной краски. Котлы и всѣ другія части механизмовъ, которыя должны быть опробованы гидравлическимъ давленіемъ, не слѣдуетъ окрашивать до тѣхъ поръ пока они не выдержатъ испытанія къ полному удовлетворенію наблюдающаго инженера.

Передъ испытаніемъ подъ паромъ, всѣ трюмы и отдѣленія, въ которыхъ производились работы машиностроителями, должны быть очищены отъ мусора къ удовлетворенію наблюдающаго инженера.

140. Качество матеріаловъ.

Матеріалы, необходимые для различныхъ назначеній, должны удовлетворять условіямъ выработаннымъ по настоящее время Морскимъ Министерствомъ для примѣненія ихъ къ строящимся линейнымъ кораблямъ типа «Севастополь».

Спеціальныя части турбинъ, какъ роторы, барабаны и другія детали турбинъ, должны быть изготовлены изъ матеріаловъ, удовлетворяющихъ требованіямъ послѣдней практики машиностроенія, и должны быть наивысшаго качества.

141. Выполненіе работъ.

Механизмы должны быть построены изъ самыхъ лучшихъ матеріаловъ, прочно и чисто, при первоклассной работѣ, самой тщательной отдѣлкѣ и аккуратной сборкѣ и должны быть установлены на судно правильно и прочно къ удовлетворенію наблюдающаго инженера.

Всѣ предметы и приборы, составляющіе необходимую принадлежность современныхъ механизмовъ, не упомянутые въ настоящей спецификаціи, но отнюдь не вводящіе никакихъ новыхъ требованій по существу, должны быть доставлены и установлены къ удовлетворенію наблюдающаго инженера.

Всѣ мѣры должны быть приняты, чтобы правильная, исправная и долговременная работа механизмовъ была обеспечена.

142. Перелом и вывих

Перелом — это нарушение целостности кости. В зависимости от характера перелома различают открытые и закрытые переломы. Открытые переломы характеризуются тем, что концы сломанной кости выступают наружу. Закрытые переломы, наоборот, характеризуются тем, что концы кости не выступают наружу. В зависимости от характера перелома различают также полные и неполные переломы. Полные переломы характеризуются тем, что кость сломана полностью. Неполные переломы, наоборот, характеризуются тем, что кость сломана частично.

Вывих — это нарушение целостности сустава. Вывих характеризуется тем, что концы костей, образующих сустав, смещены относительно друг друга. Вывихи различают по характеру смещения: по направлению смещения (передний, задний, боковой), по степени смещения (полный, неполный), по времени возникновения (острый, хронический).

143. Состояние тканей и органов при переломе и вывихе

1. При переломе и вывихе повреждаются не только кости и суставы, но и окружающие их мягкие ткани (мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
2. При переломе и вывихе повреждаются также органы и ткани, расположенные вблизи места повреждения (легкие, печень, почки, кишечник и др.).
3. При переломе и вывихе повреждаются также органы и ткани, расположенные вдали от места повреждения (головной мозг, сердце, легкие, почки, кишечник и др.).
4. При переломе и вывихе повреждаются также органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
5. При переломе и вывихе повреждаются также органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
6. При переломе и вывихе повреждаются также органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
7. При переломе и вывихе повреждаются также органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).

- ### Последствия
1. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
 2. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
 3. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
 4. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
 5. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
 6. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).
 7. При переломе и вывихе повреждаются органы и ткани, расположенные в области перелома и вывиха (кости, суставы, мышцы, связки, сухожилия, нервы, сосуды).

142. Чертежи и инвентари.

Вмѣстѣ съ механизмами должны быть доставлены 3 комплекта чертежей и инвентарей всѣхъ частей механизмовъ и котловъ. Одинъ изъ этихъ комплектовъ чертежей, вычерченный на калькѣ, съ инвентаремъ, долженъ быть доставленъ въ Главное Управление Кораблестроенія. Свѣтотисныя копии чертежей должны быть на бумагѣ, наклеенной на полотно. При чертежахъ должны быть списки и таблицы трубъ. Описи и инвентари должны быть составлены согласно правиламъ «Матеріальнаго Счетоводства и Отчетности на судахъ флота», утвержденнымъ Адмиралтействъ-Совѣтомъ 8 Октября 1897 г. за № 4395.

Чертежи должны быть доставлены по одобренному списку. Кромѣ того, во время постройки механизмовъ одновременно съ выпускомъ чертежей въ мастерскія и другіе заводы 2 экземпляра копій всѣхъ чертежей должны доставляться: одинъ экземпляръ въ Механическій Отдѣлъ Главнаго Управленія Кораблестроенія и одинъ экземпляръ наблюдающему инженеръ-механику. Точно также во время постройки должны быть доставлены 2 экземпляра копій всѣхъ рабочихъ и общихъ чертежей механизмовъ и приспособленій, изготовленіе которыхъ Русское Судостроительное Общество передастъ другимъ заводамъ.

143. Списокъ частей, которыя должны быть вскрыты заводчикомъ для осмотра послѣ испытаній.

Турбины.

1. У всѣхъ турбинъ передняго хода и у всѣхъ турбинъ задняго хода должны быть подняты верхнія половины корпусовъ и роторы повернуты и осмотрѣны.
2. Всѣ верхніе вкладыши турбинныхъ подшипниковъ и по одному нижнему вкладышу подшипника у каждой турбины.
3. Всѣ упорные подшипники.
4. Всѣ кольца металлической набивки сальниковъ турбинъ.
5. Всѣ соединительные болты должны быть опробованы на звукъ.
6. У всѣхъ корпусовъ регуляторныхъ клапановъ, одного промежуточнаго клапана и одного переборочнаго самозакрывающагося клапана должны быть сняты крышки, а сами клапаны осмотрѣны.
7. Питательныя систерны и фильтры питательной воды.

Котлы.

8. Котлы должны быть опорожнены, очищены и осмотрѣны внутри; снаружи должны быть осмотрѣны кожухи и кирпичная кладка.
9. Съ одного котла должны быть сняты: одинъ главный стопорный клапанъ, одинъ главный и одинъ вспомогательный питательный клапанъ и одинъ предохранительный клапанъ.
10. Переставить пропускающіе паръ предохранительные клапаны и опробовать ихъ паромъ.

Вспомогательные механизмы.

11. Рабочія части одного механизма cadaго наименованія.
12. Должны быть сняты крышки корпусовъ циркуляціонныхъ помпъ, для удостовѣренія въ томъ, что диски плотно сидятъ на валахъ.

ОВЪ-

ОВЪ-

Общія устройства.

13. Должны быть осмотрѣны приспособленія для откачиванія воды изъ трюма, грязевыя коробки и всё относящіяся сюда устройства.

14. Должна быть осмотрѣна и исправлена каждая часть продувательной системы, которая неисправно работала во время испытаній.

15. Переставить всё соединенія, въ которыхъ обнаружилась течь и опробовать паромъ всѣ трубы свѣжаго и отработаннаго пара. Гидравлической пробы паровыхъ трубъ послѣ испытаній производиться не будетъ.

16. Крышки испарителей должны быть сняты и произведенъ ихъ полный внутренний осмотръ. Всѣ змѣевики должны быть вычищены.

144. Списокъ запасныхъ частей, которыя должны быть установлены на суднѣ

Для главныхъ турбинъ.

Болты съ гайками для муфтъ валовъ.	1 комплектъ каждаго размѣра на одну муфту
Болтовъ съ гайками для фланцевъ корпусовъ турбинъ.	$\frac{1}{40}$ всего количества.
Болтовъ мѣдныхъ съ гайками, разнаго размѣра.	200 шт.
Болтовъ стальныхъ разнаго размѣра.	500 шт.
Резиновыхъ колецъ для отливныхъ клапановъ.	1 комп.
Крановъ къ водомѣрнымъ стекламъ въ полномъ составѣ.	6 паръ.
Манометровъ.	Половинное число всѣхъ установленныхъ
Матеріала для возобновленія лопатокъ и серебрянаго припоя.	$\frac{1}{10}$ всего количества
Вкладышей турбинныхъ подшипниковъ.	Каждою размѣра 1 шт. изъ двухъ половинъ.
Пружины для всѣхъ предохранительныхъ клапановъ и для всѣхъ другихъ частей.	1 штука на каждыя 4-е или менѣе.
Принадлежностей къ турбиннымъ набивочнымъ коробкамъ.	1 набивочное устройство для сальника каждаго размѣра.
Трубы мѣдныхъ разныхъ діаметровъ, длиной 20 футъ.	20 шт.
Трубокъ мѣдныхъ для манометровъ, длиною 12 футъ.	10 шт.
Трубокъ стеклянныхъ водомѣрныхъ съ резиновыми кольцами на обоихъ концахъ на каждый приборъ въ машинн. отдѣлен.	4 шт.
Частей упорныхъ подшипниковъ: наружнаго стального вкладыша и мѣдныхъ колецъ, въ собранномъ видѣ.	1 шт. каждаго размѣра
Бугелей желѣзныхъ для исправленія лопнувшихъ трубъ.	Сколько потребуется
Штоковъ для стопорныхъ клапановъ на главныхъ паровыхъ трубахъ.	1 шт. для каждаго размѣра.
Дисковъ для клапановъ съ гибкими дисками.	2 штуки.
Штоковъ къ паровымъ клапанамъ, по указанію наблюдающаго инженера.	20 шт.

Для составления плана работы необходимо:

1. Изучить

содержание программы и учебника.

2. Определить основные задачи и вопросы.

3. Составить

план работы на весь курс.

Для составления плана работы необходимо:

1. Изучить содержание программы и учебника.

2. Определить

основные задачи и вопросы.

3. Составить план работы на весь курс.

4. Определить основные задачи и вопросы.

5. Составить

план работы на весь курс.

6. Определить основные задачи и вопросы.

7. Составить план работы на весь курс.

8. Определить основные задачи и вопросы.

9. Составить план работы на весь курс.

10. Определить основные задачи и вопросы.

11. Составить план работы на весь курс.

12. Определить основные задачи и вопросы.

13. Составить план работы на весь курс.

14. Определить основные задачи и вопросы.

15. Составить план работы на весь курс.

Для составления плана работы необходимо:

1. Изучить содержание программы и учебника.

2. Определить

основные задачи и вопросы.

3. Составить план работы на весь курс.

4. Определить основные задачи и вопросы.

5. Составить план работы на весь курс.

6. Определить основные задачи и вопросы.

7. Составить план работы на весь курс.

8. Определить основные задачи и вопросы.

9. Составить план работы на весь курс.

10. Определить основные задачи и вопросы.

11. Составить план работы на весь курс.

12. Определить основные задачи и вопросы.

13. Составить план работы на весь курс.

14. Определить основные задачи и вопросы.

15. Составить план работы на весь курс.

Для холодильниковъ, питательныхъ и продувательныхъ системъ.

Вакуметровъ на каждый холодильникъ.	1 шт.
Втулокъ набивочныхъ къ трубкамъ холодильниковъ.	$\frac{1}{10}$ всего числа.
Трубокъ для холодильниковъ	$\frac{1}{100}$ общего числа трубокъ.
Пластинъ цинковыхъ или стальныхъ для холодильниковъ.	1 комплектъ.

Для четырехъ главныхъ циркуляционныхъ помпъ.

Движущихся частей (кромѣ лапастного колеса, шатуна, поршня) каждаго типа и размѣра	1 штука.
Вкладышей подшипниковъ для всѣхъ частей помпъ.	На всѣ помпы.
Набивочныхъ колецъ для поршней и золотниковъ	На три помпы.
Металлической набивки для поршневыхъ и золотниковыхъ штоковъ.	На одинъ штокъ каждаго размѣра.

Для четырехъ главныхъ воздушныхъ насосовъ.

Вкладышей подшипниковъ и втулокъ золотниковыхъ проводовъ	2 комплекта.
Набивочныхъ колецъ паровыхъ поршней.	4 комплекта.
Набивочныхъ колецъ водяныхъ поршней	8 комплектовъ.
Золотниковыхъ штоковъ съ гайками.	$\frac{1}{2}$ компл.
Штоковъ поршневыхъ съ поперечинами и гайками.	$\frac{1}{2}$ »
Штоковъ водяныхъ поршней съ гайками	$\frac{1}{2}$ »
Клапановъ водяныхъ полностью съ болтами или шпильками, гай- ками и отбойниками.	2 комплекта.
Золотникъ паровой пусковой и распредѣлительный и золотниковая коробка полностью	на 2 насоса.
Приводъ золотниковый полностью.	2 комплекта.

Для двухъ вспомогательныхъ воздушныхъ насосовъ.

Набивочныхъ колецъ для паровыхъ поршней.	2 комплекта на каж- дый установленный на- сосъ.
Набивочныхъ колецъ для водяныхъ поршней.	2 комплекта на каж- дый установленный на- сосъ.
Штоковъ поршневыхъ паровыхъ и водяныхъ съ гайками и попе- речинами полностью.	1 штука на каждые 2 установленные.
Золотникъ паровой пусковой и распредѣлительный и золотниковая коробка полностью	1 штука на каждые 2 установленные.
Приводъ золотниковый	1 комплектъ на каждые 2 установленные.

1. Изучить текст лекции.
2. Ответить на вопросы.

3. Составить конспект.
4. Прочитать текст лекции.

Тема 1. Введение в курс лекций.

1. Изучить текст лекции.
2. Ответить на вопросы.

3. Составить конспект.
4. Прочитать текст лекции.

5. Ответить на вопросы.
6. Составить конспект.

7. Прочитать текст лекции.
8. Ответить на вопросы.

9. Составить конспект.
10. Прочитать текст лекции.

11. Ответить на вопросы.
12. Составить конспект.

13. Прочитать текст лекции.
14. Ответить на вопросы.

Тема 2. Введение в курс лекций.

1. Изучить текст лекции.
2. Ответить на вопросы.

3. Составить конспект.
4. Прочитать текст лекции.

5. Ответить на вопросы.
6. Составить конспект.

7. Прочитать текст лекции.
8. Ответить на вопросы.

9. Составить конспект.
10. Прочитать текст лекции.

11. Ответить на вопросы.
12. Составить конспект.

13. Прочитать текст лекции.
14. Ответить на вопросы.

Тема 3. Введение в курс лекций.

1. Изучить текст лекции.
2. Ответить на вопросы.

3. Составить конспект.
4. Прочитать текст лекции.

Пружинъ для всѣхъ частей 1 шт. на каждую установленную.

Клапановъ металлическихъ съ болтами или шпильками, гайками и отбойниками полностью. 1 шт. на 2 установленные.

Для двухъ вспомогательныхъ циркуляціонныхъ помпъ.

Движущихся частей (кромѣ лопастного колеса, маховика, шатуна и поршня) каждого типа и размѣра 1 шт.

Вкладышей подшипниковъ ко всѣмъ частямъ помпъ На всѣ помпы.

Пружинъ поршневыхъ и золотниковыхъ Для 2 помпъ.

Втулокъ сальниковыхъ поршневого штока въ днищахъ и крышкахъ цилиндровъ На 1 штокъ.

Тоже для золотниковыхъ штоковъ На 1 штокъ.

Металлической набивки для поршневыхъ и золотниковыхъ штоковъ. На 2 штока каждого размѣра.

Крышекъ къ паровымъ цилиндрамъ каждого размѣра 1 штука.

Запасныя части для форсированной смазки 1 масляный насосъ съ ныряломъ и другія части, какія потребуются.

Для главныхъ и вспомогательныхъ питательныхъ насосовъ.

Колецъ набивочныхъ для паровыхъ поршней. 2 компл. на каждый установленный.

Колецъ набивочныхъ для водяныхъ поршней. 2 компл. на каждый установленный.

Штоковъ поршневыхъ паровыхъ и водяныхъ съ гайками и поперечинами полностью 1 шт. на кажд. 2 установленн.

Золотникъ паровой пусковой и распредѣлительный и золотниковая коробка полностью 1 шт. на кажд. 2 установленн.

Приводъ золотниковый 1 комп. на кажд. 2 установленн.

Пружинъ для всѣхъ частей 1 шт. на кажд. установленн.

Клапановъ металлическихъ съ болтами или шпильками, гайками и отбойниками, полностью. 1 шт. на кажд. 2 установленн.

Для другихъ насосовъ, не упомянутыхъ выше.

Колецъ набивочныхъ для паровыхъ поршней. 2 компл. на кажд. установленн.

Колецъ набивочныхъ для водяныхъ поршней. 2 компл. на кажд. установленн.

ую

10-

ого

сь
гя
се-

ый

ый

Штоковъ поршневыхъ паровыхъ и водяныхъ съ гайками и поперечинами полностью	1 шт. на кажд. 2 установленн.
Золотникъ паровой пусковой и распредѣлительный и золотниковая коробка полностью	1 шт. на кажд. 2 установленн.
Приводъ золотниковый	1 компл. на кажд. 2 установленн.
Пружинъ для всѣхъ частей	1 шт. на каждую установленную.
Клапановъ металлическихъ съ болтами или шпильками, гайками и отбойниками, полностью	1 шт. на кажд. 2 установленн.

Для мусорovyбрасывателей.

Запасныя части будутъ назначены по одобреніи системы.

Для валоповоротныхъ моторовъ.

Якорей съ коллекторомъ	1 шт.
Секцій якорей	1 комплектъ.
Вкладышей для каждаго подшипника	1 комплектъ.
Щеткодержателей	1 шт.

Запасныя части для котловъ.

Поперечинъ колосниковъ для одного котла	4 комплекта.
Глухихъ фланцевъ для испытаній и другихъ назначеній	1 полный компл.
Болтовъ съ гайками (за исключеніемъ таковыхъ для обшивки).	$\frac{1}{6}$ полного количества каждаго размѣра.
Дверецъ для осмотра	$\frac{1}{20}$ полного числа установленн.
Трубокъ водогрѣйныхъ	$\frac{1}{30}$ всего установленнаго числа, причемъ всѣ запасныя трубы должны имѣть толщину не менѣе $\frac{5}{32}$ "
Колосниковъ топочныхъ	$\frac{1}{4}$ комплекта для каждаго котла.
Отростковъ трубъ для заливанія мусора и зольниковъ	1 полный комплектъ.
Втулокъ сальниковъ для обоихъ концовъ водомѣрныхъ стеколъ	$\frac{1}{4}$ комплекта каждаго установленн. величины.
Пружинъ для предохранительныхъ клапановъ	2 комплекта для двухъ котловъ.
Щитовъ дымоотражательныхъ	Комплектъ для одного котла.
Заглушекъ для водогрѣйныхъ трубокъ каждаго сорта и размѣра	80 штукъ.

Клапановъ питательныхъ невозвратныхъ, безъ клапанныхъ коробокъ.	$\frac{1}{4}$ полного количества.
Шайбъ и другихъ частей котловъ, не упомянутыхъ выше, за исключеніемъ паровыхъ коллекторовъ, обшивки и кирпичной кладки	Достаточное количество для одного котла.
Коробка автоматическаго питанія и весь приборъ полностью съ трубами и клапанами	1 шт. на каждую руку.

Запасныя части для нефтяного отопленія.

Запасныя части будутъ назначены по представленіи подробныхъ чертежей устройства нефтеотопленія.

Внутреннія части всѣхъ запасныхъ котельныхъ трубокъ будутъ тщательно высушены, въ нихъ будетъ введено необходимое количество извести и концы закупорены пробками.

Для котельныхъ вентиляторовъ.

Движущихся частей, кромѣ лопастного колеса, поршней и шатуновъ каждаго типа и величины	По 1 штукѣ.
Подшипниковъ ко всѣмъ частямъ	На всѣ вентиляторы.
Пружинъ поршневыхъ	» » »
Втулокъ сальниковыхъ поршневыхъ и золотниковыхъ штоковъ	На 3 вентилятора.
Штоковъ золотниковыхъ	$\frac{1}{2}$ компл.
Запасныя части для форсированной смазки	1 масляный насосъ съ ныряломъ и другія части, какія потребуются.

145. Вѣдомость запасныхъ частей (сверхъ указанныхъ раньше) — всѣхъ которыхъ не входитъ въ нагрузку корабля.

Болтовъ съ гайками для подшипниковъ турбинъ	1 компл. для одного подшипника кажд. размѣра.
Болтовъ съ гайками для фланцевъ корпусовъ турбинъ	$\frac{9}{40}$ всего количества.
Матеріала для возобновленія лопатокъ и серебрянаго припоя	$\frac{1}{10}$ всего количества.
Трубокъ для маслоохладителей	$\frac{1}{20}$ всего количества.
Полосъ баккаута для всѣхъ частей, гдѣ поставлены, въ полуобдѣланномъ видѣ	$\frac{1}{2}$ всего количества.
Сѣтокъ для фильтровъ форсированной смазки турбинъ и промежуточныхъ подшипниковъ	$\frac{1}{2}$ всего количества.
Стеколъ для телеграфовъ, счетчиковъ оборотовъ и пр.	1 комплектъ.
Гребныхъ винтовъ	4 шт.
Трубокъ для холодильниковъ	$\frac{9}{100}$ общаго числа трубокъ.
Связей для холодильниковъ съ гайками	На 2 холодильника.

Для главныхъ циркуляціонныхъ помпъ.

Набивочныхъ колець для поршней и золотниковъ	На 1 помпу.
Металлической набивки для поршневыхъ и золотниковыхъ штоковъ.	На 1 штокъ каждого размѣра.
Втулокъ сальниковыхъ поршневого штока въ днищахъ и крышкахъ цилиндровъ	На 1 штокъ.
Тоже для золотниковыхъ штоковъ	На 1 штокъ.
Крышекъ къ паровымъ цилиндрамъ каждого размѣра	1 штука.
Запасныя части для форсированной смазки.	1 масляный насосъ съ ныряломъ и другія части, какія потребуются.

Для главныхъ воздушныхъ насосовъ.

Набивочныхъ колець паровыхъ поршней	4 комплекта.
Пружинъ для всѣхъ частей.	1 на каждую поставленную.
Запасныя части для форсированной смазки котельныхъ компрес- соровъ	1 масляный насосъ съ ныряломъ и другія части, какія потребуются.

Для валоповоротныхъ моторовъ.

Якорей съ коллекторомъ	1 шт.
Секцій якорей	1 комплектъ.
Щеткодержателей.	3 шт.
Щетокъ	2 комплекта.

Щитовъ дымоотражательныхъ.	1 комплектъ для одного котла.
Заглушекъ водогрѣйныхъ трубокъ каждого сорта и размѣра	220 шт. всего.
Кирпичей огнеупорныхъ	По требованію.

146. Вѣдомость принадлежностей по машинной части.

Принадлежность къ машинѣ и котламъ.

Счетчиковъ для всѣхъ ударныхъ помпъ—по числу помпъ	
Термометровъ для каждого машиннаго и кочегарнаго отдѣленія по	4 шт.

Инструменты:

Слесарный.

Брусковь притирочныхъ трехгранныхъ, длиною 40", шириною 4 ¹ / ₂ дм., грани шабренныя.	2 шт.
Винторѣзныхъ клупповъ съ комплектомъ плашекъ, комплектомъ по 3 шт. метчиковъ для несквозныхъ дыръ, комплектомъ метчиковъ для сквозныхъ дыръ, комплектомъ метчиковъ для плашекъ и воротками—все въ ящикѣ наборомъ для нарѣзки по системѣ Витворта въ 1 ¹ / ₈ ", 1 ¹ / ₄ ", 1 ¹ / ₂ " и 1 ³ / ₄ " . . .	2 кмпл.
Тоже наборомъ въ ящикѣ для нарѣзки въ 1 ¹ / ₄ ", 5 ⁵ / ₁₆ ", 3 ³ / ₈ ", 7 ⁷ / ₁₆ " и 1 ¹ / ₂ ". . .	2 »
Тоже наборомъ въ ящикѣ для нарѣзки въ 5 ⁵ / ₈ ", 3 ³ / ₄ ", 7 ⁷ / ₈ " и 1"	2 »
Тоже наборомъ въ ящикѣ для газовой рѣзьбы отъ 1 ¹ / ₄ " до 1 ¹ / ₄ ".	1 »
Тоже наборомъ въ ящикѣ для газовой рѣзьбы отъ 1 ¹ / ₂ " до 3"	1 »
Винтовальныхъ глухихъ досокъ съ метчиками на 16 паръ дыръ отъ 1 ¹ / ₈ " до 1 ¹ / ₂ ". . .	3 »
Досокъ провѣрочныхъ металлическихъ размѣромъ 2 ф. × 1 ф.	1 шт.
Тоже для зеркальныхъ поверхностей золотниковыхъ коробокъ съ рукою, размѣрами по мѣстнымъ условіямъ	3 »
Дрелей винтовыхъ разныхъ съ наборами сверлъ	4 »
Жимковъ для притиранія клапановъ	5 »
Зинковокъ для металла стальныхъ	4 »
Зубиль разныхъ	40 »
Измѣрителей касательныхъ	1 »
Калибромѣровъ для точныхъ измѣреній со стержневыми вставками въ 1 ¹ / ₁₀₀ м/м., продольное измѣреніе 150 мм.	1 »
Калибромѣровъ съ микрометромъ до 25 мм.	2 »
Керновъ стальныхъ, разныхъ размѣровъ	6 »
Клейцмейстеровъ	12 »
» полукруглыхъ разнаго размѣра для канавокъ въ бѣломъ металлѣ подшипниковъ	10 »
Ключей цѣпныхъ для свинчиванія желѣзныхъ трубъ по размѣрамъ проведенныхъ на суднѣ трубъ—каждаго размѣра по	2 »
Ключей раздвижныхъ большихъ	4 »
» » среднихъ	5 »
» » малыхъ	4 »
Ключей стальныхъ гаечныхъ для большихъ гаекъ турбинъ—на турбину каждого вала по одному комплекту.	
Ключей стальныхъ гаечныхъ для всѣхъ малыхъ гаекъ турбинъ—на турбину каждого вала по одному комплекту.	
Ключей стальныхъ для всѣхъ гаекъ вспомогательныхъ механизмовъ на каждые 2 одинаковые механизма одинъ комплектъ.	

Паяльныхъ трубокъ (февокъ)	1 шт.
Приборовъ для расточки гнѣздъ клапановъ на мѣстѣ отъ $\frac{1}{2}$ " до 12" діаметр. въ полномъ сборѣ	1 кмп.
Развертокъ для цилиндрическихъ дыръ разныхъ отъ $\frac{3}{16}$ " до $1\frac{1}{2}$ " черезъ $\frac{1}{16}$ ".	1 »
Развертокъ коническихъ отъ самаго малаго до $\frac{3}{4}$ "	1 »
Ручекъ для трещетокъ: большихъ	2 шт.
» » » среднихъ	3 »
» » » малыхъ	3 »
Рейсмусовъ точныхъ, передвижныхъ	2 »
Ручниковъ или молотковъ слесарныхъ разныхъ съ ручками	24 »
Сверль разныхъ отъ $\frac{1}{8}$ " до $\frac{3}{8}$ " черезъ $\frac{1}{16}$ " къ коловоротамъ	2 кмп.
Сверль разныхъ отъ $\frac{1}{4}$ " до $1\frac{1}{2}$ " черезъ $\frac{1}{8}$ " для трещетокъ	2 »
Сверль американскихъ отъ $\frac{1}{8}$ " до $\frac{3}{8}$ " для коловоротовъ	1 дюж.
» » » $\frac{3}{8}$ " до 1" черезъ $\frac{1}{8}$ " для трещетокъ	1 кмп.
» для дерева отъ $\frac{1}{4}$ " до 1"	6 шт.
Скобъ сверлильныхъ съ винтомъ (передвижныхъ полокъ)	2 »
Струцины стальныхъ разныхъ	10 »
Тисковъ стуловыхъ разныхъ — для каждаго турбиннаго отдѣленія, отдѣленія холодильниковъ и въ каждомъ кочегарномъ отдѣленіи по одной штукѣ	11 »
Тисковъ ручныхъ	8 »
» привертныхъ	2 »
Циркулей разныхъ слесарныхъ	3 »
» универсальныхъ со вставными ножками	1 »
Циѣйzenовъ (волочильныхъ досокъ для протаскиванія свинцовой проволоки	1 »
Чертилокъ со смѣнными остріями	2 »
Шаберовъ плоскихъ разныхъ	12 »
» трехгранныхъ	12 »
Шомполовъ стальныхъ разныхъ для вытаскиванія набивокъ	16 »
Шилъ стальныхъ разныхъ	3 »
Штангенъ-циркулей	1 »
Штоковъ съ лапками для притирки клапановъ разнаго размѣра	10 »
Щуповъ стальныхъ (измѣрителей зазора) съ точностью въ $\frac{1}{50}$ м/м.	4 »

Токарный.

Въ этой вѣдомости токарныя станки, а также сверлильный и строгательный не помѣщены, ибо они помѣщены въ особой вѣдомости по оборудованію судовой мастерской.

Керновъ стальныхъ	4 шт.
Рѣзцовъ для самоточки для разныхъ работъ	30 »

шт.

кмпд.

»

»

шт.

»

»

»

»

кмпд.

»

дюз.

кмпд.

шт.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

том.

шт.

»

Ремней для трансмиссии въ запасъ, каждаго размѣра по	1 шт.
Хомутиковъ (поводковъ) разнаго размѣра	4 »
Приборовъ для сшиванія ремней	1 »

Кузнечный.

Бородковъ отъ $\frac{1}{4}$ " до 1" на желѣзныхъ ручкахъ	12 шт.
Выколотокъ для заклепокъ	3 »
Гвоздилень	1 »
Гладилокъ разныхъ съ ручками	12 »
Горнъ переносныхъ съ вентиляторомъ, принадлежностью и лопатою . . .	2 »
Жаровень большихъ	2 шт.
» малыхъ	2 »
Зубилъ съ ручками для холоднаго металла.	2 »
» » » горячаго »	8 »
Исподниковъ для круглаго желѣза	1 »
Клещей разныхъ, кузнечныхъ	12 »
Молотковъ боевыхъ большихъ	2 »
» малыхъ — кузнечныхъ ручниковъ	6 »
Мѣховъ ручныхъ	2 »
Наковалень на колодѣ около 8—10 пудовъ	2 »
Осадокъ разныхъ	12 »
Отсѣлковъ вставныхъ (въ наковальню)	1 »
Пробойниковъ кузнечныхъ (рожокъ)	2 »
Формъ для гаекъ и болтовъ отъ $\frac{1}{4}$ " до 2" черезъ $\frac{1}{4}$ ".	2 кмпл.
Фугарокъ изъ перьевъ	2 шт.

Котельный и кочегарный.

Банниковъ для чистки воздухомъ отъ сажи водогрѣйныхъ трубъ котловъ .	20 шт.
Къ нимъ гибкихъ металлическихъ шланговъ (длиною по мѣсту).	12 »
Банниковъ пружинныхъ спиральныхъ съ нарѣзнымъ концомъ для ввертыванія въ оконечность стального троса для чистки водогрѣйныхъ трубокъ на каждый котелъ по 60 шт..	1200 »
Тоже изъ проволоочной стальной щетины по 60 штукъ на каждый котелъ .	1200 »
Къ нимъ мягкаго стального троса, обшитаго луженой проволокой, съ оконечностями для ввертыванія банниковъ длиною въ зависимости отъ мѣстныхъ условій.	40 »
Банниковъ щетинныхъ для водогрѣйныхъ трубокъ каждаго размѣра на котелъ по 20 шт.	400 »
Банниковъ электрическихъ системы «Вакенфусъ Шилова» съ запасными гибкими валами и ножами въ полномъ сборѣ	4 »

Ведеръ желѣзныхъ для заливанія мусора	12 шт.
Въ запасъ въ полномъ сборѣ, — арматуръ котельныхъ плоскихъ водомѣрныхъ стеколъ	4 »
Въ запасъ къ арматурамъ котельныхъ водомѣрныхъ стеколъ — плоскихъ водомѣрныхъ стеколъ	80 »
Гребковъ для топокъ.	30 »
Гребковъ мусорныхъ легкихъ	30 »
Заклепокъ разныхъ для клепки кожуховъ котловъ, дымоходовъ и другихъ цѣлей.	6 пуд.
Кадокъ мусорныхъ (для золы).	20 шт.
Кадокъ для подноски угля	По требов.
Клещей для выниманія колосниковъ.	12 шт.
Ключей гаечныхъ для всѣхъ гаекъ для паровыхъ котловъ на каждое кочегарное отдѣленіе по 2 комплекта	12 компл.
Ломовъ къ каждому котлу по одной штукѣ	20 шт.
Лопать на каждый котелъ по 6 штукъ	120 »
Лопать для угольныхъ ямъ (съ острымъ концомъ)	48 »
Лопать штукатурныхъ для дѣланія кирпичныхъ переваловъ и стѣнокъ въ котлахъ.	5 »
Молотковъ заклепныхъ	4 »
Молотковъ для разбиванія кирпичей при дѣланіи переваловъ и стѣнокъ въ котлахъ.	5 »
Молотковъ для разбиванія угля	12 »
Молотковъ для отбиванія накипи и сажки	24 »
Мѣръ для угля въ кочегарныхъ отдѣленіяхъ	12 »
Мѣшковъ для древеснаго угля.	30 »
Ночниковъ для лампъ масляныхъ	12 »
Оправокъ заклепныхъ разныхъ	8 »
Очковъ для кочегаровъ системы д-ра Медвѣдева.	По числу кочегаровъ.
Прессовъ или медвѣдокъ для продавливанія дыръ отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{3}{4}$ съ принадлежностями	2 шт.
Приборовъ для вставки водогрѣйныхъ трубокъ съ поддержникомъ и оправкой на каждые 2 котла одинъ	10 »
Приборъ для развальцовыванія водогр. трубокъ съ запасными стержнями и тремя комплектами роликовъ, каждаго размѣра, по одному прибору на каждую кочегарку	6 »
Приборовъ для раздачи концовъ котельныхъ трубокъ	8 »
Приборовъ съ металлическими плангами, специальныхъ для гидравлической пробы въ отдѣльности каждой котельной трубки на 1500 ф.	2 компл.
Рѣзаковъ съ двумя вставными запасными наконечниками	30 шт.

Скребокъ трехгранныхъ для чистки отъ накипи, ржавчины и проч. (стальныхъ).	30 шт.
» зубчатыхъ для чистки отъ сажи между трубками	20 »
Чеканокъ котельныхъ разныхъ	8 »
Шланговъ резиновыхъ въ 1" діаметромъ съ мѣдными гайками и сѣтчатыми пипками для заливанія мусора — по 2 шланга на каждое кочегарное отдѣленіе, длиною по мѣстнымъ условіямъ	12 »

Модельный цехъ.

Буравчиковъ (разныхъ)	6 »
Кастрилей для варки клея съ кистью	1 »
Параллельныхъ рейсмусовъ для дерева	1 »
Пиль обыкновенныхъ для дерева съ натягомъ	1 »
Рубанковъ столярныхъ разныхъ	4 »
Струщинъ деревянныхъ	3 »
Тиммерманокъ	2 »
Токарныхъ долотъ для дерева плоскихъ	8 »
» » » » полукруглыхъ	6 »

Жестяной цехъ.

Молотковъ плоскихъ	1 »
» полукруглыхъ.	1 »
Молотковъ клепальныхъ.	1 »
Наводильниковъ съ высоко-круглыми и плоскими поверхностями	1 »
Наводильниковъ натяжныхъ.	1 »
Наковалень малыхъ	1 »
Паяльниковъ мѣдныхъ	1 »
Ручниковъ двухстороннихъ	1 »
Скребковъ прямыхъ	1 »
» плоскихъ	1 »
Стойны плоскихъ.	1 »
» круглыхъ	1 »
Шпераковъ гладкихъ	1 »
» съ бороздками	1 »

Литейный цехъ.

Гладилокъ ложкообразныхъ, другой конецъ прямой	1 »
» для формовки съ крючкомъ	1 »
» для круглыхъ кромокъ.	1 »
Земли формовочной.	20 пуд.

Кистей для формовщиков	1 шт.
Муки гороховой для формовки	20 ф.
Мѣховъ малыхъ для формовщиковъ	1 шт.
Осадокъ маловыпуклыхъ	1 »
» для прямыхъ угловъ	1 »
Песку молотаго	1 пудъ
Сить для просѣиванія формовочной земли разной густоты	3 шт.
Толкушекъ для формовокъ	2 »
Шпахтелей прямыхъ плоскихъ	1 »
» съ острымъ концомъ	1 »
Щетокъ для обдиранія отливокъ (проволочныхъ)	2 »

Принадлежности разныхъ наименованій.

Аспираторовъ фильтровъ для кочегаровъ	40
Аппаратовъ для пробы манометровъ	1
» для пробы вакуметровъ	1
Банокъ бѣлаго желѣза съ длинными носками для масла, разной величины	15
Банокъ (кувшиновъ) красной мѣди для масла съ кранами, замками и поддонами	4 компл.
Банокъ специальныхъ для безопаснаго храненія скипидара, керосина — разной величины	6 шт.
Ведеръ цинковыхъ для воды	16 »
Воронокъ красной мѣди съ выемной сѣткой съ наружнымъ патрубкомъ для масла	3 »
Воронокъ бѣлаго желѣза большихъ въ 12"	4 »
Воронокъ малыхъ въ 6" и 8"	4 »
Вѣсовъ десятичныхъ съ принадлежностью для 30 пудовъ	1 »
Тоже для 10 пудовъ	1 »
Вѣсовъ пружинныхъ до 40 фунтовъ	1 »
» Роберваля до 30 фунтовъ	1 »
» пружинныхъ до 400 фунтовъ	1 »
Готовалень и принадлежностей для черченія	1 »
Домкратовъ винтовыхъ въ $\frac{1}{2}$ тонны (карлики)	2 »
» » въ $1\frac{1}{2}$ »	2 »
» » въ 4 »	2 »
» гидравлическихъ 10 тонныхъ	2 »
» » для выниманія болтовъ изъ соединительныхъ муфтъ валовъ	1 »

IT.

IV.

))

"

УДЪ

IT.

5

»

»

MIL.

T.

Высѣчекъ (пробойниковъ) размѣромъ въ $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ " $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1" и $1\frac{1}{4}$ " (комплектъ)	3 компл.
Замковъ висячихъ желѣзныхъ патентованныхъ къ различнымъ систернамъ, кранамъ, ящикамъ по числу мѣсть.	
Заглушекъ (глухихъ фланцевъ) листового желѣза для глушенія паровыхъ трубъ разнаго размѣра	14 шт.
Индикаторовъ для вспомогательныхъ механизмовъ	3 »
Инструментовъ для установки лопатокъ паровыхъ турбинъ	3 компл.
Къ индикаторамъ пружинъ запасныхъ, на каждый индикаторъ по 2 шт.	6 шт.
Кистей для смазыванія поршневыхъ штоковъ	20 »
Ковшей бѣлаго желѣза для масла.	6 »
Коробокъ оцинкованнаго желѣза для собиранія мелкихъ частей механизмовъ $16" \times 14" \times 10"$	1 »
Коробокъ размѣромъ $14" \times 12" \times 9"$	1 »
» » $12" \times 10" \times 8"$	1 »
Ковшей бѣлаго желѣза для воды на каждое машинное и кочегарное отдѣленіе по одному	11 »
Крановъ мѣдныхъ для масляныхъ бочекъ	4 »
Кружекъ мѣдныхъ для соленомеровъ.	6 »
Кувшиновъ для керосина, бензина, скипидара (безопасныхъ) и олифы (бѣлаго желѣза):	
въ 1 ведро	5 »
въ $\frac{1}{2}$ »	4 »
въ $\frac{1}{4}$ »	4 »
Кувшиновъ бѣлаго желѣза безъ носковъ съ крышками для масла въ 20 ф.—4 шт., въ 40 ф.—4 шт., въ 60 ф.—2 шт.	10 »
Костюмовъ цѣльныхъ съ брюками изъ парусины № 7 кочегарамъ для чистки котловъ, дымовыхъ выходовъ и трубъ.	40 »
Ломиковъ малыхъ для поворачиванія механизмовъ	12 »
Ломовъ обыкновенныхъ съ расщепомъ на концѣ	3 »
Линеекъ стальныхъ съ шабренными сторонами для провѣрки, въ ящикѣ—длиной 40"	1 »
Линеекъ стальныхъ съ шабренными сторонами для провѣрки, въ ящикѣ—длиной 12".	1 »
Манометровъ контрольныхъ съ приспособленіемъ для его крѣпленія	2 »
Матовъ тканыхъ и дорожекъ для траповъ по мѣстнымъ условіямъ	
Масленокъ бѣлаго желѣза для вспомогательныхъ механизмовъ по одной штукѣ на каждый механизмъ	
Мѣшковъ для погрузки угля изъ брезендука	600 »
Ножницъ ламповыхъ	3 »
» портняжныхъ	2 »
» обыкновенныхъ средняго размѣра	2 »

Ножей центровыхъ для вырѣзанія фланцевъ изъ клингерита до 200 мм. и 600 мм.	2 шт.
Ножей набивочныхъ финскихъ.	2 »
Нутромѣровъ раздвижныхъ со вставками для измѣренія отъ 50 мм. до 200 мм.	1 »
» » » » » » » 200 мм. » 750 мм.	1 »
Оселковъ для точенія инструментовъ (Арканзаскихъ)	3 »
Пичометровъ (измѣрителей шага гребного винта).	1 »
Подсвѣчниковъ желѣзныхъ	12 »
Помпъ ручныхъ (гидропультовъ) съ пріемными металлическими шлангами длиною 12 футъ и отливными металлическими шлангами длиною 25 футъ.	2 »
Прессовъ ручныхъ гидравлическихъ съ манометромъ и принадлежностью для давленія до 1500 ф. со шлангами для пробы котловъ и трубъ (переносныхъ)	1 »
Приборовъ для вытаскиванія трубокъ холодильниковъ	4 »
Приборовъ для снятія и отжиманія поршней по 1 шт. на каждый типъ вспомогательныхъ механизмовъ	
Приборовъ гидравлическихъ для снятія гребныхъ винтовъ съ вала.	1 »
Поддержекъ для клепки съ ручками.	1 »
Приборовъ для обрѣзки трубокъ съ запасными досками	1 »
Приборовъ для гнутія трубокъ (котельныхъ)	1 »
Рулетокъ съ лентою длиною въ 70 футъ (дѣленія футовые и метровыя)	1 »
» со стальной лентою длиною въ 70 футъ (дѣленія футовые и метровыя)	1 »
Рымовъ подъемныхъ для крышекъ, поршней, золотниковъ и пр. разныхъ	по требованію.
Ручекъ для напилковъ	60 шт.
Рукавицъ парусиновыхъ двойныхъ по 6 паръ на каждого кочегара и ученика.	
Секундомѣровъ пружинныхъ (хронографовъ)	2 »
Ситъ разныхъ	2 »
Систернъ для масла съ кранами	Всѣ съ замками и размѣромъ на количество отпускаемаго матеріала для 4-хъ-мѣсячной кампаніи.
» » глины	
» » извести.	
» » говяжьего сала	
» » минеральнаго сала	
» » соды	
Скобъ для подъема гребныхъ винтовъ	4 шт.
Соленометровъ металлическихъ.	8 »
Соленометровъ химическихъ Брандта въ полномъ наборѣ	1 »
Спринцовокъ мѣдныхъ большихъ	8 »
» мѣдныхъ малыхъ.	20 »

Строповъ стального троса разнаго діаметра и длины для подъема частей механизмовъ.	10 шт.
Строповъ пеньковаго троса разнаго діаметра и длины	10 »
Ступокъ съ пестомъ (мѣдныхъ).	2 »
Счетчиковъ оборотовъ ручныхъ новѣйшей конструкціи (тахоскоповъ) . . .	1 »
Совковъ желѣзныхъ для гаекъ.	2 »
Стальныхъ угольниковъ съ пяткой 225×150	1 »
» » » » 400×260	1 »
Талей дифференціальныхъ винтовыхъ въ 10 тоннъ	1 »
» » » » 5 »	1 »
» » » » 3 »	2 »
» » » » 2 »	2 »
» » » » 1 »	3 »
» » » » $1\frac{1}{2}$ »	2 »
Термометровъ для соленометровъ	6 »
» максимальныхъ для измѣренія температуры на каждую температурную трубку угольныхъ ямъ по одной штукѣ	
Топоровъ колуновъ на топорницахъ	6 »
Трафаретокъ цинковыхъ (азбука и цифры).	1 компл.
Точиль съ корытомъ среднихъ размѣровъ (переносныхъ)	1 »
Точильныхъ камней, запасныхъ къ точилу съ корытомъ	1 шт.
Топоровъ плотничныхъ на топорницѣ.	5 »
Фонарей для машинныхъ отдѣленій, лампъ и ночниковъ по мѣстнымъ условіямъ, согласно опредѣленію Комиссіи, при чемъ фонари и горѣлки должны быть штампованные, а не паяные, чтобы не могли бы распаяться.	
Фонарей кочегарныхъ боевыхъ, незагасаемыхъ при форсированной тягѣ по мѣстнымъ условіямъ, согласно опредѣленію Комиссіи, при чемъ горѣлки и фонари должны быть штампованные, а не паяные, чтобы не могли распаяться.	
Фонарей для угольныхъ ямъ (безопасныхъ).	12 »
» свѣчевыхъ для разныхъ надобностей.	6 »
Формъ для заливанія металломъ всѣхъ тѣхъ подшипниковъ, которые имъ залиты	1 компл.
Формъ для литья свинцовыхъ молотковъ.	1 шт.
Футовъ металлическихъ въ 2 фута и съ метрической мѣрой	2 »
Хомутовъ (бугелей) желѣзныхъ для исправленія лопнувшихъ трубъ по выбору на каждый діаметръ по 1 парѣ.	
Храпцовъ или жимокъ къ бимсамъ разной величины	25 »
Цѣпочекъ мѣдныхъ для телеграфовъ.	20 футъ.
Чайниковъ мѣдныхъ для разогрѣванія сала въ $1\frac{1}{2}$ ведра	5 шт.

Чернильницъ простыхъ	2 шт.
Чехловъ брезентовъ для главныхъ турбинъ разнаго размѣра	6 »
» » » вспомогательныхъ механизмовъ число—по указанію.	
» для вспомогательныхъ механизмовъ изъ новой парусины по одному на каждый механизмъ.	
Чумичекъ желѣзныхъ	4 »
» » для плавки металла	3 »
Шариковъ для подшипниковъ каждаго размѣра	$\frac{1}{4}$ компл.
Шланговъ приѣмныхъ резиновыхъ обшитыхъ парусиною съ мѣдными соединительными гайками, къ паровымъ помпамъ для приѣма воды съ баржъ и водоналивныхъ судовъ. Каждый шлангъ длиною по 15 футъ,—числомъ въ зависимости отъ высоты борта и отъ помѣщенія помпъ на кораблѣ.	
Къ нимъ приѣмныхъ мѣдныхъ сѣтокъ	1 шт.
Штамповъ для кожи поршней помпъ каждаго типа и величины по	1 компл.
Щетокъ щетинныхъ твердыхъ для мытья крашенныхъ мѣстъ	30 шт.
» половыхъ для подметанія	15 »
» ручныхъ для сметанія пыли	24 »
» металлическихъ для чистки напильниковъ	4 »
» для чистки половъ, площадокъ (проволочныя щетки) и для обметанія подъ котлами и въ прогарахъ	20 »
» для ламповыхъ стеколъ	6 »
Ящиковъ деревянныхъ, обшитыхъ свинцомъ для свѣчей	1 »
» » для карандашнаго порошка	1 »
» » » хлопьевиднаго графита	1 »
» » » мѣла	1 »
» желѣзныхъ мѣстныхъ для сала на количество отпускаемаго сала.	
» » для пакли къ каждой машинѣ	4 »

147. Судовая мастерская.

Оборудованіе судовой мастерской будетъ составлять:

1) Одинъ токарно-винторѣзный станокъ, съ ходовымъ винтомъ и валомъ съ выемкой для обтачиванія предметовъ (не въ выемкѣ) діаметромъ въ 750 мм. и съ разстояніемъ между центрами (длина обтачиванія) въ 1500 мм., діаметръ обтачиванія въ выемкѣ до 1000 мм.

2) Одинъ токарно-винторѣзный станокъ съ шарошечнымъ приспособленіемъ, съ ходовымъ винтомъ и валомъ, съ выемкой для обтачиванія предметовъ (не въ выемкѣ) діаметромъ въ 260 мм. съ разстояніемъ между центрами въ 2000 мм.

3) Одинъ малый винторѣзный станокъ для минно-машинной части для обтачиванія предметовъ надъ суппортомъ, діаметромъ въ 175 мм. и съ разстояніемъ между центрами въ 500 мм.

4) Одинъ Шепингъ (строгальный станокъ) съ наибольшимъ строгальнымъ ходомъ въ 350 мм. горизонтальнымъ передвиженіемъ стола въ 500 мм., вертикальная его перестановка = 400 мм.

5) Одинъ приводный сверлильный станокъ съ подвижнымъ столомъ, ручной и автоматической подачей шпинделя для сверловки отверстій до $1\frac{1}{2}$ " и глубиной до 12".

Всѣ винторѣзные станки должны приводиться въ движеніе отдѣльными моторами.

Расположеніе станковъ и моторовъ будетъ выполнено съ одобренія наблюдающихъ.

Верстаки.

Въ судовой мастерской должны быть установлены по мѣстнымъ условіямъ желѣзные верстаки съ легкой конструкціи желѣзными ящиками для храненія инструментовъ; верстаки будутъ снабжены 5 штуками тисковъ:

1) обыкновенные ступовые съ шириною губъ въ 200 мм.	
2) тоже	» » » » 160 »
3) »	» » » » 140 »
4) параллельные тиски	» » » » 140 »
5) »	» » » » 120 »

Должны быть доставлены и установлены:

1) Точило двойное наждачное, съ діаметромъ дисковъ не менѣе 12" приводнаго дѣйствія; къ нему въ запасъ комплектъ наждачныхъ камней.

2) Ножницы ручныя (рычажныя), постоянныя съ переключательнымъ приборомъ для листового, прутковаго и профильнаго желѣза для разрѣзанія желѣза до 16 мм. толщиной.

Къ нимъ въ запасъ ножей 2 шт.

3) Плита постоянная, установленная на клепанномъ фундаментѣ размѣромъ 4 ф. $\times$ $2\frac{1}{2}$ фута. съ крышкой.

4) Быстроходное переносное электрическое (ручное) сверло для отверстій до 10 мм.

5) Тоже для отверстій до 19 мм.

6) Къ этимъ сверламъ наборъ американскихъ сверлъ, при чемъ до 8 мм. по 3 шт., остальныхъ по 1 шт. cadaго размѣра.

7) Малый шлифовальный станокъ (для установки на верстаки) для точки американскихъ сверлъ до 19 мм. діаметромъ.

Всѣ указанные станки и инструменты должны быть снабжены потребными ключами, лубрикаторами и всѣми другими необходимыми для ухода и дѣйствія принадлежностями.

Электромоторы станковъ и мастерской должны быть снабжены реостатами, измѣрительными приборами и запасными предметами, требуемыми правилами Миннаго Отдѣла Главнаго Управленія Кораблестроенія.

Гдѣ окажется нужнымъ по мѣстнымъ условіямъ будутъ установлены поручни и противни; также должны быть доставлены малыя систерны съ кранами для масла и систерны для машинныхъ запасовъ текущаго обихода.

Кузнечное горно.

Должно быть доставлено разборное желѣзное горно съ вентиляторомъ для ножного дѣйствія для нагрѣва желѣза до 3" съ потребными принадлежностями и съ ящикомъ для воды.

Литейная тигельная печь.

Должна быть установлена поворотная тигельная печь фирмы «Bodische Maschinen Fabrik» или другой одобренной системы, къ ней должна быть проведена вдувная вентиляция.

Вопросы, связанные с изучением истории и культуры, являются одними из самых актуальных в настоящее время.

1.4. Особенности исторического процесса

Исторический процесс представляет собой сложное явление, которое развивается в соответствии с определенными законами. В то же время, он имеет свои особенности, которые определяют его специфику.

Анализ исторического процесса

Анализ исторического процесса позволяет выявить его основные тенденции и закономерности. Это необходимо для того, чтобы лучше понять прошлое и предвидеть будущее.

Исторический процесс в современном мире

В современном мире исторический процесс приобретает новые черты. Это связано с развитием науки, техники и культуры. В то же время, сохраняются и традиционные ценности, которые определяют нашу жизнь.

Исторический процесс и современная наука

Исторический процесс является объектом изучения современной науки. Это позволяет нам лучше понять прошлое и предвидеть будущее. В то же время, современная наука должна учитывать особенности исторического процесса.

Исторический процесс и современная культура

Исторический процесс является основой современной культуры. Это позволяет нам лучше понять прошлое и предвидеть будущее. В то же время, современная культура должна учитывать особенности исторического процесса.

Принадлежности будут составлять — 4 шт. специальных тиглей и к ним хватов для переноски 4 пары.

Для формования будут доставлены 2 опоки из 4 частей каждая.

148. Оборудование пневматическими приборами.

На корабль должен быть установлен паровой воздушный компрессор достаточной мощности, чтобы доставлять необходимое количество воздуха при давлении в 100 фунт. на кв. дм. для одновременной работы 12-ти пневматических зубиль. Компрессор должен быть снабжен всеми необходимыми паровыми и водяными трубами, а также воздушными трубами.

Аккумуляторы—сепараторы.

Должно быть установлено достаточное число аккумуляторов — сепараторов для отделения влаги и охлаждения воздуха, поступившего в них из компрессора. Аккумуляторы должны быть надлежащей крепости и должны быть снабжены всей надлежащей арматурой.

Магистральная труба сжатого воздуха.

По всей длине корабля должна быть проведена магистральная труба согласно местным условиям с надлежащими разобщительными клапанами. Труба эта должна состоять из железных оцинкованных надлежащей крепости труб, соединенных между собою американскими патентованными муфтами-гайками. Внутренний диаметр магистральной трубы должен быть равен $2\frac{1}{2}$ ". Магистраль по своей длине в каждом отделении корабля должна иметь по одному патрубку (внутренний диаметр $2\frac{1}{2}$ " с $2\frac{1}{2}$ " клапаном и глухой гайкой на конце каждого клапана. Эти клапанные коробки должны быть так устроены и установлены, чтобы к каждой из них по желанию можно было бы, быстро отвернув гайку с патрубка клапана, присоединить одну из трех одинаковых особых переносных коробок или крестовин с двумя клапанами, внутренний диаметр которых равен $1\frac{1}{2}$ дюймам.

Переносные крестовины или коробки (с двумя клапанами) присоединяющиеся к патрубкам магистрали.

Крестовины или коробки (числом 3 штуки) должны быть так устроены, чтобы каждая из них могла бы быстро быть соединена с любым из патрубков магистрали с помощью гайки. Каждая из трех крестовин или коробок должна иметь по два клапана с внутренним диаметром каждого в $1\frac{1}{2}$ дюйма. Концы каждого из этих клапанов должны быть устроены так, чтобы легко и быстро можно было бы к ним присоединять пневматические шланги внутреннего диаметра в $1\frac{1}{2}$ дюйма.

Переносные пневматические коллекторы и шланги.

Должны быть устроены надлежащей прочности и достаточных размеров три одинаковых переносных коллектора. У каждого коллектора должны быть: один клапан диаметром в $1\frac{1}{2}$ " и шесть клапанов в $\frac{3}{4}$ " каждый — последние для присоединения шлангов от пневматических инструментов. К клапанам в $1\frac{1}{2}$ " будут присоединяться шланги от переносных крестовин, привертываемых к главной магистрали. Эти последние шланги должны быть такой длины, как это потребует по местным условиям. Внутренний диаметр шлангов для пневматических приборов должен быть $\frac{3}{4}$ " и $1\frac{1}{2}$ ", при чем шлангов диаметром в $\frac{3}{4}$ " должно быть 24 штуки, длиной каждая штука в 10 метров, а шлангов диаметром $1\frac{1}{2}$ " — 12 штук также длиной каждая штука 10 метров.

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

100

10

Пневматическіе приборы.

Должны быть доставлены слѣдующіе пневматическіе приборы:

Сверлильная машина № 2 для сверленія въ желѣзѣ и стали дыръ до $1\frac{1}{4}$ " въ діаметрѣ.	2 шт.
Тоже № 3— $\frac{1}{2}$ дюйма.	1 »
Вальцовка № 12 для водогрѣйныхъ трубъ котловъ въ полномъ сборѣ для раскатки трубъ — она же для сверловки дерева.	1 »
Клепальный молотъ № 800 способный производить клепку заклепокъ до $\frac{3}{4}$ " діаметромъ.	1 »
Къ нему пневматическую поддержку.	1 »
Обрубочный и клейцмейстерный молотъ № 225.	3 »
Тоже № 275.	3 »
Обрубочный молотъ для толстыхъ листовъ и брони № 325.	1 »
Чеканный молотъ № 160.	1 »
Тоже № 175.	1 »

Приборы для подводныхъ работъ.

Наборъ приборовъ для подводныхъ работъ въ ящикѣ.	1 ящикъ
--	---------

Инструменты къ пневматическимъ вышеупомянутымъ приборамъ для подводныхъ работъ.

Къ каждой сверлильной машинѣ № 2 должно быть по одному комплекту спиральныхъ сверлъ изъ быстроходной (вѣтрокальной) стали размѣрами отъ $1\frac{1}{4}$ " до $\frac{1}{2}$ " черезъ $\frac{1}{8}$ " и въ запасъ такого же качества сверлъ одинъ комплектъ на обѣ сверлильныя машины отъ $1\frac{1}{4}$ " до $\frac{1}{2}$ " черезъ $\frac{1}{16}$ ".

Къ сверлильной машинѣ № 3 должны быть два комплекта спиральныхъ сверлъ изъ быстроходной вѣтрокальной стали размѣрами отъ $\frac{1}{2}$ " до $\frac{3}{16}$ " черезъ каждую $\frac{1}{16}$ ".

Инструментовъ къ вальцовкѣ № 12 для раскатки (развальцовки) котельныхъ трубокъ по размѣру трубокъ 6 штукъ.

Сверлъ для дерева къ вальцовкѣ № 12 наборъ отъ $1\frac{7}{8}$ " до $\frac{7}{8}$ " черезъ $\frac{1}{8}$ ".

Къ 7 обрубочнымъ и клейцмейстернымъ приборамъ должны быть доставлены пригнанными къ приборамъ по 8 зубилъ и по 5 клейцмейстеровъ на каждый, всего 91 штука.

Къ чеканнымъ молотамъ № 160 и № 175 чеканокъ двухъ сортовъ — 10 штукъ.

Къ каждому сверлильному прибору должно быть приложено по 1 комплекту переходныхъ патроновъ для сверлъ.

Къ пневматическимъ приборамъ должны быть приложены по одному комплекту специальныхъ ключей для разборки приборовъ.

Запасныя части.

Къ каждой сверлильной машинѣ по одному колѣнчатому валику.	3 шт.
Къ сверлильнымъ приборамъ шариковъ.	400 »
Къ нимъ же золотниковыхъ крышекъ.	6 »

Всего в 1912 году было издано 1000 экземпляров.
Всего в 1913 году было издано 1500 экземпляров.
Всего в 1914 году было издано 2000 экземпляров.
Всего в 1915 году было издано 2500 экземпляров.
Всего в 1916 году было издано 3000 экземпляров.
Всего в 1917 году было издано 3500 экземпляров.
Всего в 1918 году было издано 4000 экземпляров.
Всего в 1919 году было издано 4500 экземпляров.
Всего в 1920 году было издано 5000 экземпляров.
Всего в 1921 году было издано 5500 экземпляров.
Всего в 1922 году было издано 6000 экземпляров.
Всего в 1923 году было издано 6500 экземпляров.
Всего в 1924 году было издано 7000 экземпляров.
Всего в 1925 году было издано 7500 экземпляров.
Всего в 1926 году было издано 8000 экземпляров.
Всего в 1927 году было издано 8500 экземпляров.
Всего в 1928 году было издано 9000 экземпляров.
Всего в 1929 году было издано 9500 экземпляров.
Всего в 1930 году было издано 10000 экземпляров.

Къ нимъ же золотниковъ.	6 шт.
Къ нимъ же соединительныхъ гаекъ.	8 »
Для рубильныхъ молотовъ — по одному запасному золотнику къ каждому молоту	
Къ нимъ же по одному запасному поршню къ каждому молоту.	
Къ нимъ же впускныхъ клапановъ по одному къ каждому прибору.	
Къ нимъ же курковъ по одной штукѣ къ каждому прибору.	
Къ нимъ же замыкающихъ пружинъ по 3 штуки къ каждому прибору.	
Къ нимъ же соединительныхъ гаекъ по 2 штуки на каждый приборъ.	
Для клепального молота — распределительный золотникъ	1 шт.
Тоже — впускной клапанъ	1 »
» — курокъ.	1 »
» — поршень	1 »
» — пружины для обжимокъ	3 »
» — замыкающихъ пружинъ	3 »
» — соединительная гайка	1 »
Спеціального пневматическаго масла	1 пудъ
Мази Компаундъ для сверлилокъ	1 »
Соединительныхъ ниппелей, муфтъ и соединительныхъ муфтъ съ пружинными захватами въ запасъ по три штуки на каждые десять шланговъ.	

№№ пневматическихъ приборовъ въ эту спецификацію взяты изъ двухъ каталоговъ Товарищества завода «Пневматическихъ Машинъ» — одинъ 1906 года, а другой каталогъ № 11.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на поставку материалов и изделий

1. Общие положения

Настоящие технические условия являются обязательными для поставщиков, работающих на территории СССР, и для потребителей, работающих на территории СССР, в отношении поставок материалов и изделий, указанных в настоящем документе. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70.

2. Область применения

Настоящие технические условия применяются к поставкам материалов и изделий, указанных в настоящем документе.

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70.

3. Нормативные ссылки

Во всех случаях, когда в настоящем документе упоминаются ссылки на другие документы, эти ссылки относятся к документам, указанным в настоящем документе. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70.

4. Заключение

Вся работа по выполнению настоящего документа должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70. Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1000-70 и ГОСТ 1000-70.

Прибавленіє къ спецификаціи механизмовъ и паровыхъ котловъ для миннаго корабля въ 23000 метрическихъ тоннъ водоизмѣщенія.

ТЕХНИЧЕСКІЯ УСЛОВІЯ

на поставку матеріаловъ и издѣлій.

Качество матеріаловъ и издѣлій.

Матеріалы, необходимые для различныхъ издѣлій, изготовляемыхъ по спецификаціи одобренной журналомъ Морского Техническаго Комитета по механической части, отъ 20 октября 1909 года за № 29, а также самыя издѣлія должны удовлетворять изложеннымъ ниже техническимъ условіямъ, составленнымъ согласно техническимъ условіямъ, которыя по увѣдомленію Балтійскаго завода были примѣнены фирмой Джонъ Браунъ къ постройкѣ крейсера «А», при чемъ во всемъ остальномъ, что не оговорено этими техническими условіями, при испытаніяхъ качествъ означенныхъ матеріаловъ и издѣлій и ихъ приѣмкѣ слѣдуетъ руководствоваться техническими условіями на поставку металловъ и издѣлій по машиностроенію, объявленными циркуляромъ Морского Техническаго Комитета, отъ 8 марта за № 2 (1900 года) и дополненіями къ этимъ техническимъ условіямъ, объявленными циркулярами Морского Техническаго Комитета, отъ 4 апрѣля 1902 года за № 10, и отъ 7 іюня 1906 года за № 5.

Общія указанія.

Постановка клейма наблюдающимъ лицомъ.

Клеймо наблюдающаго инженера, поставленное на матеріалахъ и издѣліяхъ, послѣ ихъ осмотра и испытаній на изготовляющемъ ихъ заводѣ, должно быть обведено окружностью изъ бѣлой краски вполне отчетливо, для облегченія быстрого нахожденія клейма.

Повторное испытаніе до окончательной браковки.

Во всѣхъ случаяхъ браковки, за исключеніемъ тѣхъ, о которыхъ особо упомянуто въ настоящихъ техническихъ условіяхъ, въ томъ случаѣ, если первый испытанный образецъ не удовлетворитъ требованіямъ, могутъ быть сдѣланы два другихъ испытанія, но если одно изъ нихъ окажется неудовлетворительнымъ, то полоса или листъ, отъ котораго отрѣзанъ этотъ образецъ, будетъ забракованъ. Во всѣхъ такихъ случаяхъ повторное испытаніе должно быть произведено раньше, чѣмъ какой бы то ни было матеріалъ, изготовляемый изъ той же плавки, могъ быть принятъ.

Клепка.

Вся работа по склепкѣ паровыхъ и водяныхъ коллекторовъ для котловъ, а также паровыхъ трубъ, должна быть произведена на заводѣ, изготовляющемъ котлы.

Обработка металлов

Указания

Весь материал, подлежащий обработке, должен быть тщательно очищен от грязи и масла. При обработке металлов необходимо соблюдать следующие правила: 1. Работать аккуратно, не спешить. 2. Не применять силу, которая может повредить материал. 3. Регулярно осматривать материал на предмет дефектов. 4. Соблюдать технику безопасности, используя защитные средства. 5. После обработки материал должен быть тщательно высушен.

Указания по обработке

При обработке металлов необходимо учитывать следующие факторы: 1. Вид металла. 2. Толщина материала. 3. Форма изделия. 4. Инструменты. 5. Условия обработки.

Указания по обработке

В процессе обработки металлов необходимо соблюдать следующие требования: 1. Соблюдать чистоту рабочего места. 2. Проверять исправность инструментов. 3. Следить за температурой обработки.

Указания по обработке

При обработке металлов необходимо учитывать следующие факторы: 1. Вид металла. 2. Толщина материала. 3. Форма изделия. 4. Инструменты. 5. Условия обработки.

Указания

В процессе обработки металлов необходимо соблюдать следующие требования: 1. Соблюдать чистоту рабочего места. 2. Проверять исправность инструментов. 3. Следить за температурой обработки.

Указания по обработке

При обработке металлов необходимо учитывать следующие факторы: 1. Вид металла. 2. Толщина материала. 3. Форма изделия. 4. Инструменты. 5. Условия обработки.

Обработка мягкой стали.

Удаление окислы.

Все стальные листы, подвергающиеся напряжению в котлах или сепараторах, а также все стальные листы, предназначенные для изготовления сварных паровых труб, должны быть протравлены либо изготовителями стали или труб, либо по доставке на завод изготовляющий механизмы и котлы, в жидкости, состоящей из 19 частей воды и одной части соляной кислоты до совершенного удаления черной окиси или окислы, образующейся во время их приготовления.

Протравка листов должна совершаться до загиба фланцев у листов или до того, как они будут подвержены какой-либо другой обработке. Листы должны быть положены в ванну на ребро, а не плашмя. После того, как листы будут вынуты из этого раствора, все поверхности их должны быть хорошо очищены щеткой и вымыты для снятия отделившейся окислы. Они после этого должны быть положены в ванну, наполненную проточной прѣсной водой или тщательно вымыты, если окажется необходимымъ, съ помощью планта и поставлены на ребро для осушки. Сварные трубы после сварки, но до насадки на них хомутовъ или фланцевъ, должны быть вторично протравлены до такой же степени на заводѣ, изготовляющемъ механизмы и котлы.

Загибъ в холодномъ состояніи.

Все листы или полосы, которые могутъ быть загнуты в холодномъ состояніи, не должны подвергаться нагреву; если же они не могутъ быть загнуты по всей длинѣ в холодномъ состояніи, то надо прибѣгнуть къ нагреву на возможно кратчайшей длинѣ.

Фланцеваніе гидравлическимъ способомъ.

Фланцеваніе листовъ должно быть произведено гидравлическимъ давлениемъ при возможно меньшемъ числѣ нагревовъ.

Опасная температура, которой надо избѣгать.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда листы или полосы подвергаются нагреву должна соблюдаться величайшая осторожность, чтобы не допустить обработки матеріала после того, какъ температура его понизится до опаснаго предѣла извѣстнаго подъ именемъ синяго нагрева, который наступаетъ приблизительно въ предѣлахъ отъ 200 до 315° С. Если листы или полосы остынутъ до этой температуры во время обработки, то они должны быть вновь нагрѣты.

Отжигъ.

Листы или полосы, подвергавшіеся обработке в горячемъ состояніи, должны быть после этого отожжены одновременно по всей длинѣ каждого листа или полосы.

Обнаруженіе пороковъ в матеріалѣ.

Если при обработке какой-либо полосы или листа будутъ обнаружены признаки пороковъ или трещины, то этотъ листъ или полоса должны быть забракованы.

Стальные листы, полосы и заклепки.

Выполнение условий образцовой спецификации.

Стальные листы, полосы или заклепки, за исключениемъ тѣхъ случаевъ, о которыхъ упомянуто особо, должны удовлетворять всѣмъ условіямъ, выдерживать испытанія и осмотръ, согласно британской образцовой спецификаціи, изданной «Engineerings Standards Committee» относительно стали, употребляемой для морскихъ котловъ и должны быть заклепаны, согласно указаніямъ, приведеннымъ въ этой спецификаціи.

Дальнѣйшее клейменіе стальныхъ листовъ.

На стальныхъ листахъ также должны быть выштампованы цифры полученнаго разрывнаго усилія въ тоннахъ на кв. дм., удлиненія въ процентахъ и клеймо наблюдающаго инженера, въ присутствіи котораго испытанія производились.

Отжигъ заклепокъ.

Всѣ заклепки при изготовленіи должны быть надлежащимъ образомъ нагрѣты, а также должно быть обращено вниманіе на то, чтобы готовые заклепки были отожжены.

Случаи, когда испытаній на разрывъ можно не производить.

Испытаній на разрывъ можно не производить надъ матеріаломъ колосниковъ, половыхъ листовъ, топочной арматуры, дымовыхъ трубъ, кожуховъ дымовыхъ трубъ, котельныхъ кожуховъ, зольниковъ, щитовъ, загражденій, мусорныхъ кадокъ, листовъ для котельной и другой обшивки, а также для другихъ цѣлей, гдѣ прочность не требуется и гдѣ примѣненіе такого матеріала вмѣсто испытаннаго не вызоветъ добавочнаго вѣса.

Цѣлнотянутыя стальные трубы.

Производство.

Цѣлнотянутыя стальные трубы должны быть закончены въ холодномъ состояніи, для удаленія всѣхъ слѣдовъ горячаго процесса и приданія трубамъ гладкой поверхности изнутри и снаружи.

Обточка.

Если послѣ горячей протяжки наружная и внутренняя поверхности трубы не концентричны по всей ея длинѣ, то такая труба должна быть концентрично обточена передъ протяжкой въ холодномъ состояніи.

Отжигъ.

Трубы послѣ изготовленія должны быть отожжены въ закрытыхъ ящикахъ, совершенно исключаящихъ возможность прониканія въ нихъ печныхъ газовъ и воздуха, и въ специально устроенныхъ для этой цѣли печахъ.

Химический анализ

Вещество, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 1-е

Вещество 1-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Table with 2 columns: Name of substance, Amount (g)

Вещество 1-е	1.00
Вещество 2-е	0.50
Вещество 3-е	0.25
Вещество 4-е	0.125
Вещество 5-е	0.0625

Вещество 1-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 2-е

Вещество 2-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 2-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 2-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 2-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 3-е

Вещество 3-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 4-е

Вещество 4-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Вещество 5-е

Вещество 5-е, полученное из ... (text describing the substance and its origin)

Утолщеніе и пр.

Когда встрѣчается надобность въ утолщеніи концовъ трубъ въ раздачѣ или уменьшеніи діаметра ихъ, то это должно быть произведено въ матрицахъ и прессахъ, а не ударами молота и осадкой.

Испытаніе трубъ.

Трубы должны выдерживать слѣдующія испытанія, за исключеніемъ а), а также надрѣзку, гдѣ это потребуется безъ дальнѣйшаго отжига и безъ надрыва.

Трубы должны быть подвергнуты слѣдующимъ испытаніямъ:

Испытаніе на разрывъ.

	Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тон- нахъ на кв. дм.	Удлиненіе на длинѣ 8 дм.	Въ про- центахъ.
а) Полосы, вырѣзанныя вдоль каждой трубы, которыя могутъ быть ото- жжены до испытанія	Не болѣе. 27	Не менѣе. 24	Въ про- центахъ. 25

Испытаніе на закалку.

б) Полосы, отрѣзанныя отъ трубъ вдоль или поперекъ ихъ, $1\frac{1}{2}$ " шириною, выпрямленныя, равномерно нагрѣтыя до краснаго кроваваго цвѣта и охлажденныя въ водѣ при температурѣ въ 27° С., должны выдержать сдваиваніе въ прессѣ по внутреннему радіусу, равному полуторной толщинѣ, испытываемой стали.

в) Куски 2" длиною, отрѣзанные отъ трубъ, должны выдержать въ холодномъ состояніи осадку молотомъ до уменьшенія ихъ длины на 1 дюймъ.

г) Куски 2" длиною, отрѣзанные отъ трубъ должны выдержать сплющиваніе молотомъ въ холодномъ состояніи, пока разстояніе между стѣнками ихъ не станетъ равной двойной толщинѣ матеріала.

е) Гидравлическая проба. Каждая труба должна испытываться гидравлическимъ давленіемъ въ 1250 англ. фунтовъ на кв. дм., причемъ не должно быть никакого измѣненія формы и ни малѣйшаго признака просачиванія воды.

Каждая труба должна быть испытана.

Вышеупомянутымъ испытаніямъ а), б), в) г) и е) будетъ подвергнута каждая труба. Эти испытанія будутъ произведены на заводѣ, изготовляющемъ трубы, послѣ протравки (если потребуется) для удаленія окалины и обнаруженія поверхностныхъ недостатковъ въ ней ранѣе, чѣмъ трубы подвергнутся остальнымъ операціямъ.

Забракованіе трубъ.

Всѣ забракованныя трубы будутъ помѣчены такимъ образомъ, чтобы можно было легко отличить ихъ отъ годныхъ.

Послѣдующій отжигъ.

Трубы, которыя подвергались осадкѣ или другой обработкѣ, сопровождаемой нагрѣвомъ или выгибаніемъ послѣ отжига, должны быть послѣ этого вновь отождены въ закрытомъ ящикѣ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда форма трубы не допускаетъ отжига

при такихъ условіяхъ. Если обработка трубъ производилась на заводѣ, изготовляющемъ трубы, то отжигъ долженъ производиться тамъ же, но если отработка производилась послѣ доставки трубъ, то отжигъ долженъ быть произведенъ на заводѣ, изготовляющемъ механизмы и котлы.

Протравка.

Непосредственно передъ оцинковкой трубы должны быть погружены въ растворъ, состоящій изъ 39 частей воды и одной части соляной кислоты. По вынутіи изъ этого раствора кислоты онѣ должны быть хорошо очищены щеткой, тщательно вымыты и осмотрѣны внутри и снаружи.

Цинковка.

Каждая труба должна быть подвергнута оцинкованію гальваническимъ способомъ въ теченіе 15—20 минутъ или въ продолженіи такого промежутка времени, какое окажется нужнымъ для обнаруженія недостатковъ и должна быть осмотрѣна наблюдающимъ инженеромъ, причемъ каждая труба, на которой будутъ обнаружены пороки, должна быть забракована. Затѣмъ трубы должны быть оцинкованы горячимъ способомъ снаружи и внутри, если это будетъ потребовано.

Процессъ загибанія.

Если труба отгибается на уголъ болѣе 15° отъ прямой, то предпочтительно производить загибы ея въ нагрѣтомъ состояніи.

Всѣ трубы, сгибаемыя на уголъ болѣе 15° отъ прямой, должны быть отождены по всей длинѣ послѣ отгибанія.

Отступленіе въ толщинѣ.

Всѣ трубы, толщина которыхъ окажется меньше обусловленной, будутъ забракованы.

Всѣ трубы, толщина которыхъ превышаетъ обусловленную на 15%, будутъ также забракованы.

Отступленіе въ діаметрѣ.

Трубы, у которыхъ наружный діаметръ окажется меньше обусловленнаго, будутъ забракованы.

Трубы, у которыхъ наружный діаметръ превышаетъ обусловленный болѣе, чѣмъ на 2%, будутъ также забракованы.

Браковка поставки.

Браковка 40% какой-либо поставки повлечетъ за собой браковку всей поставки и заклеивеніе ея соответственнымъ образомъ.

Сварныя стальные трубы.

Изготовленіе.

На мѣста сварки всѣхъ стальныхъ трубъ должна быть наложена наружная планка. Эта планка должна быть не меньше, чѣмъ на $\frac{1}{16}$ дюйма толще матеріала трубы, а края планки должны быть срезаны подъ угломъ въ 75° .

Дыры для заклепокъ ея должны проходить вблизи мѣста сварки.

Отжигъ.

Послѣ изготовленія трубы должны быть вполне отождены въ ящикахъ такого устройства, чтобы прониканіе въ нихъ печныхъ газовъ и воздуха было совершенно невозможно. Отжигъ этотъ долженъ быть произведенъ въ специально устроенныхъ для этой цѣли печахъ.

Испытаніе на разрывъ.

Стальные листы, изъ которыхъ изготовляются трубы, должны выдерживать слѣдующія испытанія:

Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тоннахъ на кв. дм.		Удлиненіе на длину въ 8 дюймовъ.
Не болѣе.	Не менѣе.	Въ процентахъ.
27	24	25

Испытаніе на закалку.

Полосы, отрѣзанныя вдоль или поперекъ трубы $1\frac{1}{2}$ " шириною, нагрѣтыя равномерно до краснаго кроваваго цвѣта и охлажденныя въ водѣ при температурѣ около 27° С., должны выдерживать безъ надрыва изгибъ подъ прессомъ по радіусу внутренняго закругленія, равному полуторной толщинѣ испытываемой стали, до параллельности отогнутыхъ сторонъ.

Испытаніе ковкой.

Листы, должны выдержать дополнительныя испытанія ковкой, какъ въ нагрѣтомъ, такъ и въ холодномъ состояніи, такимъ способомъ, который будетъ признанъ наблюдающимъ инженеромъ удовлетворительнымъ для опредѣленія доброкачественности матеріала и его пригодности для предполагаемаго назначенія.

Испытаніе на сварку.

Листы кромѣ того, должны быть испытаны на сварку, при чемъ нѣкоторые изъ сварныхъ кусковъ, а также куски, вырѣзанные изъ трубъ, должны быть разорваны на испытательной машинѣ, для опредѣленія прочности сварки, при чемъ сопротивленіе разрыву свареннаго мѣста должно быть не менѣе 80% средняго сопротивленія разрыву, обусловленнаго для сплошныхъ листовъ.

Цинкованіе.

Трубы должны быть оцинкованы горячимъ способомъ снаружи, а если потребуется, то и внутри.

Толщина и пр.

Трубы должны быть гладкими, цилиндрическими, имѣть всюду обусловленный діаметръ и толщину нигдѣ не меньшую требуемой.

Отступленіе въ толщинѣ.

Всѣ трубы, толщина которыхъ окажется меньше обусловленной, будутъ забракованы. Точно также будутъ забракованы и всѣ трубы, толщина которыхъ будетъ превышать обусловленную болѣе, чѣмъ на 15%.

Отступленіе въ діаметрѣ.

Всѣ трубы съ наружнымъ діаметромъ, меньшимъ обусловленнаго, будутъ забракованы, равно какъ и всѣ трубы, у которыхъ діаметръ превышаетъ обусловленный болѣе, чѣмъ на 2% .

Браковка поставки.

Браковка 40% какой-либо поставки повлечетъ за собою браковку всей поставки, которая и должна быть заклеимена соответственнымъ образомъ.

Стальные фланцы для трубъ сепараторовъ и проч.

Производство.

Фланцы должны быть выкованы цѣльными, безъ сварки и должны навинчиваться на трубы или быть приклепаны къ нимъ.

Приклепанные фланцы не должны ставиться на трубы меньшія 5" въ діам. Концы трубъ, къ которымъ крѣнятся нарѣзные фланцы, ни въ какомъ случаѣ не должны быть меньше $\frac{3}{16}$ дм. толщиной.

Испытаніе на разрывъ.

Сталь, изъ которой фланцы изготовляются, должна выдерживать слѣдующія испытанія:

	Предѣльная крѣпость на растяженіе въ тоннахъ на кв. дм.:		Удлиненіе на длинѣ въ 2 дюйма въ процентахъ.
	Не болѣе.	Не менѣе.	
Планки, взятые отъ каждой по- ковки, изъ которой фланцы изготовляются.	30	27	27

Испытаніе на закалку.

Полоски, отрѣзанныя отъ листа или болванки, изъ которыхъ изготовляются фланцы, $1\frac{1}{2}$ дм. шириною, нагрѣтыя разномѣрно до краснаго кроваваго цвѣта и охлажденные въ водѣ при температурѣ 27°C ., должны выдерживать безъ надрыва изгибъ подъ прессомъ по радіусу внутренняго закругленія, равному полуторной толщинѣ испытываемой полосы до параллельности концовъ.

Стальные цѣлнотянутыя трубки для котловъ и для подогревателей нефти.

Производство.

Трубки должны быть цѣлнотянутыми, причемъ протяжка должна быть закончена въ холодномъ состояніи, чтобы удалить всѣ признаки горячаго процесса и придать трубкамъ гладкую поверхность изнутри и снаружи.

Обточка.

Въ случаѣ, если отверстіе трубки послѣ горячей протяжки окажется неконцентричнымъ съ наружной окружностью, то трубка должна быть обточена концентрично до протяжки въ холодномъ состояніи.

НЫ
/0

КО-

на

цы
ТЬ

Я:

1,
Я
-
И

а

Отжигъ.

Каждая трубка по изготовленіи и до отправки съ завода, изготовляющаго ихъ, должна быть вполне отождена въ ящикахъ, совершенно исключаящихъ возможность прониканія въ нихъ печныхъ газовъ и воздуха и въ специально устроенныхъ для этой цѣли печахъ.

Наружный видъ трубокъ.

Трубки до выгибанія, если таковое требуется, должны быть прямыми, гладкими, цилиндрическими, одинаковой толщины въ поперечномъ сѣченіи и всюду одинаковаго діаметра, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ иначе указано. Они должны быть свободны отъ окарины, продольныхъ расщепленій, бороздъ или пленокъ, какъ внутри, такъ и снаружи; они не должны быть лакированы или окрашены, а также не должны быть смазаны масломъ съ цѣлью ихъ сохраненія, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ это особо оговорено. Въ случаѣ обнаруженія сварки, хотя бы въ одной трубкѣ, вся партія будетъ забракована.

Испытаніе трубокъ.

Испытанія а), б), в) должны быть произведены до протравки трубокъ передъ оцинковкой, остальные же испытанія — послѣ оцинковки. Трубки должны выдержать испытанія, за исключеніемъ а), а также загибъ, гдѣ это необходимо безъ дальнѣйшаго отжига и безъ надрыва.

Испытанія на разрывъ.

Испытанія, которымъ трубки должны быть подвергнуты, суть слѣдующія:

	Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тоннахъ на кв. дм. Не болѣе.	Удлиненіе на длинѣ въ 8 дюймовъ. Въ процентахъ.
а) Планки, отрѣзанныя отъ трубокъ, которые могутъ быть отождены до испытанія.	26	23

Испытаніе на закалку.

б) Полосы, отрѣзанныя отъ трубокъ, выпрямленныя, нагрѣтыя до краснаго кровяного цвѣта и охлажденныя въ водѣ при температурѣ 27° С., должны выдержать изгибъ до параллельности отвѣтвленій, по радіусу въ 1½ дм.

Испытаніе на сплющиваніе.

в) Каждая трубка болѣе 4-хъ футовъ длиною должна быть изготовлена на 1 дюймъ длиннѣ окончательнаго ея размѣра. Эта дюймовая часть каждой трубки, отпиленная почти совершенно, въ поперечномъ направленіи, но не до отдѣленія отъ трубокъ, должна быть сплющена, пока ея стороны не будутъ отстоять одна отъ другой на нижеуказанное разстояніе*). Малѣйшіе слѣды надрыва, происшедшаго во время этого испытанія, должны считаться основаніемъ къ забракованію трубки. Для трубокъ длиною 4 фута или меньше въ окончательномъ видѣ, испытаніе на сплющиваніе съ оставленіемъ для него дюймоваго куска, должно производиться надъ одной половиною всего количества трубокъ, входящихъ въ поставку. Для этой цѣли трубки должны доставляться двойной длины, распиленные почти насквозь въ поперечномъ направленіи, но не до отдѣленія одна отъ другой, причемъ

*) При толщинѣ 5 мм. и ниже до соприкосновенія сторонъ; при толщинѣ болѣе 5 мм. до тѣхъ поръ, пока разстояніе между сторонами не сдѣлается равнымъ двойной толщинѣ металла.

жна
анія
хъ.

имп,
діа-
чны
жи;
аны
ого-
еть

ин-
ія,
и

го
до

тъ
ги
тъ
з-
ы
е
о
ь
я
ь
а

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Училища в России

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Училища в России	1895	1900
Училища в России	1895	1900

Училища в России

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Училища в России

Училища в России

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Училища в России

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

Въ настоящее время в России существует много различных учреждений, имеющих целью улучшение народного просвещения. К числу таких учреждений относятся: училища, гимназии, университеты, земские школы, церковно-приходские школы и др.

при одной изъ нихъ долженъ имѣться пробный кусокъ длиною 1 дм., о которомъ говорится выше. Окончательное отдѣленіе двухъ частей трубокъ и пробной части должно быть произведено на заводѣ, изготовляющемъ котлы. Трубки должны быть всѣ доставлены съ неотрѣзанными вышеупомянутыми пробными кусками.

d) *) Всѣ котельныя трубки должны выдерживать раздачу для образованія воронкообразнаго расширенія до предѣла, необходимаго при установкѣ ихъ на мѣсто въ котлы, а тѣ, которыя имѣютъ діаметръ въ 2 дюйма и ниже, — до раздачи діаметра по крайней мѣрѣ на 25% больше первоначальнаго діаметра трубки; минимальное количество испытываемыхъ такимъ образомъ трубокъ должно быть 2% всего количества трубокъ. Кромѣ того, каждая трубка, по постановкѣ въ котель, должна выдерживать упомянутую выше раздачу концовъ, а если какая-нибудь трубка не выдержитъ этой операціи, она должна быть вынута изъ котла и замѣнена новой, причемъ первоначально взятая трубка должна быть забракована.

Испытаніе на раздачу раскаткой.

e) Концы трубокъ должны выдерживать раздачу въ холодномъ состояніи посредствомъ раскатки съ тремя роликами до нижеуказаннаго увеличенія діаметра:

Эта раздача должна быть произведена въ трехъ послѣдовательныхъ равномерномъ увеличивающихся отверстіяхъ трубной доски.

Толщина трубки въ мм.	Увеличеніе діаметра въ %.
Тоньше 5 мм.	12,5
5 мм. и болѣе	6,5

Испытаніе гидравлическимъ давленіемъ.

f) Каждая котельная и подогревателя нефти трубка должна выдержать безъ постояннаго измѣненія формы или малѣйшихъ признаковъ течи гидравлическое давленіе въ 2500 англ. фунт. на кв. дм. въ случаѣ трубокъ съ наружнымъ діаметромъ 2 дюйма и меньше, и до 1500 фунт. на кв. дм. для всѣхъ другихъ трубокъ, послѣ того, какъ онѣ совершенно приготовлены къ установкѣ въ котель или подогреватель нефти.

Пробныя партіи трубокъ. Число трубокъ, подвергающихся испытанію.

Забракованіе партіи трубокъ.

Трубки должны быть произвольно сгруппированы въ партіи, состоящія каждая изъ 100 штукъ въ случаѣ котельныхъ трубокъ, и 20 штукъ въ случаѣ трубокъ для подогревателей нефти, при чемъ испытаніямъ а), б) и e). будетъ подвергнуто по двѣ трубки изъ каждой партіи каждаго рода трубокъ по выбору наблюдающаго инженера. Эти трубки будутъ предназначены исключительно для этихъ испытаній.

Всѣ забракованныя трубки должны быть помѣчены наблюдающимъ инженеромъ такимъ образомъ, чтобы ихъ можно было отличить отъ годныхъ. Неудовлетворительность результатовъ испытаній, выбранныхъ для испытанія трубокъ, повлечетъ за собою забракованіе всей партіи, изъ которой онѣ взяты, при чемъ всѣ трубки этой партіи должны быть соотвѣтственно помѣчены.

Отжигъ передъ оцинковкой.

Тѣ трубки, которыя подвергались высадкѣ или какой-либо обработкѣ, могущей уничтожить дѣйствіе первоначальнаго отжига, должны быть вторично отождены передъ протравкой для оцинковки.

*) См. Журналъ Морского Техническаго Комитета по Механической части отъ 19 февраля 1910 г. за № 15.

Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра основан на данных метеорологических станций. Вечером ожидается облачная погода с осадками. Температура воздуха понизится до -5°C . Ветер северный, слабый.

Состояние погоды

Состояние погоды в настоящее время характеризуется облачностью. Видимость хорошая. Температура воздуха $+10^{\circ}\text{C}$. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 760 мм .

Характеристики погоды

Характеристики погоды: температура воздуха $+15^{\circ}\text{C}$, влажность 70% , скорость ветра 10 м/с . Атмосферное давление 765 мм .

Состояние погоды на сегодня

Состояние погоды на сегодня: температура воздуха $+12^{\circ}\text{C}$, влажность 65% , скорость ветра 8 м/с . Атмосферное давление 760 мм .

Состояние погоды на завтра

Состояние погоды на завтра: температура воздуха $+10^{\circ}\text{C}$, влажность 60% , скорость ветра 10 м/с . Атмосферное давление 760 мм .

Прогноз погоды

Прогноз погоды: температура воздуха $+10^{\circ}\text{C}$, влажность 60% , скорость ветра 10 м/с . Атмосферное давление 760 мм .

Состояние погоды

Состояние

Состояние погоды: температура воздуха $+10^{\circ}\text{C}$, влажность 60% , скорость ветра 10 м/с . Атмосферное давление 760 мм .

Протравка передъ оцинковкой.

Непосредственно передъ оцинковкой, трубы должны быть погружены въ растворъ, состоящій изъ 39 частей воды и одной части соляной кислоты. По вынутіи изъ этого раствора онѣ должны быть хорошо очищены щеткой и для полнаго удаленія кислоты, тщательно промыты щелочнымъ растворомъ, а затѣмъ водою и поставлены стоймя для осушки.

Оцинковка.

Каждая цѣлнотяннутая трубка должна быть подвергнута электрическому оцинкованію снаружи по всей длинѣ въ теченіе 15—20 минутъ или въ продолженіе такого промежутка времени, какой окажется нужнымъ для обнаруженія недостатковъ, для сохраненія трубы на время изготовленія котловъ и пр. Трубки послѣ оцинкованія должны быть осмотрѣны наблюдающимъ и оказавшіяся съ пороками должны быть забракованы.

Трубы обратной воды должны быть послѣ этого оцинкованы горячимъ способомъ какъ снаружи, такъ и внутри.

Храненіе трубокъ.

Необходимыя мѣры должны быть приняты для наилучшаго сохраненія котельныхъ трубокъ отъ порчи послѣ ихъ доставки съ завода, изготовляющаго ихъ, до установки въ котлы, для чего онѣ должны быть помѣщены подъ навѣсомъ, въ сухомъ мѣстѣ.

Отступленіе въ толщинѣ.

Всѣ трубы, толщина стѣнокъ которыхъ окажется меньше обусловленной, будутъ забракованы, а также и тѣ, толщина которыхъ превосходитъ болѣе, чѣмъ на одинъ номеръ по калибру, или на 10% обусловленную толщину.

Отступленіе въ діаметрѣ.

Трубки ни въ какомъ случаѣ не должны быть меньше обусловленнаго діаметра, но уклоненія въ сторону увеличенія діаметра допускаются въ слѣдующихъ предѣлахъ:

Въ трубкахъ, діаметромъ до $1\frac{1}{4}$ дм. включительно	7/1000 дм.
Въ трубахъ свыше $1\frac{1}{4}$ дюйма діаметромъ и до 2-хъ дюймовъ включит.	10/1000 дм.
Въ трубахъ свыше 2-хъ дюймовъ діаметромъ	15/1000 дм.

Браковка поставки.

Въ случаѣ забракованія 40% какой-либо поставки, подлежитъ забракованію вся эта поставка въ цѣломъ, которая и должна быть соответствующимъ образомъ заклеена.

Стальные отливки.

Клейменіе.

Стальные отливки для механизмовъ должны имѣть клеймо съ обозначеніемъ названія или обычной марки завода, изготовившаго ихъ, а также марку, обозначающую сортъ стали.

$\frac{1}{2}$ Ъ
Ъ

0

1.
1.
1.

1

16

1

Испытаніе на разрывъ.

Пробные бруски, взятые отъ отливокъ, должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

	Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тоннахъ на кв. дюймъ.		Удлиненіе на длинѣ въ 2" въ процен-тахъ.	Испытанія на изгибъ на уголь.
	Не болѣе.	Не менѣе.		Не менѣе.
Тонкія отливки	37	30	12	45°
Обыкновенныя отливки	35	28	15	60°—90°

Примѣчаніе: Размѣры брусковъ и углы изгиба для обыкновенныхъ отливокъ должны соответствовать пункту 19 циркуляра М. Т. Комитета по механической части отъ 8-го марта 1900 года за № 2.

Испытаніе на изгибъ. Испытаніе бросаніемъ.

Испытаніе на изгибъ должно быть произведено надъ брусками квадратнаго сѣченія размѣромъ въ 1 дюймъ въ сторонѣ квадрата, отрѣзанными отъ того же матеріала, при чемъ они должны выдерживать изгибъ по радіусу не болѣе $1\frac{5}{8}$ дюйма въ холодномъ состояніи безъ надрыва на указанные выше углы, которые опредѣляются соответствен-но предѣльной крѣпости матеріала. Пробные куски должны быть взяты отъ каждой отливки; если же нѣсколько малыхъ отливокъ, изготовляемыхъ по одному заказу, отливается одно-временно, при чемъ вѣсъ каждой изъ нихъ не превышаетъ $1\frac{1}{2}$ пуда, то могутъ быть отлиты одновременно съ этими отливками спеціальныя пробныя бруски; кромѣ того, 2% этихъ отливокъ будетъ предназначено спеціально на предметъ испытанія качества металла.

Всѣ стальные отливки должны выдерживать удовлетворительнымъ образомъ паденіе съ высоты 12 футовъ на твердую дорогу, вымощенную щебнемъ, или на полъ соответству-ющей твердости.

Стальные поковки.

Клейменіе.

Сталь для поволокъ должна имѣть клеймо съ обозначеніемъ названія или обычной марки завода, доставляющаго ее, а также сорта стали, по принятой на заводѣ классификаціи.

Пробные бруски.

Пробные бруски должны быть взяты наблюдающимъ инженеромъ отъ каждой поковки, при чемъ они могутъ быть отрѣзаны послѣ отжига поковки. Когда нѣсколько предметовъ по одному и тому же заказу изготовляются изъ одной поковки, можно, по усмотрѣнію наблюдающаго инженера ограничиться однимъ пробнымъ брускомъ отъ цѣлой поковки, если только не будетъ иныхъ указаній.

Однако, если отдѣльные предметы, изготовленные изъ общей поковки, впоследствии подвергнутся значительной ковкѣ, то должны быть произведены добавочныя испытанія этихъ предметовъ въ размѣрѣ 5%-овъ отъ всего количества.

Отъ роторныхъ, главныхъ и гребныхъ валовъ пробные бруски должны быть взяты съ каждаго конца каждаго вала.

Испытание на разрыв.

Испытание на разрыв должно производиться следующим образом:

Испытуемый образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть вырезан так, чтобы в нем не было никаких дефектов, таких как складки, дырки и т.д.

Образец должен быть испытан на разрыв с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

180	21	30	40
180	25	34	44
180	30	38	48

Испытание на растяжение.

Испытание на растяжение должно производиться следующим образом: образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть испытан на растяжение с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

Испытание на сжатие.

Испытание на сжатие должно производиться следующим образом: образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть испытан на сжатие с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

Испытание на сжатие должно производиться следующим образом: образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть испытан на сжатие с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

Испытание на удар.

Испытание на удар должно производиться следующим образом: образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть испытан на удар с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

Испытание на изгиб.

Испытание на изгиб должно производиться следующим образом: образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть испытан на изгиб с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

Испытание на прогиб.

Испытание на прогиб должно производиться следующим образом: образец должен быть вырезан из листа бумаги, толщина которого должна быть не менее 0,1 мм. Длина образца должна быть не менее 100 мм, а ширина — не менее 10 мм. Образец должен быть испытан на прогиб с помощью специального прибора, который должен быть откалиброван перед использованием.

Испытаніе на разрывъ.

Пробные бруски должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

	Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тон- нахъ на кв. дюймъ. Не болѣе. Не менѣе.		Удлиненіе на длинѣ 2-хъ дм. Въ процен- тахъ.	Испытанія на изгибъ на уголь. Не менѣе.
Обыкновенныя поковки, вклю- чая барабаны и диски ро- торовъ	35	30	27	180
Валы роторовъ	38	34	25	180
Прочіе валы	32	28	30	180

Испытаніе на изгибъ.

Испытанія на изгибъ должны производиться надъ брусками квадратнаго сѣченія съ размѣромъ въ 1" въ сторонѣ квадрата, которые должны выдерживать изгибъ въ хо-
лодномъ состояніи, на указанные выше углы безъ надрыва по радіусу не болѣе $\frac{1}{4}$ дм.
для стали съ сопротивленіемъ на разрывъ до 35 тоннъ и по радіусу не болѣе $\frac{5}{8}$ для
стали съ сопротивленіемъ свыше 35 тоннъ.

Сплошныя болванки для поволокъ.

Всѣ поковки должны быть изготовлены изъ сплошныхъ болванокъ, причемъ всѣ
отвѣтственные поковки, какъ-то: валы и болты для муфтъ главныхъ механизмовъ, а также
колѣнчатые валы, шатуны, поршневые штоки и штыры поперечинъ вспомогательныхъ
механизмовъ должны быть постепенно и равномерно выкованы изъ болванокъ, отъ верх-
нихъ концовъ которыхъ должно быть отрѣзано по крайней мѣрѣ 40% и 5% — отъ нижнихъ,
считая отъ полного вѣса болванки.

Площадь поперечнаго сѣченія тѣла готовой поковки не должна составлять больше
одной шестой первоначальной площади поперечнаго сѣченія, болванки.

Внутреннія отверстія въ валахъ должны быть высверлены.

Роторные, гребные и дейдвудные валы должны быть выкованы цѣльными, а осевыя
отверстія въ нихъ, указаннаго размѣра, должны быть высверлены или же воспроизведены
какимъ либо другимъ одобреннымъ способомъ, но если впослѣдствіи окажется необходи-
мымъ подвергать эти валы нагрѣву и ковкѣ для уменьшенія діаметра какой либо части
осевого отверстія, то это должно быть сдѣлано надлежащимъ одобреннымъ способомъ.

Помѣтки и записи.

Должна быть принята извѣстная система помѣтокъ и записей болванокъ и поволокъ
для того, чтобы можно было впослѣдствіи опредѣлить происхожденіе всякой поковки.

Эти помѣтки должны быть сохранены на всѣхъ отвѣтственныхъ частяхъ механизмовъ
при ихъ отдѣлкѣ, такъ, чтобы впослѣдствіи во всякое время можно было выяснитъ
качества матеріала болванки и поковки, и результаты тѣхъ испытаній, которыми они
подвергались.

Отжигъ.

Всѣ поковки должны быть надлежащимъ образомъ отожжены. Если же какая нибудь
поковка послѣ отжига подвергнется нагрѣву, то она должна быть вторично отожжена.

Исследования в области

Исследования в области... (The text is mirrored and largely illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.)

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области... (The text is mirrored and largely illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.)

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области

Исследования в области... (The text is mirrored and largely illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.)

Исследования в области

Исследования в области... (The text is mirrored and largely illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.)

Исследования в области

Исследования в области... (The text is mirrored and largely illegible due to bleed-through from the reverse side of the page.)

Чугунъ.

Испытаніе чугуна.

Пробныя планки должны быть взяты отъ всѣхъ главнѣйшихъ отливокъ, руководствуясь пунктомъ 21 Циркуляра Морского Техническаго Комитета по Механической части отъ 8 марта 1900 года за № 2 и въ томъ числѣ корпусовъ и крышекъ турбинъ. Наименьшее сопротивление чугуна на разрывъ должно быть 9 тоннъ на квадратный дюймъ, определенное при длинѣ испытываемаго образца въ 2 дм. и діаметрѣ $\frac{3}{4}$ " (20 мм.). Поперечная ломающая нагрузка, дѣйствующая на брусокъ квадратнаго сѣченія со стороны квадрата въ 1 дюймъ и приложенная посрединѣ между опорами, находящимися на разстояніи 1 фута, должна быть не менѣе 2000 англійскихъ фунтовъ (55 пудовъ).

Холодильниковыя трубки и надрѣзныя сальниковыя втулки.

Матеріаль. Трубки и сальниковыя втулки.

Трубки и втулки для холодильниковъ должны быть изготовлены изъ слѣдующаго состава:

	Желтая мѣдь для трубокъ.	Морская латунь для втулокъ.
Красной мѣди въ процентахъ не менѣе	70	62
Олова въ процентахъ не менѣе.	1	1
Цинка въ процентахъ	остальное	37

Обработка.

Всѣ литыя болванки, изъ которыхъ протягиваются трубки для холодильниковъ, должны быть тщательно высверлены изнутри и обточены снаружи; при этомъ должно быть снято достаточно матеріала для обезпеченія отсутствія всякихъ поверхностныхъ недостатковъ въ матеріалѣ. Количество матеріала, высверливаемое изнутри полой болванки, должно быть таково, чтобы увеличеніе внутренняго діаметра, происходящее вслѣдствіе этого было не менѣе $\frac{1}{4}$ дюйма.

Производство.

Трубки должны быть протянуты на оправкѣ.

Каждая трубка для холодильника и маслоохладителя должна быть сдѣлана на 2 дюйма длиннѣе окончательнаго размѣра для цѣлей испытанія. Между этимъ придаткомъ въ 2 дюйма и трубкой долженъ быть сдѣланъ глубокій поперечный надрѣзъ, чтобы можно было этотъ придатокъ сплющить. Трубки должны быть доставлены съ неотрѣзанными придатками, на которыхъ должны быть клейма наблюдающаго инженера.

Трубки должны быть гладкими, концентричными, цилиндрическими по всей длинѣ, какъ снаружи, такъ и внутри, и не должны имѣть разслоеній, продольныхъ бороздъ, раковинъ, пленокъ, трещинъ или другихъ недостатковъ какъ снаружи, такъ и внутри.

Точность въ діаметрѣ.

Наружный діаметръ трубокъ для холодильниковъ и маслоохладителей не долженъ быть меньше обусловленнаго размѣра болѣе, чѣмъ на $\frac{1}{200}$ дюйма. Трубки же съ наружнымъ діаметромъ болѣе обусловленнаго размѣра вовсе допущены не будутъ.

Наружный діаметръ трубокъ, предназначенныхъ для выдѣлки надрѣзныхъ сальниковыхъ втулокъ, долженъ быть въ точности равенъ обусловленному.

Титул

Титул — это наименование, которое носит человек, и которое может быть наследственным или приобретённым. Титулы могут быть родовыми, личными, церковными, государственными и др.

Содержание

Содержание титула — это совокупность признаков, которые характеризуют титула. Содержание титула может быть родовым, личным, церковным, государственным и др.

Виды титулов и их значение

Виды титулов: родовые, личные, церковные, государственные. Значение титулов: они определяют положение человека в обществе, его права и обязанности.

1. Родовые титулы — это титулы, которые передаются по наследству. Они могут быть княжескими, графскими, баронскими, дворянскими и др.

2. Личные титулы — это титулы, которые присваиваются человеку за особые заслуги. Они могут быть кавалерскими, орденовыми, почетными и др.

3. Церковные титулы — это титулы, которые присваиваются священнослужителям. Они могут быть епископскими, архиепископскими, патриаршими и др.

4. Государственные титулы — это титулы, которые присваиваются государственным деятелям. Они могут быть президентскими, премьерскими, министральными и др.

Значение титулов: они определяют положение человека в обществе, его права и обязанности. Титулы могут быть родовыми, личными, церковными, государственными и др.

5. Титулы могут быть родовыми, личными, церковными, государственными и др. Родовые титулы передаются по наследству. Личные титулы присваиваются за заслуги. Церковные титулы присваиваются священнослужителям. Государственные титулы присваиваются государственным деятелям.

Содержание титула и его значение

Содержание титула — это совокупность признаков, которые характеризуют титула. Содержание титула может быть родовым, личным, церковным, государственным и др.

Толщина.

Трубки съ толщиною стѣнокъ въ какомъ либо мѣстѣ поперечнаго сѣченія трубки менѣе обусловленной вовсе не допускается. Увеличеніе же толщины стѣнокъ допускается не болѣе 10%.

Луженіе.

Трубки для холодильниковъ должны быть вылужены изнутри и снаружи, при чемъ для этой цѣли должно употребляться исключительно чистое олово. Остальныя трубки должны быть нелужеными.

Прочія испытанія и осмотръ.

Трубки для холодильниковъ и маслоохладителей должны быть подвергнуты слѣдующимъ испытаніямъ и осмотрамъ безъ предварительнаго отжига.

- а) Осмотръ для провѣрки размѣровъ, т. е. діаметра, толщины и концентричности.
- б) Сплющиваніе обоихъ концовъ на наковальнѣ ручнымъ молотомъ до уменьшенія діаметра въ одномъ направленіи до $\frac{7}{16}$ дм. въ случаѣ трубокъ $\frac{5}{8}$ дюйма діаметромъ и пропорціонально для трубъ другихъ діаметровъ.
- в) Испытаніе внутреннимъ гидравлическимъ давленіемъ до 1000 англ. фунт. на кв. дм. безъ существеннаго постояннаго измѣненія въ діаметрѣ и безъ малѣйшихъ признаковъ просачиванія. Въ то время, когда это давленіе будетъ неизмѣнно поддерживаться въ трубкахъ, онѣ должны подвергнуться обстукиванію по всей длинѣ ихъ одновременно нѣсколькими деревянными мушкетами подходящихъ размѣровъ.

д) Бросаніе на твердый деревянный полъ съ высоты 3-хъ футъ, причемъ трубка должна имѣть горизонтальное положеніе передъ паденіемъ.

е) Удары ручникомъ по концу трубки, держа трубку свободно въ рукѣ.

ф) Вся наружная поверхность должна быть тщательно осмотрѣна для обнаруженія могущихъ быть недостатковъ.

Вышеуказаннымъ осмотрамъ и испытаніямъ должна подвергнуться каждая трубка, причемъ всѣ трубки, въ которыхъ будутъ обнаружены недостатки, а также тѣ, которыя не будутъ удовлетворять требованіямъ спецификаціи, будутъ забракованы.

г) Трубки, выдержавшія эти испытанія, должны быть послѣ этого собраны въ произвольномъ порядкѣ въ партіи, по 100 штукъ въ каждой, послѣ чего изъ каждой такой партіи будетъ взято наблюдающимъ инженеромъ по двѣ трубки, которыя будутъ подвергнуты тщательному осмотру для опредѣленія недостатковъ, могущихъ быть на внутреннихъ ихъ поверхностяхъ, а также нагрѣву до темно-краснаго цвѣта безъ обнаруженія трещинъ. Нѣсколько трубокъ, избранныхъ такимъ образомъ, будутъ распилены на части и тщательно осмотрѣны для обнаруженія недостатковъ. Эти трубки предназначаются исключительно для испытаній. Если какая-нибудь одна трубка, взятая изъ какой-либо партіи, не выдержитъ испытаній на нагрѣвъ, то вся партія должна быть забракована. Если обѣ трубки окажутся неудовлетворительными вслѣдствіе недостатковъ на внутреннихъ ихъ поверхностяхъ то вся эта партія, изъ которой онѣ взяты должна быть забракована. Если одна трубка изъ двухъ окажется неудовлетворительной по недостаткамъ на внутреннихъ ея поверхностяхъ, тогда какъ другая удовлетворительна, то еще двѣ трубки изъ этой же партіи должны быть испытаны подобнымъ же образомъ и если одна изъ нихъ также окажется неудовлетворительной, то партія будетъ забракована.

Сальниковыя втулки. Испытаніе нагрѣвомъ и ударомъ молота.

Трубки, предназначенныя для изготовленія нарѣзныхъ сальниковыхъ втулокъ, должны выдерживать нагрѣвъ и ударъ молотомъ безъ откалыванія частей ихъ и безъ образованія трещинъ, въ то же время онѣ должны быть настолько жесткими, насколько это совмѣстимо съ остальными условіями испытаній.

Исследования в области физиологии растений

Вопрос о влиянии света на процессы фотосинтеза и дыхания растений является одним из наиболее важных в современной биологии. В настоящее время накоплено много фактов, свидетельствующих о том, что свет оказывает глубокое влияние на все жизненные процессы растений.

Влияние света на фотосинтез

Фотосинтез — процесс, в котором растения используют энергию света для синтеза органических веществ из неорганических. Этот процесс является основой жизни на Земле.

Исследования в области физиологии растений

Введение

Целью настоящего исследования является изучение влияния различных факторов на процессы фотосинтеза и дыхания у растений. В работе будут рассмотрены результаты экспериментов, проведенных в лабораторных условиях.

Вид растения	Условия освещения	Скорость фотосинтеза	Скорость дыхания
Пшеница	Свет	Высокая	Низкая
Пшеница	Темнота	Низкая	Высокая
Пшеница	Свет	Средняя	Средняя

Из полученных данных видно, что при наличии света скорость фотосинтеза значительно превышает скорость дыхания. В темноте же преобладает дыхание, так как растения используют запасы органических веществ.

Выводы

В ходе исследования было установлено, что свет является основным фактором, влияющим на фотосинтез. Без света процесс фотосинтеза практически останавливается.

Также было отмечено, что температура и концентрация углекислого газа также оказывают влияние на скорость фотосинтеза. Оптимальные условия для этого процесса — это умеренная температура и достаточная концентрация CO₂.

В заключение можно сказать, что изучение физиологии растений имеет большое значение для сельского хозяйства. Понимание процессов фотосинтеза и дыхания позволяет оптимизировать условия выращивания культурных растений.

Работа выполнена в соответствии с программой исследований в области физиологии растений.

Вид растения	Условия освещения	Скорость фотосинтеза	Скорость дыхания
Пшеница	Свет	Высокая	Низкая
Пшеница	Темнота	Низкая	Высокая
Пшеница	Свет	Средняя	Средняя

Испытаніе гидравлическимъ давленіемъ.

Трубки должны быть испытаны внутреннимъ гидравлическимъ давленіемъ въ 1000 англ. фун. на кв. дм., причемъ не должно быть обнаружено просачиванія или остаточнаго измѣненія въ діаметрѣ.

Забракованныя трубы.

Всѣ забракованныя трубы должны быть помѣчены такимъ образомъ, чтобы ихъ легко было опознать.

Пушечный металлъ. Морская латунь. Бѣлый металлъ и пр.

Составъ.

Составъ сплавовъ, употребляемыхъ для всѣхъ частей, входящихъ въ поставку, за исключеніемъ особо указанныхъ случаевъ, долженъ быть слѣдующимъ:

Для отливокъ, подвергающихся давленію пара и для бѣлаго металла, употребляемаго для заливки подшипниковъ, долженъ примѣняться только новый металлъ.

	Олово. въ %	Цинкъ. въ %	Красн. мѣдь. въ %	Сурьма. въ %
Пушечный металлъ	10	максим. 2	остальное	—
Морская латунь	1	37	62	—
Бѣлый металлъ	остальн.	0	7 до 2	8 до 9

Всѣ части изъ желтой мѣди, подвергающіяся дѣйствию морской воды, должны содержать не менѣе 1-го процента олова.

Отливки, подвергающіяся дѣйствию парового давленія, не должны содержать болѣе 10 процентовъ олова.

Испытаніе на разрывъ.

Пробные бруски, взятые отъ отливокъ, должны выдерживать нижеуказанныя испытанія. Если матеріалъ подвергается прокаткѣ или ковкѣ, то бруски должны быть взяты отъ готовыхъ поковокъ.

Пробные бруски отъ гребныхъ винтовъ должны быть отлиты при лопастяхъ и обточены до діаметра въ 0,785 дюйма (площадь поперечнаго сѣченія 0,5 кв. дюйма), причемъ цилиндрическая часть бруска должна имѣть длину не менѣе 2 дюйм.

Указанное процентное удлиненіе на длинѣ въ 2 дм. должно быть достигнуто при площадкѣ поперечнаго сѣченія испытуемаго бруска въ $\frac{1}{4}$ кв. дм., за исключеніемъ матеріала для гребныхъ винтовъ, для которыхъ площадь поперечнаго сѣченія бруска должна быть $\frac{1}{2}$ кв. дм.

Журналъ М. Т. Комитета по Мех. Части, отъ 31 Мая 1911 г. № 18.

		Предѣльная крѣпость на разр. въ тоннахъ на кв. дм. Не менѣе.	Удлиненіе на длинѣ въ 2 дм. Въ процентахъ.
Пушечный металлъ		14	7,5
Морская латунь	Цилиндрическіе стержни $\frac{3}{4}$ " діам. и меньше	26	30
	Цилиндрическіе стержни свыше $\frac{3}{4}$ " діам., а также квадр. и шестигран. сѣченія	22	30

Исследования по истории
и географии
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

История и география
и географии
и географии

	Предѣльная крѣпость на разр. въ тоннахъ на кв. дм. Не менѣе.	Удлиненіе на длинѣ въ 2 дм. Въ процентахъ.
Листы изъ морской латуни послѣ отпуска въ водѣ.	26	35 и 30% на длинѣ въ 4"
Желтая мѣдь высокаго сопротивленія, вклю- чая употребляемую на изготовленіе гребныхъ вин- товъ:		
Литая	32	20%
Кованая.	32	25

Для литой и кованой желтой мѣди высокаго сопротивленія нагрузка въ $16\frac{1}{2}$ тоннъ на кв. дм. поперечнаго сѣченія не должна давать остаточнаго измѣненія длины, превышающаго 0,003 дм., при длинѣ пробнаго бруска въ 2 дюйма.

Если пробный брусокъ разорвется на разстояніи менѣе $\frac{1}{2}$ дюйма отъ зажимовъ, въ которыхъ закрѣплены концы бруска, то испытаніе не будетъ считаться удовлетвори-
тельнымъ.

Бруски изъ морской латуни.

Всѣ бруски изъ морской латуни должны быть очищены и выпрямлены. Они должны выдержать слѣдующія испытанія безъ предварительнаго отжига:

- Вытяжку въ горячемъ состояніи до заостренія оконечности.
- Загибъ въ холодномъ состояніи на уголь въ 75° по радіусу, равному діаметру или толщинѣ бруска.

Испытаніе на изгибъ.

Если діаметръ бруска или его толщина болѣе $1\frac{1}{2}$ дм., то это испытаніе на изгибъ въ холодномъ состояніи должно быть произведено съ брускомъ, діаметромъ или толщиной въ $1\frac{1}{2}$ дюйма, взятымъ отъ наружной части полосы и загнутымъ по радіусу въ $1\frac{1}{2}$ дм. такимъ образомъ, чтобы первоначальная наружная поверхность подвергалась растяженію. Если испытуемый брусокъ не круглаго поперечнаго сѣченія, то углы могутъ быть хорошо закруглены передъ этимъ испытаніемъ на изгибъ.

Листы изъ морской латуни.

Всѣ листы изъ морской латуни должны выдерживать въ холодномъ состояніи сдвиганіе безъ надрыва, по радіусу, равному толщинѣ листа.

Сплавъ для турбинныхъ лопатокъ и вставокъ между лопатками.

Техническія условія относительно этого сплава будутъ установлены особо.

Бѣлый металлъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда подшипники заливаются бѣлымъ металломъ, они должны быть предварительно вылужены.

Отливки и ковки.

Общія условія. Отливки изъ пушечнаго металла, бронзы, чугуна и стали должны быть плотны, чисты, безъ признаковъ искривленій и безъ пузырьковъ (пористости). Стальные поковки должны быть плотны, чисты и не должны имѣть никакихъ изъяновъ. Тамъ, гдѣ это требуется, отливки и поковки должны допускать обработку на станкахъ до требуемыхъ размѣровъ; приварка или наложеніе заплатъ, вставка втулокъ, задѣлка или вставка прокладокъ не будетъ допущена и тѣ издѣлія, въ которыхъ указанные явленія будутъ обнаружены, будутъ забракованы. Если при обработкѣ поволокъ будутъ обнаружены признаки недоброкачества, то такія поковки будутъ также забракованы.

Резиновые клапана.

Составъ и производство.

Вулканизированные резиновые клапана должны быть изготовлены изъ лучшаго каучука, безъ примѣси другимъ матеріаловъ, кромѣ сѣры и бѣлой окиси цинка; количество сѣры не должно быть больше $1\frac{3}{4}\%$, а окиси цинка—70%. Резина должна быть изготовлена изъ лучшаго матеріала, безъ примѣси стараго, должна быть всюду однороднаго качества, хорошо уплотнена и не должна имѣть воздушныхъ пузырей, поръ и другихъ недостатковъ.

Образцы резины безъ всякаго измѣненія своего качества и состоянія должны выдерживать сухую температуру въ 132 Ц. въ теченіе двухъ часовъ и влажную температуру въ 160 Ц. въ теченіе четырехъ часовъ.

Трубы красной мѣди.

Матеріалъ.

Красная мѣдь, употребляемая для изготовленія трубъ, должна быть новой и должна выдерживать слѣдующія испытанія:

Испытаніе на разрывъ.	Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тол- нахъ на кв. дм.	Удлиненіе въ длинѣ въ 2 дм.
	Не менѣе.	Въ процентахъ. Не менѣе.
Полосы, отрѣзанныя вдоль трубъ, послѣ отпуска въ водѣ.	14	35

Испытаніе на ковкость.

Полосы, отрѣзанныя вдоль и поперекъ трубъ, должны выдерживать изгибъ въ холодномъ состояніи, до сдвиганія по радіусу, равному толщинѣ полосъ, если онѣ не были предварительно отпущены и до соприкосновенія сторонъ, если онѣ были отпущены. Въ послѣднемъ случаѣ онѣ должны выдержать также оттяжку въ тонкія ласки безъ образова-нія трещинъ.

Трубы красной мѣди, паяныя и цѣлнотянутыя должны выдерживать въ холодномъ состояніи отгибъ краевъ въ 20% внутренняго діаметра на уголъ 90°.

Вѣсъ и толщина.

Ни одна труба не должна быть въ какой-либо части тоньше обусловленнаго размѣра, а вѣсъ ея не долженъ превосходить болѣе чѣмъ на $7\frac{1}{2}\%$ вѣса опредѣленнаго подсчетомъ, основаннымъ на ея размѣрахъ, принимая вѣсъ куб. фута мѣди равнымъ 555 англ. фун.

Описание системы (или) системы

Общая характеристика

Вот описание, представляющее собой краткое изложение содержания и назначения системы. В данном документе описаны основные принципы, лежащие в основе системы, а также ее основные компоненты и их взаимодействие. Система предназначена для решения поставленных задач и обеспечения эффективной работы.

Область применения системы

Система предназначена для использования в различных областях, где требуется автоматизация процессов и повышение эффективности. Она может быть применена в промышленности, торговле, образовании и других сферах. Система обеспечивает надежную работу и защиту данных, что делает ее незаменимым инструментом для многих организаций.

История создания системы

История создания системы начинается с первых попыток автоматизации процессов.

История создания системы	История создания системы	История создания системы
1. Создание системы	2. Развитие системы	3. Внедрение системы
4. Модернизация системы	5. Расширение системы	6. Интеграция системы

История создания системы

История создания системы начинается с первых попыток автоматизации процессов. В начале 20-х годов прошлого столетия были созданы первые автоматизированные системы, которые позволяли выполнять рутинные задачи быстрее и точнее. Со временем эти системы стали более сложными и функциональными, что привело к созданию современных систем, описанных в данном документе.

История создания системы

История создания системы начинается с первых попыток автоматизации процессов. В начале 20-х годов прошлого столетия были созданы первые автоматизированные системы, которые позволяли выполнять рутинные задачи быстрее и точнее. Со временем эти системы стали более сложными и функциональными, что привело к созданию современных систем, описанных в данном документе.

История создания системы начинается с первых попыток автоматизации процессов. В начале 20-х годов прошлого столетия были созданы первые автоматизированные системы, которые позволяли выполнять рутинные задачи быстрее и точнее. Со временем эти системы стали более сложными и функциональными, что привело к созданию современных систем, описанных в данном документе.

История создания системы	История создания системы	История создания системы
1. Создание системы	2. Развитие системы	3. Внедрение системы
4. Модернизация системы	5. Расширение системы	6. Интеграция системы

История создания системы начинается с первых попыток автоматизации процессов. В начале 20-х годов прошлого столетия были созданы первые автоматизированные системы, которые позволяли выполнять рутинные задачи быстрее и точнее. Со временем эти системы стали более сложными и функциональными, что привело к созданию современных систем, описанных в данном документе.

История создания системы начинается с первых попыток автоматизации процессов. В начале 20-х годов прошлого столетия были созданы первые автоматизированные системы, которые позволяли выполнять рутинные задачи быстрее и точнее. Со временем эти системы стали более сложными и функциональными, что привело к созданию современных систем, описанных в данном документе.

Обыкновенные стальные болты и шпильки.

Общія условія.

Все полосы, употребляемые для изготовления стальных болтов и шпилек, должны быть тщательно отожжены перед употреблением в дело. Все полосы, которые подвергались обработке с целью получения полированных поверхностей при прокатке, должны быть после этого отожжены.

Образцы для испытаній. Браковка.

Образцы для испытанія будутъ взяты изъ каждой партіи стали, предназначенной для выделки болтовъ и гаекъ, если число прутьевъ въ каждой партіи не превышаетъ 50; если же это число больше 50, то долженъ быть взятъ одинъ образецъ на каждыя лишнія 50 полосъ или менѣе. Образцы должны испытываться на крѣпость, вязкость и прочія качества и, если будутъ найдены неудовлетворительными, то партія, изъ которой они были взяты, будетъ забракована.

Испытаніе на разрывъ.

Матеріалъ долженъ выдерживать слѣдующія испытанія:

Предѣльная крѣпость на разрывъ въ тоннахъ на кв. дюймъ.		Удлиненіе на длинѣ въ 8 дюймовъ.
Не больше.	Не меньше.	Въ процентахъ.
35	30	23

Испытаніе на закалку.

Куски, отрѣзанные отъ каждого прута, послѣ равномернаго нагрѣва до краснаго кроваваго цвѣта и охлажденія въ водѣ при температурѣ 27° С, должны выдерживать безъ надрыва изгибъ до сдваиванія въ прессѣ по внутреннему радіусу, равному радіусу испытываемаго прута.

Готовыя издѣлія. Испытанія на изгибъ.

Готовые обыкновенные болты и шпильки должны также выдерживать слѣдующія испытанія:

Если не надрѣзанные части болтовъ или шпилекъ имѣютъ достаточную длину, чтобы можно было ихъ согнуть въ холодномъ состояніи, то они должны выдерживать изгибъ подъ прессомъ до сдваиванія безъ излома по закругленію съ внутреннимъ радіусомъ, равнымъ радіусу испытываемаго болта или шпильки.

Если болты или шпильки не имѣютъ ненарѣзанную часть достаточной длины, чтобы можно было ихъ загнуть въ холодномъ состояніи, то надрѣзанная ихъ часть должна выдерживать загибъ въ холодномъ состояніи безъ надлома, на слѣдующіе углы:

При діаметрѣ въ $\frac{1}{2}$ дюйма	35°
Болѣе $\frac{1}{2}$ " и менѣе 1" діаметромъ	30
При діаметрѣ въ 1" и болѣе	25

Образцовые болты или шпильки должны быть надрублены съ одной стороны и согнуты, для опредѣленія качества матеріала.

Испытанію долженъ быть подвергнутъ одинъ процентъ всего количества готовыхъ болтовъ и шпилекъ. Для этого болты и шпильки должны быть собраны въ партіи по 100 штукъ и все тѣ изъ нихъ, которые будутъ забракованы, должны быть отмѣчены такъ, чтобы ихъ можно было легко отличить. Если тѣ изъ болтовъ, которые были избраны для

...наименьшей высоте ...
...наименьшей высоте ...
...наименьшей высоте ...

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ

ОБЪЕКТ РАБОТЫ

Исследования

1) Цель работы ...

Методика

2) Описание ...

Результаты

3) Описание ...

Выводы

4) Описание ...

Литература

5) Описание ...

6) Описание ...

испытаний, этих испытаний не выдержать, то вся партия в 100 штук, из которых они взяты, будет забракована и все 100 штук будут соответственным образом отмечены.

Если 10% партий по 100 штук каждая не выдержит удовлетворительным образом обусловленных испытаний, то вся поставка может быть забракована.

Британская образцовая спецификация *).

Сталь для морских котлов.

Процесс плавки.

1) Сталь для морских котлов должна быть изготовлена в открытых печах на кислом или основном поду, смотря по тому, как то будет обусловлено приемщиком.

Отсутствие пороков.

2) Готовый материал должен быть без изъянов, трещин, рванин или расслоений.

Поверхность должна иметь гладкий вид, правка молотом не должна иметь места; допускается лишь снятие тонкой окалины помощью зубила, напильника или наждачного колеса.

Испытание и осмотр.

3) Нижеследующия испытания и осмотр должны быть произведены на месте изготовления материала до его отправки.

В случае, если во время выделки котлов, некоторая часть материала окажется в неудовлетворительном состоянии, то такой материал будет забракован несмотря на то, что раньше он выдержал испытания удовлетворительно, при чем дальнейшие испытания материала той же плавки предоставляются благоусмотрению приемщика.

Пробные планки для испытания на разрыв.

4) Прочность на разрыв и тягучесть материала должна быть определена по образцовым пробным планкам, отрезанным вдоль и поперек прокатанного материала. Если до отправки на место назначения материал подвергается отжигу или другой какой-либо обработке, планки должны быть одновременно подвергнуты той же обработке.

Листы.

Где только возможно, поверхности пробных планок с двух противоположных сторон должны быть сохранены вальцованными. Удлинение должно измеряться на образцовой пробной планке, имеющей калиброванную длину 8 дюймов.

При материале, толщиной более 0,875 дюйма, ширина пробной планки между калиброванными метками не должна превышать $1\frac{1}{2}$ дюйма; при материале, толщиной от 0,875 до 0,375 дюйма включительно, ширина не должна превышать 2 дюймов; наконец, при материале, толщиной менее 0,375 дюйма, ширина не должна быть более $2\frac{1}{2}$ дюйма. В остальном пробные планки должны быть согласны образцовой планке А (см. приложение).

*) Эта спецификация, заключая в себя главные технические условия, не касается однако, контрактных условий, составляемых каждый раз особо.

IC-

23-

го

0-

ВЪ
О,
Я

204

Б-

M
S

2

1

Круглыя полосы.

Полосы могутъ быть испытаны полныхъ прокатныхъ размѣровъ, или же онѣ могутъ быть обточены до удобнаго размѣра; если діаметръ испытываемой полосы равенъ 1 дюйму, то калиброванная длина должна быть не менѣе 8-кратнаго діаметра. Въ тѣхъ случаяхъ, когда концевыя части пробнаго бруска дѣлаются увеличенныхъ размѣровъ, длина цилиндрической части должна быть не менѣе 9-кратнаго основнаго діаметра. (См. образцовый пробный брусокъ В).

Площадь поперечнаго сѣченія пробной планки должна быть не менѣе $\frac{1}{4}$ кв. дюйма. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ полосы выше 1 дюйма діаметромъ, испытываются полныхъ прокатныхъ размѣровъ, или обточенными до размѣра выше 1 дюйма діаметромъ, допускается по желанію изготовителя, имѣть разстояніе между калиброванными мѣтками, равное 4-хъ кратному діаметру испытываемой полосы, но при этомъ удлиненіе должно быть увеличено, согласно пункту 6. При тѣхъ же условіяхъ, если концевыя части пробнаго бруска дѣлаются увеличенныхъ размѣровъ, длина цилиндрической части должна быть не менѣе $4\frac{1}{2}$ -кратнаго основнаго діаметра. (См. брусокъ F).

Если требуется почему-либо выправить пробный брусокъ, эта работа должна быть произведена въ холодномъ состояніи.

Испытаніе и выборъ пробныхъ планокъ.

5) Листы и полосы для котловъ должны выдерживать нижеслѣдующія испытанія. Всѣ пробные бруски и планки выбираются приемщикомъ и испытываются въ его присутствіи.

6) *Листы.* Разрывная нагрузка стальныхъ листовъ корпусовъ, опредѣляемая по образцовымъ пробнымъ планкамъ, должна лежать въ предѣлахъ 28—32 тонны на кв. дюйм.; разрывная нагрузка листовъ, предназначенныхъ для сварки или фланцеванія, равно какъ листовъ топокъ и огневыхъ коробокъ должна лежать въ предѣлахъ 26—30 тоннъ на кв. дюйм. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ прочность на разрывъ значенія не имѣетъ, можно ограничиться испытаніями на изгибъ, если таковыя будутъ обусловлены.

Удлиненіе, измѣренное на образцовой пробной планкѣ, имѣющей калиброванную длину въ 8 дюймовъ, должно быть не менѣе 20% для матеріаловъ толщиною 0,375 дюймовъ и выше и разрывная нагрузка котораго лежитъ въ предѣлахъ 28—32 тонны на кв. дюйм. и не менѣе 23% для матеріала толщиною 0,375 дюйма и выше и разрывная нагрузка котораго лежитъ въ предѣлахъ 26—30 тоннъ на кв. дюйм.

Полосы связей, угольниковъ, тавровъ.

Разрывная нагрузка указанныхъ полосъ должна лежать въ предѣлахъ 28—32 тонны на кв. дюйм. при удлинении образцовыхъ пробныхъ планокъ не менѣе 20%. Для полосъ, употребляемыхъ въ видѣ связей для огневыхъ коробокъ, предѣльная крѣпость на разрывъ должна быть отъ 26 до 30 тоннъ на кв. дюйм. при удлинении образцовой пробной планки не менѣе 23%.

Для матеріала, толщина котораго составляетъ менѣе 0,375 дюйма, допускается удлиненіе на 3% меньше вышеуказаннаго.

Тамъ, гдѣ связныя полосы испытываются при калиброванной длинѣ, планки равной 4-хъ кратному діаметру (см. брусокъ F), наименьшее удлиненіе должно быть 24% вмѣсто 20% и 28% вмѣсто 23%.

Полосы для заклепокъ.

Разрывная нагрузка заклепочныхъ полосъ должна лежать въ предѣлахъ 26—30 тоннъ на кв. дюйм. поперечнаго сѣченія при удлинении образцоваго пробнаго бруска В не менѣе 25% и не менѣе 30% при брускѣ F. Полосы могутъ быть испытаны полныхъ вальцованныхъ размѣровъ.

Второй вариант на русском

1. Этот вариант представляет собой... (text continues)

2. Этот вариант представляет собой... (text continues)

3. Этот вариант представляет собой... (text continues)

Третий вариант на русском

Второй вариант на русском...

4. Этот вариант представляет собой... (text continues)

Второй вариант на русском...

5. Этот вариант представляет собой... (text continues)

6. Этот вариант представляет собой... (text continues)

7. Этот вариант представляет собой... (text continues)

8. Этот вариант представляет собой... (text continues)

9. Этот вариант представляет собой... (text continues)

Второй вариант на русском...

Четвертый вариант на русском

10. Этот вариант представляет собой... (text continues)

11. Этот вариант представляет собой... (text continues)

12. Этот вариант представляет собой... (text continues)

Число испытаній на разрывъ.

7) Отъ каждого листа, вѣсомъ менѣе $2\frac{1}{2}$ тоннъ, должна быть отрѣзана въ вальцованномъ видѣ по крайней мѣрѣ одна планка для испытанія на разрывъ; отъ листа же, вѣсомъ болѣе $2\frac{1}{2}$ тоннъ должны быть взяты двѣ такихъ планки (по одной съ каждого конца).

Надъ полосами угольниковъ, заклепокъ и связей одной и той же плавки должно быть произведено по крайней мѣрѣ два испытанія на разрывъ, но когда число полосъ вальцованныхъ отъ одной плавки превышаетъ 15, надъ каждой партией, состоящей изъ 15 штукъ или менѣе, производится дополнительное испытаніе; при круглыхъ полосахъ діаметромъ $1\frac{3}{4}$ дюйма и менѣе, число штукъ въ партіи можетъ быть 50 вмѣсто 15.

Если пробная планка разорвется внѣ средней половины калиброванной длины, по желанію изготовителя можетъ быть повторено испытаніе надъ тѣмъ же листомъ или полосой.

Испытаніе на изгибъ.

Испытаніе на изгибъ въ холодномъ состояніи.

8. Пробныя планки отрѣзаются отъ листовъ или полосъ въ продольномъ или поперечномъ направленіи; онѣ не должны имѣть въ ширину менѣе $1\frac{1}{2}$ дюйма. Въ пробныхъ планкахъ, отрѣзаемыхъ отъ полосъ малыхъ размѣровъ, можетъ быть сохранено сѣченіе послѣднихъ. Заклепочныя полосы на изгибъ могутъ и не испытываться.

Испытаніе на изгибъ въ закаленномъ состояніи.

Пробныя планки должны быть такими же, что и для испытанія на изгибъ въ холодномъ состояніи. Образцы должны быть нагрѣты до кроваво-краснаго цвѣта и охлаждены въ водѣ при температурѣ не болѣе 80° Фаренгейта. Цвѣтъ нагрѣва долженъ опредѣляться по его виду въ закрытомъ помѣщеніи.

При испытаніи на изгибъ въ холодномъ и закаленномъ состояніи у образцовъ, толщиной 0,5 дюйма и выше, шероховатость кромки и заусенцы, образующіеся при отрѣзаніи, могутъ быть удалены напильникомъ или точильнымъ камнемъ; у образцовъ толщиной въ 1 дюймъ и выше, допускается обстрожка кромокъ.

Пробныя планки должны быть отожжены только въ томъ случаѣ, если матеріалъ, отъ котораго онѣ были отрѣзаны, подвергается подобному же отжигу, при чемъ планки и матеріалъ обрабатываются термически одновременно до производства испытанія.

Пробныя планки должны выдержать безъ надлома загибъ въ холодномъ и закаленномъ состояніи на 180° (до параллельности сторонъ) по внутреннему радіусу, равному $1\frac{1}{2}$ кратной толщинѣ планки.

При матеріалѣ малаго поперечнаго сѣченія, эти испытанія на изгибъ могутъ быть произведены надъ сплюсненной полосой.

Изгибъ производится подъ пресомъ или молотомъ.

Число испытаній на изгибъ.

9. *Листы.* Отъ каждого прокатаннаго листа, вѣсомъ менѣе $2\frac{1}{2}$ тоннъ, берется по одной планкѣ для испытанія на изгибъ въ холодномъ или закаленномъ состояніи; отъ листа, вѣсомъ болѣе $2\frac{1}{2}$ тоннъ берется съ каждого конца по одной планкѣ, при чемъ одна изъ нихъ должна быть испытана въ холодномъ, другая въ закаленномъ состояніи.

Полосы угольниковъ. Испытаніе на изгибъ въ холодномъ или закаленномъ состояніи должно быть произведено надъ каждой прокатанной полосой.

Полосы для связей. Испытаніе на изгибъ въ холодномъ и закаленномъ состояніи производится надъ каждой партией въ 15 штукъ, прокатанныхъ отъ одной плавки.

10. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.

11. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.



12. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.



13. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.

14. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.

15. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.


Примечание

16. Вспомогательный чертеж, на котором изображены детали, входящие в состав изделия.

10. Заклепки, отобранныя приемщиком изъ всего количества въ обусловленномъ числѣ, должны выдержать слѣдующія испытанія:


а) Стержень заклепки загибается ударами въ холодномъ состояніи до сдваиванія, подобно тому, какъ указано на фиг. 1, при чемъ съ наружной стороны загнутой части не должно появляться надрывовъ и трещинъ.

Фиг. 1.



б) Головка заклепки сплющивается (см. фиг. 2) въ холодномъ состояніи, при чемъ не допускается на кромкахъ появленія трещинъ. Сплющиваніе головки продолжается до тѣхъ поръ, пока ея діаметръ не будетъ равенъ $2\frac{1}{2}$ діаметрамъ стержня.

Фиг. 2.



11. Если пробная планка, первоначально выбранная приемщикомъ, не удовлетворитъ изложеннымъ условіямъ, то могутъ быть назначены еще два дополнительныхъ испытанія и если одно изъ нихъ окажется не удовлетворительнымъ—матеріалъ, отъ котораго взята планка, бракуется.

Во всѣхъ случаяхъ дополнительные испытанія должны быть произведены до приема какихъ-либо вещей, выдѣланныхъ изъ матеріала той же плавки.

12. *Клейменіе.* Каждый листъ и полоса, изготовленные согласно этой спецификаціи, должны быть отчетливо помѣчены установленнымъ клеймомъ, налагаемымъ изготовителемъ въ двухъ мѣстахъ, обозначающимъ сортъ стали и показывающимъ, что матеріалъ удовлетворилъ испытаніямъ. Никакіе листы и полосы, имѣющіе это клеймо, не должны быть отправляемы со сталепрокатнаго завода до производства обусловленныхъ испытаній приемщикомъ и подписанія имъ приемнаго свидѣтельства. Всѣ листы и полосы, кромѣ того, должны имѣть въ двухъ мѣстахъ марки съ обозначеніемъ завода или торговаго клейма; кромѣ того, они должны имѣть нумера или мѣтки, по которымъ впоследствии можно было-бы судить о плавкѣ, изъ которой матеріалъ изготовленъ.

Приемное свидѣтельство.

13. До подписанія настоящаго свидѣтельства изготовитель долженъ доставить приемщику удостовѣреніе въ томъ, что матеріалъ изготовленъ въ открытыхъ печахъ и что онъ подвергался и выдержалъ вышеозначенныя испытанія.

Приемлема слѣдующая форма свидѣтельства, если оно будетъ напечатано на сдаточномъ листѣ прокатной мастерской съ обозначеніемъ названія фирмы и съ приложеніемъ руки завѣдующаго испытательной лабораторіей: «Мы симъ удостовѣряемъ, что нижеописанный матеріалъ изготовленъ въ открытыхъ печахъ (такимъ-то) процессомъ, какъ обусловлено и одобрено, и что онъ—именно тотъ, который былъ удовлетворительнымъ образцомъ испытанъ вашимъ приемщикомъ согласно условій образцовой спецификаціи».

Вопросы к экзамену на звание кандидата наук

1. В чем состоит основное содержание учения о развитии жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

2. В чем состоит основное содержание учения о строении жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

3. В чем состоит основное содержание учения о функциях жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

4. В чем состоит основное содержание учения о строении жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

Вопросы к экзамену на звание кандидата наук

Вопросы к экзамену на звание кандидата наук

1. В чем состоит основное содержание учения о развитии жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

2. В чем состоит основное содержание учения о строении жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?



3. В чем состоит основное содержание учения о функциях жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

4. В чем состоит основное содержание учения о строении жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

5. В чем состоит основное содержание учения о функциях жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?



6. В чем состоит основное содержание учения о строении жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

7. В чем состоит основное содержание учения о функциях жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?



8. В чем состоит основное содержание учения о строении жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

9. В чем состоит основное содержание учения о функциях жизни? Какие основные этапы в развитии жизни? Какие основные формы жизни? Какие основные функции жизни?

Клеймо на забракованномъ матеріалѣ.

14. Въ случаѣ, если матеріалъ оказался неспособнымъ выдержать испытанія приѣмщикъ долженъ озаботиться наложеніемъ особыхъ керновыхъ мѣтокъ поверхъ заводскихъ сортировочныхъ клеймъ.

Мѣтки налагаются въ видѣ креста, выходящаго за предѣлы послѣднихъ.

15. Изготовитель долженъ помѣчать болванки, плиты, листы, полосы и проч. такимъ образомъ, чтобы по этимъ маркамъ можно было-бы прослѣдить всю обработку сдаваемыхъ вещей, начиная отъ плавильной печи, а приѣмщику должно быть оказано въ этомъ содѣйствіе, равно какъ и въ наблюденіи за приѣмными испытаніями.


Послѣ производства испытаній и составленія приѣмнаго акта, приѣмщику представляются на подпись двѣ копіи послѣдняго.

16. Если сталь выплавлена не на томъ заводѣ, гдѣ она прокатывалась, и принимается, приѣмщику, назначенному присутствовать при производствѣ испытаній, должно быть представлено свидѣтельство съ указаніемъ: процесса въ открытыхъ печахъ, посредствомъ котораго сталь была приготовлена; имени ея изготовителя, а также номера плавковъ на случай наведенія справокъ по книгамъ сталеплавителя. Номеръ плавки долженъ быть помѣченъ на каждомъ листѣ или полосѣ.

ПРИЛОЖЕНІЕ.


Формы британскихъ образцовыхъ планокъ предназначенныхъ для испытанія на разрывъ.

Пробная планка «А» для листовой и иной стали.




Примѣчаніе: Слѣдуетъ замѣтить, что вышеприведенныя ширины, какъ максимальныя, не исключаютъ возможности примѣнять обычные размеры пробныхъ планокъ = 1 1/2 × 8 дюймовъ.

Пробная планка «В» для полосъ, круглой стали и связей.




Пробная планка «Г» для діаметра свыше 1 дюйма.




Пробныя планки «С» и «Д» для ободовъ, осей, поковокъ, отливокъ и проч.

Планка «С».



Диаметр = 0,564" дм.
Площадь = $\frac{1}{4}$ кв. дм.


Планка «Д».



Диаметр = 0,798 дюйм.
Площадь = $\frac{1}{2}$ кв. дюйма.

Форма окончностей должна быть согласована съ требованіемъ различныхъ способовъ закрѣпленія планки въ пробномъ станкѣ.

Пробная планка «Е», употребляемая въ тѣхъ-же случаяхъ, что и планки «С» и «Д», но большихъ размѣровъ, чѣмъ послѣднія.




Диам. = 0,977 дюйм.
Площадь = $\frac{3}{4}$ кв. дм.

Инв. 14130.



b



B28024